

Электронная версия

Т А Б Л И Ц Ы
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
В ВОДНО-СПИРТОВЫХ РАСТВОРАХ

Т о м 3

Москва
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1999

Электронная версия

Данные таблицы составлены с целью уточнения табл. 3 государственного стандарта «Таблицы для определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах».

Таблицы выражают зависимость между показаниями ареометра для спирта, температурой раствора и объемным содержанием спирта. В первой и последней графах указаны значения температуры от 15 до 25 °С с интервалом 0,1 °С. В остальных графах приведено объемное содержание спирта для соответствующих показаний ареометра для спирта, которые указаны с интервалом 0,1 % от 80 до 102 %.

Таблицы составлены методом линейного интерполирования.

ПРАВИЛО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦАМИ

При пользовании таблицами в производственных условиях отсчет показаний ареометра ведется с точностью 0,1 % и термометра — с точностью 0,1 °С, объемное содержание спирта определяется непосредственно из таблиц на пересечении соответствующих графы и строки. Например, определить объемное содержание спирта в растворе, если при температуре 17,4 °С показание ареометра 95,7 %. По таблице на пересечении графы 95,7 % и строки 17,4 °С находят, что содержание спирта в растворе равно 96,24 %.

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта												Температура, °С
	101,9	101,8	101,7	101,6	101,5	101,4	101,3	101,2	101,1	101,0			
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)												
25,0	99,81	99,78	99,74	99,71	99,68	99,64	99,60	99,57	99,54	99,50			25,0
24,9		99,80	99,76	99,73	99,69	99,66	99,62	99,50	99,55	99,52			24,9
8		99,81	99,78	99,74	99,71	99,67	99,64	99,60	99,57	99,53			8
7		99,83	99,80	99,76	99,73	99,69	99,66	99,62	99,59	99,55			7
6		99,85	99,81	99,78	99,74	99,71	99,67	99,64	99,60	99,57			6
24,5		99,86	99,83	99,80	99,76	99,72	99,69	99,66	99,62	99,58			24,5
24,4		99,88	99,85	99,81	99,78	99,74	99,71	99,67	99,64	99,60			24,4
3		99,90	99,86	99,83	99,79	99,76	99,72	99,69	99,65	99,62			3
2		99,92	99,88	99,85	99,81	99,78	99,74	99,71	99,67	99,64			2
1		99,93	99,90	99,86	99,83	99,79	99,76	99,72	99,69	99,65			1
24,0		99,95	99,92	99,88	99,84	99,81	99,78	99,74	99,70	99,67			24,0
23,9						99,83	99,79	99,76	99,72	99,69			23,9
8						99,84	99,81	99,77	99,74	99,70			8
7						99,86	99,82	99,79	99,75	99,72			7
6						99,87	99,84	99,80	99,77	99,74			6
23,5						99,89	99,86	99,82	99,79	99,76			23,5
23,4						99,91	99,87	99,84	99,80	99,77			23,4
3						99,92	99,89	99,85	99,82	99,79			3
2						99,94	99,90	99,87	99,84	99,81			2
1						99,95	99,92	99,88	99,85	99,82			1
23,0						99,97	99,94	99,90	99,87	99,84			23,0

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С	
	101,9	101,8	101,7	101,6	101,5	101,4	101,3	101,2	101,1	101,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
22,9											99,86	22,9
8											99,87	8
7											99,89	7
6											99,90	6
22,5											99,92	22,5
22,4											99,94	22,4
3											99,95	3
2											99,97	2
1											99,98	1
22,0											100,00	22,0

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	100,9	100,8	100,7	100,6	100,5	100,4	100,3	100,2	100,1	100,0	Температура, °С	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
25,0	99,47	99,44	99,40	99,37	99,34	99,30	99,26	99,23	99,20	99,16	25,0	
24,9	99,49	99,46	99,42	99,39	99,35	99,32	99,28	99,25	99,21	99,18	24,9	
8	99,50	99,47	99,44	99,40	99,37	99,33	99,30	99,26	99,23	99,19	8	
7	99,52	99,49	99,45	99,42	99,39	99,35	99,32	99,28	99,25	99,21	7	
6	99,54	99,50	99,47	99,44	99,40	99,37	99,33	99,30	99,26	99,23	6	
24,5	99,55	99,52	99,49	99,46	99,42	99,38	99,35	99,32	99,28	99,24	24,5	
24,4	99,57	99,54	99,50	99,47	99,44	99,40	99,37	99,33	99,30	99,26	24,4	
3	99,59	99,55	99,52	99,49	99,45	99,42	99,38	99,35	99,31	99,28	3	
2	99,60	99,57	99,54	99,51	99,47	99,44	99,40	99,37	99,33	99,30	2	
1	99,62	99,58	99,55	99,52	99,49	99,45	99,42	99,39	99,35	99,31	1	
24,0	99,64	99,60	99,57	99,54	99,50	99,47	99,44	99,40	99,36	99,33	24,0	
23,9	99,65	99,62	99,59	99,56	99,52	99,49	99,45	99,42	99,38	99,35	23,9	
8	99,67	99,63	99,60	99,57	99,54	99,50	99,47	99,43	99,40	99,36	8	
7	99,69	99,65	99,62	99,59	99,55	99,52	99,49	99,45	99,42	99,38	7	
6	99,70	99,67	99,64	99,60	99,57	99,54	99,50	99,47	99,43	99,40	6	
23,5	99,72	99,68	99,65	99,62	99,59	99,56	99,52	99,48	99,45	99,42	23,5	
23,4	99,74	99,70	99,67	99,64	99,60	99,57	99,54	99,50	99,47	99,43	23,4	
3	99,75	99,72	99,69	99,65	99,62	99,59	99,55	99,52	99,48	99,45	3	
2	99,77	99,74	99,70	99,67	99,64	99,61	99,57	99,54	99,50	99,47	2	
1	99,79	99,75	99,72	99,68	99,65	99,62	99,59	99,55	99,52	99,48	1	
23,0	99,80	99,77	99,74	99,70	99,67	99,64	99,60	99,57	99,54	99,50	23,0	
22,9	99,82	99,79	99,75	99,72	99,69	99,66	99,62	99,59	99,55	99,52	22,9	
8	99,84	99,80	99,77	99,73	99,70	99,67	99,64	99,60	99,57	99,53	8	
7	99,85	99,82	99,79	99,75	99,72	99,69	99,65	99,62	99,58	99,55	7	
6	99,87	99,84	99,80	99,77	99,74	99,70	99,67	99,63	99,60	99,57	6	
22,5	99,89	99,86	99,82	99,78	99,75	99,72	99,68	99,65	99,62	99,58	22,5	

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	100,9	100,8	100,7	100,6	100,5	100,4	100,3	100,2	100,1	100,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
22,4	99,90	99,87	99,84	99,80	99,77	99,74	99,70	99,67	99,63	99,60	22,4
3	99,92	99,89	99,85	99,82	99,79	99,75	99,72	99,68	99,65	99,62	3
2	99,94	99,91	99,87	99,84	99,80	99,77	99,73	99,70	99,67	99,64	2
1	99,95	99,92	99,89	99,85	99,82	99,78	99,75	99,71	99,68	99,65	1
22,0	99,97	99,94	99,90	99,87	99,84	99,80	99,76	99,73	99,70	99,67	22,0
21,9											21,9
8						99,82	99,78	99,75	99,72	99,69	8
7						99,83	99,80	99,76	99,73	99,70	7
6						99,85	99,82	99,78	99,75	99,72	6
21,5						99,87	99,83	99,80	99,77	99,74	21,5
						99,88	99,85	99,82	99,78	99,76	
21,4											21,4
3						99,90	99,87	99,83	99,80	99,77	3
2						99,92	99,88	99,85	99,82	99,79	2
1						99,94	99,90	99,87	99,84	99,81	1
21,0						99,95	99,92	99,88	99,85	99,82	21,0
						99,97	99,94	99,90	99,87	99,84	
20,9											20,9
8											8
7											7
6											6
20,5											20,5
20,4											20,4
3											3
2											2
1											1
20,0											20,0

Электронная версия

Электронная версия

2*

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	99,9	99,8	99,7	99,6	99,5	99,4	99,3	99,2	99,1	99,0	99,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
25,0	99,05	98,95	98,84	98,74	98,63	98,52	98,41	98,31	98,20	98,09	98,09	25,0
24,9	99,07	98,96	98,86	98,75	98,65	98,54	98,43	98,32	98,22	98,11	98,11	24,9
8	99,09	98,98	98,88	98,77	98,66	98,56	98,45	98,34	98,23	98,13	98,13	8
7	99,10	99,00	98,89	98,79	98,68	98,57	98,47	98,36	98,25	98,14	98,14	7
6	99,12	99,02	98,91	98,80	98,70	98,59	98,48	98,38	98,27	98,16	98,16	6
24,5	99,14	99,03	98,93	98,82	98,72	98,61	98,50	98,39	98,29	98,18	98,18	24,5
24,4	99,16	99,05	98,94	98,84	98,73	98,63	98,52	98,41	98,30	98,20	98,20	24,4
3	99,17	99,07	98,96	98,86	98,75	98,64	98,54	98,43	98,32	98,22	98,22	3
2	99,19	99,08	98,98	98,87	98,77	98,66	98,55	98,45	98,34	98,23	98,23	2
1	99,21	99,10	99,00	98,89	98,78	98,68	98,57	98,46	98,36	98,25	98,25	1
24,0	99,22	99,12	99,01	98,91	98,80	98,69	98,59	98,48	98,38	98,27	98,27	24,0
23,9	99,24	99,14	99,03	98,92	98,82	98,71	98,61	98,50	98,39	98,29	98,29	23,9
8	99,26	99,15	99,05	98,94	98,84	98,73	98,62	98,52	98,41	98,31	98,31	8
7	99,28	99,17	99,06	98,96	98,85	98,75	98,64	98,54	98,43	98,33	98,33	7
6	99,29	99,19	99,08	98,98	98,87	98,77	98,66	98,56	98,45	98,35	98,35	6
23,5	99,31	99,20	99,10	99,00	98,89	98,78	98,68	98,58	98,47	98,36	98,36	23,5
23,4	99,33	99,22	99,12	99,01	98,91	98,80	98,70	98,59	98,49	98,38	98,38	23,4
3	99,34	99,24	99,14	99,03	98,93	98,82	98,72	98,61	98,51	98,40	98,40	3
2	99,36	99,26	99,15	99,05	98,94	98,84	98,74	98,63	98,53	98,42	98,42	2
1	99,38	99,27	99,17	99,07	98,96	98,86	98,75	98,65	98,55	98,44	98,44	1
23,0	99,40	99,29	99,19	99,08	98,98	98,88	98,77	98,67	98,56	98,46	98,46	23,0
22,9	99,41	99,31	99,20	99,10	99,00	98,89	98,79	98,69	98,58	98,48	98,48	22,9
8	99,43	99,33	99,22	99,12	99,01	98,91	98,81	98,70	98,60	98,50	98,50	8
7	99,45	99,34	99,24	99,14	99,03	98,93	98,82	98,72	98,62	98,51	98,51	7
6	99,46	99,36	99,26	99,15	99,05	98,94	98,84	98,74	98,64	98,54	98,54	6
22,5	99,48	99,38	99,27	99,17	99,07	98,96	98,86	98,75	98,65	98,55	98,55	22,5

7

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	99,9	99,8	99,7	99,6	99,5	99,4	99,3	99,2	99,1	99,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
22,4	99,50	99,39	99,29	99,19	99,08	98,98	98,88	98,77	98,67	98,57	22,4
3	99,52	99,41	99,31	99,20	99,10	99,00	98,89	98,79	98,69	98,59	3
2	99,53	99,43	99,32	99,22	99,12	99,01	98,91	98,81	98,71	98,60	2
1	99,55	99,44	99,34	99,24	99,13	99,03	98,93	98,83	98,72	98,62	1
22,0	99,57	99,46	99,36	99,25	99,15	99,05	98,95	98,84	98,74	98,64	22,0
21,9	99,58	99,48	99,38	99,27	99,17	99,07	98,96	98,86	98,76	98,66	21,9
8	99,60	99,50	99,39	99,29	99,19	99,08	98,98	98,88	98,78	98,68	8
7	99,62	99,51	99,41	99,31	99,20	99,10	99,00	98,90	98,80	98,69	7
6	99,63	99,53	99,43	99,33	99,22	99,12	99,02	98,92	98,81	98,71	6
21,5	99,65	99,55	99,45	99,34	99,24	99,14	99,04	98,93	98,83	98,73	21,5
21,4	99,67	99,57	99,46	99,36	99,26	99,16	99,05	98,95	98,85	98,75	21,4
3	99,69	99,58	99,48	99,38	99,28	99,17	99,07	98,97	98,87	98,77	3
2	99,70	99,60	99,50	99,40	99,29	99,19	99,09	98,99	98,89	98,78	2
1	99,72	99,62	99,52	99,41	99,31	99,21	99,11	99,01	98,90	98,80	1
21,0	99,74	99,64	99,53	99,43	99,33	99,23	99,13	99,02	98,92	98,82	21,0
20,9	99,75	99,65	99,55	99,45	99,35	99,25	99,14	99,04	98,94	98,84	20,9
8	99,77	99,67	99,57	99,47	99,36	99,26	99,16	99,06	98,96	98,86	8
7	99,79	99,69	99,58	99,48	99,38	99,28	99,18	99,08	98,98	98,87	7
6	99,80	99,70	99,60	99,50	99,40	99,30	99,20	99,09	98,99	98,89	6
20,5	99,82	99,72	99,62	99,52	99,42	99,31	99,21	99,11	99,01	98,91	20,5
20,4	99,84	99,73	99,63	99,53	99,43	99,33	99,23	99,13	99,03	98,93	20,4
3	99,85	99,75	99,65	99,55	99,45	99,35	99,25	99,15	99,05	98,95	3
2	99,87	99,77	99,67	99,57	99,47	99,37	99,27	99,16	99,06	98,96	2
1	99,88	99,78	99,68	99,58	99,48	99,38	99,28	99,18	99,08	98,98	1
20,0	99,90	99,80	99,70	99,60	99,50	99,40	99,30	99,20	99,10	99,00	20,0

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	99,9	99,8	99,7	99,6	99,5	99,4	99,3	99,2	99,1	99,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
19,9					99,52	99,42	99,32	99,22	99,12	99,02	19,9
8					99,53	99,43	99,33	99,23	99,13	99,03	8
7					99,55	99,45	99,35	99,25	99,15	99,05	7
6					99,56	99,46	99,37	99,27	99,17	99,07	6
19,5					99,58	99,48	99,38	99,28	99,18	99,08	19,5
19,4					99,60	99,50	99,40	99,30	99,20	99,10	19,4
3					99,61	99,51	99,41	99,32	99,22	99,12	3
2					99,63	99,53	99,43	99,33	99,23	99,14	2
1					99,64	99,55	99,45	99,35	99,25	99,15	1
19,0					99,66	99,56	99,46	99,37	99,27	99,17	19,0
18,9					99,68	99,58	99,48	99,38	99,28	99,19	18,9
8					99,69	99,60	99,50	99,40	99,30	99,20	8
7					99,71	99,61	99,52	99,42	99,32	99,22	7
6					99,73	99,63	99,53	99,43	99,34	99,24	6
18,5					99,74	99,65	99,55	99,45	99,35	99,26	18,5
18,4					99,76	99,66	99,57	99,47	99,37	99,27	18,4
3					99,78	99,68	99,58	99,48	99,39	99,29	3
2					99,80	99,70	99,60	99,50	99,40	99,31	2
1					99,81	99,72	99,62	99,52	99,42	99,32	1
18,0					99,83	99,73	99,63	99,54	99,44	99,34	18,0
17,9					99,85	99,75	99,65	99,55	99,45	99,36	17,9
8					99,86	99,77	99,67	99,57	99,47	99,37	8
7					99,88	99,78	99,68	99,59	99,49	99,39	7
6					99,90	99,80	99,70	99,60	99,50	99,40	6
17,5					99,92	99,82	99,72	99,62	99,52	99,42	17,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	99,9	99,8	99,7	99,6	99,5	99,4	99,3	99,2	99,1	99,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
17,4					99,93	99,83	99,73	99,63	99,54	99,44	17,4
3					99,95	99,85	99,75	99,65	99,55	99,45	3
2					99,97	99,87	99,77	99,67	99,57	99,47	2
1					99,98	99,88	99,78	99,68	99,58	99,48	1
17,0					100,00	99,90	99,80	99,70	99,60	99,50	17,0
16,9										99,52	16,9
8										99,53	8
7										99,55	7
6										99,57	6
16,5										99,58	16,5
16,4										99,60	16,4
3										99,62	3
2										99,64	2
1										99,65	1
16,0										99,67	16,0
15,9										99,69	15,9
8										99,70	8
7										99,72	7
6										99,73	6
15,5										99,75	15,5
15,4										99,77	15,4
3										99,78	3
2										99,80	2
1										99,81	1
15,0										99,83	15,0

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта												Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)												
	98,9	98,8	98,7	98,6	98,5	98,4	98,3	98,2	98,1	98,0			
25,0	97,98	97,88	97,77	97,67	97,56	97,45	97,34	97,24	97,13	97,02			25,0
24,9	98,00	97,90	97,79	97,68	97,58	97,47	97,36	97,26	97,15	97,04			24,9
8	98,02	97,91	97,81	97,70	97,60	97,49	97,38	97,28	97,17	97,06			8
7	98,04	97,93	97,83	97,72	97,62	97,51	97,40	97,29	97,19	97,08			7
6	98,06	97,95	97,85	97,74	97,64	97,53	97,42	97,31	97,21	97,10			6
24,5	98,08	97,97	97,86	97,76	97,66	97,55	97,44	97,33	97,23	97,12			24,5
24,4	98,09	97,99	97,88	97,78	97,67	97,57	97,46	97,35	97,25	97,14			24,4
3	98,11	98,01	97,90	97,80	97,69	97,59	97,48	97,37	97,27	97,16			3
2	98,13	98,03	97,92	97,82	97,71	97,61	97,50	97,39	97,29	97,18			2
1	98,15	98,04	97,94	97,84	97,73	97,62	97,52	97,41	97,31	97,20			1
24,0	98,17	98,06	97,96	97,85	97,75	97,64	97,54	97,43	97,33	97,22			24,0
23,9	98,18	98,08	97,98	97,87	97,77	97,66	97,56	97,45	97,35	97,24			23,9
8	98,20	98,10	98,00	97,89	97,79	97,68	97,58	97,47	97,37	97,26			8
7	98,22	98,12	98,02	97,91	97,81	97,70	97,60	97,49	97,39	97,28			7
6	98,24	98,14	98,03	97,93	97,83	97,72	97,62	97,51	97,41	97,30			6
23,5	98,26	98,16	98,05	97,95	97,84	97,74	97,64	97,53	97,42	97,32			23,5
23,4	98,28	98,18	98,07	97,97	97,86	97,76	97,65	97,55	97,44	97,34			23,4
3	98,30	98,20	98,09	97,99	97,88	97,78	97,67	97,57	97,46	97,36			3
2	98,32	98,21	98,11	98,01	97,90	97,80	97,69	97,59	97,48	97,38			2
1	98,34	98,23	98,13	98,02	97,92	97,82	97,71	97,61	97,50	97,40			1
23,0	98,36	98,25	98,15	98,04	97,94	97,84	97,73	97,63	97,52	97,42			23,0
22,9	98,37	98,27	98,17	98,06	97,96	97,85	97,75	97,65	97,54	97,44			22,9
8	98,39	98,29	98,18	98,08	97,98	97,87	97,77	97,67	97,56	97,46			8
7	98,41	98,31	98,20	98,10	97,99	97,89	97,79	97,68	97,58	97,48			7
6	98,43	98,32	98,22	98,12	98,01	97,91	97,81	97,71	97,61	97,51			6
22,5	98,45	98,34	98,24	98,13	98,03	97,93	97,82	97,72	97,62	97,52			22,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	98,9	98,8	98,7	98,6	98,5	98,4	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
22,4	98,46	98,36	98,26	98,15	98,05	97,95	97,84	97,74	97,64	97,53	22,4	
3	98,48	98,38	98,27	98,17	98,07	97,96	97,86	97,76	97,66	97,55	3	
2	98,50	98,40	98,29	98,19	98,08	97,98	97,88	97,78	97,67	97,57	2	
1	98,52	98,41	98,31	98,21	98,10	98,00	97,90	97,80	97,69	97,59	1	
22,0	98,54	98,43	98,33	98,22	98,12	98,02	97,92	97,81	97,71	97,61	22,0	
21,9	98,55	98,45	98,35	98,24	98,14	98,04	97,94	97,83	97,73	97,63	21,9	
8	98,57	98,47	98,37	98,26	98,16	98,06	97,95	97,85	97,75	97,65	8	
7	98,59	98,49	98,38	98,28	98,18	98,08	97,97	97,87	97,77	97,67	7	
6	98,61	98,51	98,40	98,30	98,20	98,09	97,99	97,89	97,79	97,69	6	
21,5	98,63	98,52	98,42	98,32	98,22	98,11	98,01	97,91	97,81	97,71	21,5	
21,4	98,65	98,54	98,44	98,34	98,23	98,13	98,03	97,93	97,83	97,73	21,4	
3	98,66	98,56	98,46	98,36	98,25	98,15	98,05	97,95	97,85	97,75	3	
2	98,68	98,58	98,48	98,37	98,27	98,17	98,07	97,97	97,87	97,77	2	
1	98,70	98,60	98,50	98,39	98,29	98,19	98,09	97,99	97,89	97,79	1	
21,0	98,72	98,62	98,51	98,41	98,31	98,21	98,11	98,01	97,91	97,81	21,0	
20,9	98,74	98,63	98,53	98,43	98,33	98,23	98,13	98,03	97,93	97,83	20,9	
8	98,75	98,65	98,55	98,45	98,35	98,25	98,15	98,05	97,95	97,85	8	
7	98,77	98,67	98,57	98,47	98,37	98,27	98,17	98,07	97,97	97,87	7	
6	98,79	98,69	98,59	98,49	98,39	98,29	98,19	98,09	97,99	97,89	6	
20,5	98,81	98,71	98,61	98,51	98,40	98,30	98,20	98,10	98,00	97,90	20,5	
20,4	98,83	98,73	98,63	98,52	98,42	98,32	98,22	98,12	98,02	97,92	20,4	
3	98,85	98,74	98,64	98,54	98,44	98,34	98,24	98,14	98,04	97,94	3	
2	98,86	98,76	98,66	98,56	98,46	98,36	98,26	98,16	98,06	97,96	2	
1	98,88	98,78	98,68	98,58	98,48	98,38	98,28	98,18	98,08	97,98	1	
20,0	98,90	98,80	98,70	98,60	98,50	98,40	98,30	98,20	98,10	98,00	20,0	

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	98,9	98,8	98,7	98,6	98,5	98,4	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	98,92	98,82	98,72	98,62	98,52	98,42	98,32	98,22	98,12	98,02	98,02	19,9
8	98,93	98,83	98,74	98,64	98,54	98,44	98,34	98,24	98,14	98,04	98,04	8
7	98,95	98,85	98,75	98,65	98,55	98,45	98,35	98,25	98,15	98,05	98,05	7
6	98,97	98,87	98,77	98,67	98,57	98,47	98,37	98,27	98,17	98,07	98,07	6
19,5	98,99	98,89	98,79	98,69	98,59	98,49	98,39	98,29	98,19	98,09	98,09	19,5
19,4	99,00	98,90	98,81	98,71	98,61	98,51	98,41	98,31	98,21	98,11	98,11	19,4
3	99,02	98,92	98,82	98,72	98,63	98,53	98,43	98,33	98,23	98,13	98,13	3
2	99,04	98,94	98,84	98,74	98,64	98,54	98,44	98,34	98,24	98,14	98,14	2
1	99,05	98,96	98,86	98,76	98,66	98,56	98,46	98,36	98,26	98,16	98,16	1
19,0	99,07	98,97	98,88	98,78	98,68	98,58	98,48	98,38	98,28	98,18	98,18	19,0
18,9	99,09	98,99	98,89	98,80	98,70	98,60	98,50	98,40	98,30	98,20	98,20	18,9
8	99,11	99,01	98,91	98,81	98,71	98,61	98,51	98,42	98,32	98,22	98,22	8
7	99,12	99,02	98,93	98,83	98,73	98,63	98,53	98,43	98,33	98,23	98,23	7
6	99,14	99,04	98,94	98,85	98,75	98,65	98,55	98,45	98,35	98,25	98,25	6
18,5	99,16	99,06	98,96	98,86	98,76	98,67	98,57	98,47	98,37	98,27	98,27	18,5
18,4	99,17	99,08	98,98	98,88	98,78	98,68	98,58	98,49	98,39	98,29	98,29	18,4
3	99,19	99,09	99,00	98,90	98,80	98,70	98,60	98,50	98,40	98,31	98,31	3
2	99,21	99,11	99,01	98,91	98,82	98,72	98,62	98,52	98,42	98,32	98,32	2
1	99,22	99,13	99,03	98,93	98,83	98,73	98,64	98,54	98,44	98,34	98,34	1
18,0	99,24	99,14	99,05	98,95	98,85	98,75	98,65	98,56	98,46	98,36	98,36	18,0
17,9	99,26	99,16	99,06	98,96	98,87	98,77	98,67	98,57	98,48	98,38	98,38	17,9
8	99,27	99,18	99,08	98,98	98,88	98,79	98,69	98,59	98,49	98,40	98,40	8
7	99,29	99,19	99,10	99,00	98,90	98,80	98,71	98,61	98,51	98,41	98,41	7
6	99,31	99,21	99,11	99,02	98,92	98,82	98,72	98,63	98,53	98,43	98,43	6
17,5	99,32	99,23	99,13	99,03	98,94	98,84	98,74	98,64	98,55	98,45	98,45	17,5

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	98,9	98,8	98,7	98,6	98,5	98,4	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
17,4	99,34	99,24	99,15	99,05	98,95	98,86	98,76	98,66	98,56	98,47	17,4	
3	99,36	99,26	99,16	99,07	98,97	98,87	98,78	98,68	98,58	98,49	3	
2	99,37	99,28	99,18	99,08	98,99	98,89	98,79	98,70	98,60	98,50	2	
1	99,39	99,29	99,20	99,10	99,00	98,91	98,81	98,71	98,62	98,52	1	
17,0	99,40	99,31	99,21	99,12	99,02	98,92	98,83	98,73	98,64	98,54	17,0	
16,9	99,42	99,32	99,23	99,13	99,04	98,94	98,85	98,75	98,65	98,56	16,9	
8	99,44	99,34	99,25	99,15	99,05	98,96	98,86	98,77	98,67	98,58	8	
7	99,46	99,36	99,26	99,17	99,07	98,98	98,88	98,78	98,69	98,59	7	
6	99,47	99,38	99,28	99,18	99,09	98,99	98,89	98,80	98,71	98,61	6	
16,5	99,49	99,39	99,30	99,20	99,10	99,01	98,92	98,82	98,72	98,63	16,5	
16,4	99,51	99,41	99,31	99,22	99,12	99,03	98,93	98,84	98,74	98,65	16,4	
3	99,52	99,43	99,33	99,24	99,14	99,04	98,95	98,86	98,76	98,67	3	
2	99,54	99,44	99,35	99,25	99,16	99,06	98,97	98,87	98,78	98,68	2	
1	99,56	99,46	99,36	99,27	99,17	99,08	98,98	98,89	98,80	98,70	1	
16,0	99,57	99,48	99,38	99,29	99,19	99,10	99,00	98,91	98,81	98,72	16,0	
15,9	99,59	99,49	99,40	99,30	99,21	99,11	99,02	98,93	98,83	98,74	15,9	
8	99,61	99,51	99,42	99,32	99,22	99,13	99,04	98,94	98,85	98,76	8	
7	99,62	99,53	99,43	99,34	99,24	99,15	99,05	98,96	98,87	98,77	7	
6	99,64	99,54	99,45	99,35	99,26	99,16	99,07	98,98	98,89	98,79	6	
15,5	99,66	99,56	99,46	99,37	99,28	99,18	99,09	99,00	98,90	98,81	15,5	
15,4	99,67	99,58	99,48	99,39	99,29	99,20	99,11	99,01	98,92	98,83	15,4	
3	99,69	99,59	99,50	99,40	99,31	99,22	99,12	99,03	98,94	98,85	3	
2	99,70	99,61	99,51	99,42	99,33	99,23	99,14	99,05	98,96	98,86	2	
1	99,72	99,63	99,53	99,44	99,34	99,25	99,16	99,07	98,97	98,88	1	
15,0	99,74	99,64	99,55	99,45	99,36	99,27	99,18	99,08	98,99	98,90	15,0	

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
25,0	96,91	96,81	96,70	96,60	96,49	96,38	96,28	96,17	96,07	95,96	95,96	25,0
24,9	96,93	96,83	96,72	96,62	96,51	96,40	96,30	96,19	96,09	95,98	95,98	24,9
8	96,95	96,85	96,74	96,64	96,53	96,43	96,32	96,21	96,11	96,00	96,00	8
7	96,97	96,87	96,76	96,66	96,55	96,45	96,34	96,24	96,13	96,02	96,02	7
6	96,99	96,89	96,78	96,68	96,57	96,47	96,36	96,26	96,15	96,04	96,04	6
24,5	97,02	96,91	96,80	96,70	96,60	96,49	96,38	96,28	96,17	96,06	96,06	24,5
24,4	97,04	96,93	96,83	96,72	96,62	96,51	96,40	96,30	96,19	96,09	96,09	24,4
3	97,06	96,95	96,85	96,74	96,64	96,53	96,42	96,32	96,21	96,11	96,11	3
2	97,08	96,97	96,87	96,76	96,66	96,55	96,45	96,34	96,23	96,13	96,13	2
1	97,10	96,99	96,89	96,78	96,68	96,57	96,47	96,36	96,26	96,15	96,15	1
24,0	97,12	97,01	96,91	96,80	96,70	96,59	96,49	96,38	96,28	96,17	96,17	24,0
23,9	97,14	97,03	96,93	96,82	96,72	96,61	96,51	96,40	96,30	96,19	96,19	23,9
8	97,16	97,05	96,95	96,84	96,74	96,63	96,53	96,42	96,32	96,21	96,21	8
7	97,18	97,07	96,97	96,86	96,76	96,65	96,55	96,44	96,34	96,23	96,23	7
6	97,20	97,09	96,99	96,88	96,78	96,67	96,57	96,46	96,36	96,25	96,25	6
23,5	97,22	97,11	97,01	96,90	96,80	96,70	96,59	96,48	96,38	96,28	96,28	23,5
23,4	97,24	97,13	97,03	96,92	96,82	96,72	96,61	96,51	96,40	96,30	96,30	23,4
3	97,26	97,15	97,05	96,94	96,84	96,74	96,63	96,53	96,42	96,32	96,32	3
2	97,28	97,17	97,07	96,96	96,86	96,76	96,65	96,55	96,44	96,34	96,34	2
1	97,30	97,19	97,09	96,98	96,88	96,78	96,67	96,57	96,46	96,36	96,36	1
23,0	97,32	97,21	97,11	97,00	96,90	96,80	96,69	96,59	96,48	96,38	96,38	23,0
22,9	97,34	97,23	97,13	97,02	96,92	96,82	96,71	96,61	96,50	96,40	96,40	22,9
8	97,35	97,25	97,15	97,04	96,94	96,84	96,73	96,63	96,53	96,42	96,42	8
7	97,37	97,27	97,17	97,06	96,96	96,86	96,75	96,65	96,55	96,44	96,44	7
6	97,39	97,29	97,19	97,08	96,98	96,88	96,77	96,67	96,57	96,46	96,46	6
22,5	97,41	97,31	97,21	97,10	97,00	96,90	96,79	96,69	96,59	96,48	96,48	22,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0		
22,4	97,43	97,33	97,23	97,12	97,02	96,92	96,81	96,71	96,61	96,51	22,4	
3	97,45	97,35	97,25	97,14	97,04	96,94	96,83	96,73	96,63	96,53	3	
2	97,47	97,37	97,26	97,16	97,06	96,96	96,86	96,75	96,65	96,55	2	
1	97,49	97,39	97,28	97,18	97,08	96,98	96,88	96,77	96,67	96,57	1	
22,0	97,51	97,41	97,30	97,20	97,10	97,00	96,90	96,79	96,69	96,59	22,0	
21,9	97,53	97,43	97,32	97,22	97,12	97,02	96,92	96,81	96,71	96,61	21,9	
8	97,55	97,45	97,34	97,24	97,14	97,04	96,94	96,83	96,73	96,63	8	
7	97,57	97,47	97,36	97,26	97,16	97,06	96,96	96,85	96,75	96,65	7	
6	97,59	97,49	97,38	97,28	97,18	97,08	96,98	96,87	96,77	96,67	6	
21,5	97,61	97,51	97,40	97,30	97,20	97,10	97,00	96,89	96,79	96,69	21,5	
21,4	97,63	97,53	97,42	97,32	97,22	97,12	97,02	96,91	96,81	96,71	21,4	
3	97,65	97,55	97,44	97,34	97,24	97,14	97,04	96,93	96,83	96,73	3	
2	97,67	97,57	97,46	97,36	97,26	97,16	97,06	96,95	96,85	96,75	2	
1	97,69	97,59	97,48	97,38	97,28	97,18	97,08	96,97	96,87	96,77	1	
21,0	97,71	97,61	97,50	97,40	97,30	97,20	97,10	96,99	96,89	96,79	21,0	
20,9	97,73	97,63	97,52	97,42	97,32	97,22	97,12	97,01	96,91	96,81	20,9	
8	97,75	97,64	97,54	97,44	97,34	97,24	97,14	97,03	96,93	96,83	8	
7	97,77	97,66	97,56	97,46	97,36	97,26	97,16	97,05	96,95	96,85	7	
6	97,78	97,68	97,58	97,48	97,38	97,28	97,18	97,07	96,97	96,87	6	
20,5	97,80	97,70	97,60	97,50	97,40	97,30	97,20	97,09	96,99	96,89	20,5	
20,4	97,82	97,72	97,62	97,52	97,42	97,32	97,22	97,11	97,01	96,91	20,4	
3	97,84	97,74	97,64	97,54	97,44	97,34	97,24	97,13	97,03	96,93	3	
2	97,86	97,76	97,66	97,56	97,46	97,36	97,26	97,15	97,05	96,95	2	
1	97,88	97,78	97,68	97,58	97,48	97,38	97,28	97,17	97,07	96,97	1	
20,0	97,90	97,80	97,70	97,60	97,50	97,40	97,30	97,19	97,09	96,99	20,0	

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0	97,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	97,92	97,82	97,72	97,62	97,52	97,42	97,32	97,21	97,11	97,01	19,9	
8	97,94	97,84	97,74	97,64	97,54	97,44	97,33	97,23	97,13	97,03	8	
7	97,95	97,86	97,76	97,66	97,56	97,46	97,35	97,25	97,15	97,05	7	
6	97,97	97,87	97,77	97,68	97,58	97,47	97,37	97,27	97,17	97,07	6	
19,5	97,99	97,89	97,79	97,69	97,60	97,49	97,39	97,29	97,19	97,09	19,5	
19,4	98,01	97,91	97,81	97,71	97,61	97,51	97,41	97,31	97,21	97,11	19,4	
3	98,03	97,93	97,83	97,73	97,63	97,53	97,43	97,33	97,23	97,13	3	
2	98,05	97,95	97,85	97,75	97,65	97,55	97,45	97,35	97,25	97,15	2	
1	98,06	97,97	97,87	97,77	97,67	97,57	97,47	97,37	97,27	97,17	1	
19,0	98,08	97,98	97,89	97,79	97,69	97,59	97,49	97,39	97,29	97,19	19,0	
18,9	98,10	98,00	97,90	97,81	97,71	97,61	97,51	97,41	97,31	97,21	18,9	
8	98,12	98,02	97,92	97,83	97,73	97,63	97,53	97,43	97,33	97,23	8	
7	98,14	98,04	97,94	97,84	97,75	97,65	97,55	97,45	97,35	97,25	7	
6	98,15	98,06	97,96	97,86	97,77	97,67	97,57	97,47	97,37	97,27	6	
18,5	98,17	98,08	97,98	97,88	97,78	97,68	97,58	97,48	97,38	97,28	18,5	
18,4	98,19	98,09	98,00	97,90	97,80	97,70	97,60	97,50	97,40	97,30	18,4	
3	98,21	98,11	98,02	97,92	97,82	97,72	97,62	97,52	97,42	97,32	3	
2	98,23	98,13	98,03	97,94	97,84	97,74	97,64	97,54	97,44	97,34	2	
1	98,25	98,15	98,05	97,96	97,86	97,76	97,66	97,56	97,46	97,36	1	
18,0	98,26	98,17	98,07	97,98	97,88	97,78	97,68	97,58	97,48	97,38	18,0	
17,9	98,28	98,19	98,09	97,99	97,90	97,80	97,70	97,60	97,50	97,40	17,9	
8	98,30	98,20	98,11	98,01	97,92	97,82	97,72	97,62	97,52	97,42	8	
7	98,32	98,22	98,13	98,03	97,93	97,84	97,74	97,64	97,54	97,44	7	
6	98,34	98,24	98,14	98,05	97,95	97,85	97,76	97,66	97,56	97,46	6	
17,5	98,35	98,26	98,16	98,07	97,97	97,87	97,77	97,68	97,58	97,48	17,5	

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	97,9	97,8	97,7	97,6	97,5	97,4	97,3	97,2	97,1	97,0		
17,4	98,37	98,28	98,18	98,08	97,99	97,89	97,79	97,70	97,60	97,50	17,4	
3	98,39	98,29	98,20	98,10	98,01	97,91	97,81	97,71	97,62	97,52	3	
2	98,41	98,31	98,22	98,12	98,02	97,93	97,83	97,73	97,64	97,54	2	
1	98,43	98,33	98,23	98,14	98,04	97,95	97,85	97,75	97,66	97,56	1	
17,0	98,44	98,35	98,25	98,16	98,06	97,96	97,87	97,77	97,68	97,58	17,0	
16,9	98,46	98,37	98,27	98,17	98,08	97,98	97,89	97,79	97,69	97,60	16,9	
8	98,48	98,38	98,29	98,19	98,10	98,00	97,90	97,81	97,71	97,62	8	
7	98,50	98,40	98,31	98,21	98,11	98,02	97,92	97,83	97,73	97,64	7	
6	98,52	98,42	98,32	98,23	98,13	98,04	97,94	97,85	97,75	97,66	6	
16,5	98,53	98,44	98,34	98,25	98,15	98,06	97,96	97,86	97,77	97,68	16,5	
16,4	98,55	98,46	98,36	98,26	98,17	98,07	97,98	97,88	97,79	97,69	16,4	
3	98,57	98,47	98,38	98,28	98,19	98,09	98,00	97,90	97,81	97,71	3	
2	98,59	98,49	98,40	98,30	98,20	98,11	98,02	97,92	97,83	97,73	2	
1	98,61	98,51	98,41	98,32	98,22	98,13	98,03	97,94	97,85	97,75	1	
16,0	98,62	98,53	98,43	98,34	98,24	98,15	98,05	97,96	97,86	97,77	16,0	
15,9	98,64	98,55	98,45	98,35	98,26	98,16	98,07	97,98	97,88	97,79	15,9	
8	98,66	98,56	98,47	98,37	98,28	98,18	98,09	98,00	97,90	97,81	8	
7	98,68	98,58	98,49	98,39	98,30	98,20	98,11	98,02	97,92	97,83	7	
6	98,70	98,60	98,51	98,41	98,32	98,22	98,13	98,03	97,94	97,85	6	
15,5	98,72	98,62	98,52	98,43	98,31	98,24	98,15	98,05	97,96	97,86	15,5	
15,4	98,73	98,64	98,54	98,45	98,35	98,26	98,17	98,07	97,98	97,88	15,4	
3	98,75	98,66	98,56	98,47	98,37	98,28	98,18	98,09	98,00	97,90	3	
2	98,77	98,68	98,58	98,49	98,39	98,30	98,20	98,11	98,02	97,92	2	
1	98,79	98,69	98,60	98,51	98,41	98,32	98,22	98,13	98,04	97,94	1	
15,0	98,81	98,71	98,62	98,52	98,43	98,34	98,24	98,15	98,05	97,96	15,0	

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0		
25,0	95,86	95,75	95,65	95,54	95,44	95,33	95,23	95,12	95,02	94,91	25,0	
24,9	95,88	95,77	95,67	95,56	95,46	95,36	95,25	95,14	95,04	94,93	24,9	
8	95,90	95,79	95,69	95,59	95,48	95,38	95,27	95,17	95,06	94,95	8	
7	95,92	95,82	95,71	95,61	95,50	95,40	95,29	95,19	95,08	94,98	7	
6	95,94	95,84	95,73	95,63	95,52	95,42	95,31	95,21	95,10	95,00	6	
24,5	95,96	95,86	95,75	95,65	95,54	95,44	95,34	95,23	95,12	95,02	24,5	
24,4	95,98	95,88	95,77	95,67	95,57	95,46	95,36	95,25	95,15	95,04	24,4	
3	96,00	95,90	95,80	95,69	95,59	95,48	95,38	95,27	95,17	95,06	3	
2	96,02	95,92	95,82	95,71	95,61	95,50	95,40	95,29	95,19	95,09	2	
1	96,04	95,94	95,84	95,73	95,63	95,52	95,42	95,32	95,21	95,11	1	
24,0	96,07	95,96	95,86	95,75	95,65	95,55	95,44	95,34	95,23	95,13	24,0	
23,9	96,09	95,98	95,88	95,78	95,67	95,57	95,46	95,36	95,26	95,15	23,9	
8	96,11	96,00	95,90	95,80	95,69	95,59	95,48	95,38	95,28	95,17	8	
7	96,13	96,02	95,92	95,82	95,71	95,61	95,51	95,40	95,30	95,20	7	
6	96,15	96,05	95,94	95,84	95,73	95,63	95,53	95,42	95,32	95,22	6	
23,5	96,17	96,07	95,96	95,86	95,76	95,65	95,55	95,45	95,34	95,24	23,5	
23,4	96,19	96,09	95,98	95,88	95,78	95,67	95,57	95,47	95,36	95,26	23,4	
3	96,21	96,11	96,00	95,90	95,80	95,69	95,59	95,49	95,39	95,28	3	
2	96,23	96,13	96,03	95,92	95,82	95,72	95,61	95,51	95,41	95,31	2	
1	96,26	96,15	96,05	95,94	95,84	95,74	95,63	95,53	95,43	95,33	1	
23,0	96,28	96,17	96,07	95,96	95,86	95,76	95,66	95,55	95,45	95,35	23,0	
22,9	96,30	96,19	96,09	95,99	95,88	95,78	95,68	95,58	95,47	95,37	22,9	
8	96,32	96,21	96,11	96,01	95,90	95,80	95,70	95,60	95,50	95,39	8	
7	96,34	96,24	96,13	96,03	95,93	95,82	95,72	95,62	95,52	95,42	7	
6	96,36	96,26	96,15	96,05	95,95	95,85	95,74	95,64	95,54	95,44	6	
22,5	96,38	96,28	96,18	96,07	95,97	95,87	95,77	95,66	95,56	95,46	22,5	

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0		
22,4	96,40	96,30	96,20	96,09	95,99	95,89	95,79	95,69	95,58	95,48	22,4	
3	96,42	96,32	96,22	96,12	96,01	95,91	95,81	95,71	95,61	95,50	3	
2	96,45	96,34	96,24	96,14	96,04	95,93	95,83	95,73	95,63	95,53	2	
1	96,47	96,36	96,26	96,16	96,06	95,96	95,85	95,75	95,65	95,55	1	
22,0	96,49	96,39	96,28	96,18	96,08	95,98	95,88	95,77	95,67	95,57	22,0	
21,9	96,51	96,41	96,30	96,20	96,10	96,00	95,90	95,80	95,69	95,59	21,9	
8	96,53	96,43	96,33	96,22	96,12	96,02	95,92	95,82	95,72	95,61	8	
7	96,55	96,45	96,35	96,24	96,14	96,04	95,94	95,84	95,74	95,64	7	
6	96,57	96,47	96,38	96,27	96,16	96,06	95,96	95,86	95,76	95,66	6	
21,5	96,59	96,49	96,39	96,29	96,18	96,08	95,98	95,88	95,78	95,68	21,5	
21,4	96,61	96,51	96,41	96,31	96,21	96,11	96,00	95,90	95,80	95,70	21,4	
3	96,63	96,53	96,43	96,33	96,23	96,13	96,03	95,93	95,82	95,72	3	
2	96,65	96,55	96,45	96,35	96,25	96,15	96,05	95,95	95,85	95,75	2	
1	96,67	96,57	96,47	96,37	96,27	96,17	96,07	95,97	95,87	95,77	1	
21,0	96,69	96,59	96,49	96,39	96,29	96,19	96,09	95,99	95,89	95,79	21,0	
20,9	96,71	96,61	96,51	96,41	96,31	96,21	96,11	96,01	95,91	95,81	20,9	
8	96,73	96,63	96,53	96,43	96,33	96,23	96,13	96,03	95,93	95,83	8	
7	96,75	96,65	96,55	96,45	96,35	96,25	96,15	96,05	95,95	95,85	7	
6	96,77	96,67	96,57	96,47	96,37	96,27	96,17	96,07	95,97	95,87	6	
20,5	96,79	96,69	96,59	96,49	96,40	96,30	96,20	96,10	96,00	95,90	20,5	
20,4	96,81	96,71	96,61	96,51	96,42	96,32	96,22	96,12	96,02	95,92	20,4	
3	96,83	96,73	96,63	96,54	96,44	96,34	96,24	96,14	96,04	95,94	3	
2	96,85	96,75	96,65	96,56	96,46	96,36	96,26	96,16	96,06	95,96	2	
1	96,87	96,77	96,68	96,58	96,48	96,38	96,28	96,18	96,08	95,98	1	
20,0	96,89	96,79	96,70	96,60	96,50	96,40	96,30	96,20	96,10	96,00	20,0	

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
19,9	96,91	96,81	96,72	96,62	96,52	96,42	96,32	96,22	96,12	96,02	19,9
8	96,93	96,83	96,74	96,64	96,54	96,44	96,34	96,24	96,14	96,04	8
7	96,95	96,85	96,75	96,66	96,56	96,46	96,36	96,26	96,16	96,06	7
6	96,97	96,87	96,78	96,68	96,58	96,48	96,38	96,28	96,18	96,08	6
19,5	96,99	96,89	96,80	96,70	96,60	96,50	96,40	96,30	96,20	96,10	19,5
19,4	97,01	96,91	96,82	96,72	96,62	96,52	96,42	96,32	96,22	96,12	19,4
3	97,03	96,93	96,84	96,74	96,64	96,54	96,44	96,34	96,24	96,14	3
2	97,05	96,95	96,86	96,76	96,66	96,56	96,46	96,36	96,26	96,16	2
1	97,07	96,97	96,88	96,78	96,68	96,58	96,48	96,38	96,28	96,18	1
19,0	97,09	96,99	96,90	96,80	96,70	96,60	96,50	96,40	96,30	96,20	19,0
18,9	97,11	97,01	96,92	96,82	96,72	96,62	96,52	96,42	96,32	96,22	18,9
8	97,13	97,03	96,93	96,84	96,74	96,64	96,54	96,44	96,34	96,24	8
7	97,15	97,05	96,95	96,86	96,76	96,66	96,56	96,46	96,36	96,26	7
6	97,17	97,07	96,97	96,87	97,78	96,68	96,58	96,48	96,38	96,28	6
18,5	97,19	97,09	96,99	96,89	96,80	96,70	96,60	96,50	96,40	96,30	18,5
18,4	97,21	97,11	97,01	96,91	96,81	96,72	96,62	96,52	96,42	96,33	18,4
3	97,22	97,13	97,03	96,93	96,83	96,74	96,64	96,54	96,44	96,35	3
2	97,24	97,15	97,05	96,95	96,85	96,76	96,66	96,56	96,46	96,37	2
1	97,26	97,16	97,07	96,97	96,87	96,77	96,68	96,58	96,49	96,39	1
18,0	97,28	97,18	97,09	96,99	96,89	96,79	96,70	96,60	96,51	96,41	18,0
17,9	97,30	97,20	97,11	97,01	96,91	96,81	96,72	96,62	96,53	96,43	17,9
8	97,32	97,22	97,13	97,03	96,93	96,83	96,74	96,64	96,55	96,45	8
7	97,34	97,24	97,15	97,05	96,95	96,85	96,76	96,66	96,57	96,47	7
6	97,36	97,26	97,17	97,07	96,97	96,87	96,78	96,68	96,59	96,49	6
17,5	97,38	97,28	97,19	97,09	96,99	96,89	96,80	96,70	96,61	96,51	17,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	96,9	96,8	96,7	96,6	96,5	96,4	96,3	96,2	96,1	96,0		
17,4	97,40	97,30	97,21	97,11	97,01	96,91	96,82	96,72	96,63	96,53	17,4	
3	97,42	97,32	97,23	97,13	97,03	96,93	96,84	96,74	96,65	96,55	3	
2	97,44	97,34	97,25	97,15	97,05	96,95	96,86	96,76	96,67	96,57	2	
1	97,46	97,36	97,27	97,17	97,07	96,97	96,88	96,78	96,69	96,59	1	
17,0	97,48	97,38	97,29	97,19	97,09	96,99	96,90	96,80	96,71	96,61	17,0	
16,9	97,50	97,40	97,31	97,21	97,11	97,01	96,92	96,82	96,73	96,63	16,9	
8	97,52	97,42	97,33	97,23	97,13	97,03	96,94	96,84	96,75	96,65	8	
7	97,54	97,44	97,34	97,25	97,15	97,05	96,96	96,86	96,77	96,67	7	
6	97,56	97,46	97,36	97,27	97,17	97,07	96,98	96,88	96,79	96,69	6	
16,5	97,58	97,48	97,38	97,29	97,19	97,10	97,00	96,90	96,81	96,72	16,5	
16,4	97,60	97,50	97,40	97,31	97,21	97,12	97,02	96,93	96,83	96,74	16,4	
3	97,62	97,52	97,42	97,33	97,23	97,14	97,04	96,95	96,85	96,76	3	
2	97,64	97,54	97,44	97,35	97,25	97,16	97,06	96,97	96,87	96,78	2	
1	97,65	97,56	97,46	97,37	97,27	97,18	97,09	96,99	96,89	96,80	1	
16,0	97,67	97,58	97,48	97,39	97,29	97,20	97,10	97,01	96,91	96,82	16,0	
15,9	97,69	97,60	97,50	97,41	97,31	97,22	97,12	97,03	96,93	96,84	15,9	
8	97,71	97,62	97,52	97,43	97,33	97,24	97,14	97,05	96,95	96,86	8	
7	97,73	97,64	97,54	97,45	97,35	97,26	97,16	97,07	96,97	96,88	7	
6	97,75	97,66	97,56	97,47	97,37	97,28	97,18	97,09	96,99	96,90	6	
15,5	97,77	97,68	97,58	97,48	97,39	97,30	97,20	97,11	97,01	96,92	15,5	
15,4	97,79	97,69	97,60	97,50	97,41	97,32	97,22	97,13	97,03	96,94	15,4	
3	97,81	97,71	97,62	97,52	97,43	97,34	97,24	97,15	97,05	96,96	3	
2	97,83	97,73	97,64	97,54	97,45	97,36	97,26	97,17	97,07	96,98	2	
1	97,85	97,75	97,66	97,56	97,47	97,38	97,28	97,19	97,09	97,00	1	
15,0	97,87	97,77	97,68	97,58	97,49	97,40	97,30	97,21	97,11	97,02	15,0	

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта													Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)													
	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0				
25,0	94,81	94,70	94,60	94,49	94,39	94,29	94,18	94,08	93,97	93,87	25,0			
24,9	94,83	94,72	94,62	94,52	94,41	94,31	94,20	94,10	94,00	93,89	24,9			
8	94,85	94,75	94,64	94,54	94,44	94,33	94,23	94,12	94,02	93,92	8			
7	94,87	94,77	94,67	94,56	94,46	94,36	94,25	94,15	94,04	93,94	7			
6	94,89	94,79	94,69	94,59	94,48	94,38	94,27	94,17	94,07	93,96	6			
24,5	94,92	94,81	94,71	94,61	94,50	94,40	94,30	94,19	94,09	93,98	24,5			
24,4	94,94	94,84	94,73	94,63	94,53	94,42	94,32	94,22	94,11	94,01	24,4			
3	94,96	94,86	94,76	94,65	94,55	94,45	94,34	94,24	94,14	94,03	3			
2	94,98	94,88	94,78	94,68	94,57	94,47	94,37	94,26	94,16	94,05	2			
1	95,01	94,90	94,80	94,70	94,60	94,49	94,39	94,28	94,18	94,08	1			
24,0	95,03	94,93	94,82	94,72	94,62	94,52	94,41	94,31	94,20	94,10	24,0			
23,9	95,05	94,95	94,85	94,74	94,64	94,54	94,43	94,33	94,23	94,12	23,9			
8	95,07	94,97	94,87	94,77	94,66	94,56	94,46	94,35	94,25	94,15	8			
7	95,09	94,99	94,89	94,79	94,69	94,58	94,48	94,38	94,27	94,17	7			
6	95,12	95,01	94,91	94,81	94,71	94,60	94,50	94,40	94,30	94,19	6			
23,5	95,14	95,04	94,93	94,83	94,73	94,63	94,52	94,42	94,32	94,22	23,5			
23,4	95,16	95,06	94,96	94,85	94,75	94,65	94,55	94,44	94,34	94,24	23,4			
3	95,18	95,08	94,98	94,88	94,77	94,67	94,57	94,47	94,36	94,26	3			
2	95,20	95,10	95,00	94,90	94,80	94,69	94,59	94,49	94,39	94,28	2			
1	95,23	95,12	95,02	94,92	94,82	94,72	94,61	94,51	94,41	94,31	1			
23,0	95,25	95,15	95,04	94,94	94,84	94,74	94,64	94,53	94,43	94,33	23,0			
22,9	95,27	95,17	95,07	94,96	94,86	94,76	94,66	94,56	94,45	94,35	22,9			
8	95,29	95,19	95,09	94,99	94,88	94,78	94,68	94,58	94,48	94,37	8			
7	95,31	95,21	95,11	95,01	94,91	94,80	94,70	94,60	94,50	94,40	7			
6	95,34	95,23	95,13	95,03	94,93	94,83	94,72	94,62	94,52	94,42	6			
22,5	95,36	95,26	95,15	95,05	94,95	94,85	94,75	94,64	94,54	94,44	22,5			

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
22,4	95,38	95,28	95,18	95,07	94,97	94,87	94,77	94,67	94,56	94,46	22,4
3	95,40	95,30	95,20	95,10	94,99	94,89	94,79	94,69	94,59	94,48	3
2	95,42	95,32	95,22	95,12	95,02	94,91	94,81	94,71	94,61	94,51	2
1	95,45	95,34	95,24	95,14	95,04	94,94	94,83	94,73	94,63	94,53	1
22,0	95,47	95,37	95,26	95,16	95,06	94,96	94,86	94,75	94,65	94,55	22,0
21,9	95,49	95,39	95,29	95,18	95,08	94,98	94,88	94,78	94,67	94,57	21,9
8	95,51	95,41	95,31	95,21	95,10	95,00	94,90	94,80	94,70	94,60	8
7	95,53	95,43	95,33	95,23	95,13	95,02	94,92	94,82	94,72	94,62	7
6	95,56	95,45	95,35	95,25	95,15	95,05	94,95	94,84	94,74	94,64	6
21,5	95,58	95,48	95,37	95,27	95,17	95,07	94,97	94,87	94,77	94,66	21,5
21,4	95,60	95,50	95,40	95,29	95,19	95,09	94,99	94,89	94,79	94,69	21,4
3	95,62	95,52	95,42	95,32	95,21	95,11	95,01	94,91	94,81	94,71	3
2	95,64	95,54	95,44	95,34	95,24	95,14	95,04	94,93	94,83	94,73	2
1	95,67	95,56	95,46	95,36	95,26	95,16	95,06	94,96	94,86	94,76	1
21,0	95,69	95,59	95,48	95,38	95,28	95,18	95,08	94,98	94,88	94,78	21,0
20,9	95,71	95,61	95,51	95,40	95,30	95,20	95,10	95,00	94,90	94,80	20,9
8	95,73	95,63	95,53	95,43	95,32	95,22	95,12	95,02	94,92	94,82	8
7	95,75	95,65	95,55	95,45	95,35	95,25	95,15	95,05	94,95	94,85	7
6	95,77	95,67	95,57	95,47	95,37	95,27	95,17	95,07	94,97	94,87	6
20,5	95,79	95,69	95,59	95,49	95,39	95,29	95,19	95,09	94,99	94,89	20,5
20,4	95,82	95,71	95,61	95,51	95,41	95,31	95,21	95,11	95,01	94,91	20,4
3	95,84	95,74	95,64	95,53	95,43	95,33	95,23	95,13	95,03	94,93	3
2	95,86	95,76	95,66	95,56	95,46	95,36	95,26	95,16	95,06	94,96	2
1	95,88	95,78	95,68	95,58	95,48	95,38	95,28	95,18	95,08	94,98	1
20,0	95,90	95,80	95,70	95,60	95,50	95,40	95,30	95,20	95,10	95,00	20,0

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	95,92	95,82	95,72	95,62	95,52	95,42	95,32	95,22	95,12	95,02	19,9	
8	95,94	95,84	95,74	95,64	95,54	95,44	95,34	95,24	95,14	95,04	8	
7	95,96	95,86	95,76	95,66	95,56	95,46	95,36	95,26	95,16	95,06	7	
6	95,98	95,88	95,78	95,68	95,58	95,48	95,38	95,28	95,18	95,08	6	
19,5	96,00	95,90	95,80	95,70	95,60	95,50	95,40	95,30	95,20	95,10	19,5	
19,4	96,02	95,92	95,82	95,72	95,63	95,53	95,43	95,33	95,23	95,13	19,4	
3	96,04	95,94	95,84	95,75	95,65	95,55	95,45	95,35	95,25	95,15	3	
2	96,06	95,96	95,86	95,77	95,67	95,57	95,47	95,37	95,27	95,17	2	
1	96,08	95,98	95,89	95,79	95,69	95,59	95,49	95,39	95,29	95,19	1	
19,0	96,10	96,00	95,91	95,81	95,71	95,61	95,51	95,41	95,31	95,21	19,0	
18,9	96,12	96,02	95,93	95,83	95,73	95,63	95,53	95,43	95,33	95,23	18,9	
8	96,14	96,05	95,95	95,85	95,75	95,65	95,55	95,45	95,35	95,25	8	
7	96,16	96,07	95,97	95,87	95,77	95,67	95,57	95,47	95,37	95,27	7	
6	96,19	96,09	95,99	95,89	95,79	95,69	95,59	95,49	95,39	95,29	6	
18,5	96,21	96,11	96,01	95,91	95,82	95,72	95,62	95,52	95,42	95,32	18,5	
18,4	96,23	96,13	96,03	95,93	95,84	95,74	95,64	95,54	95,44	95,34	18,4	
3	96,25	96,15	96,05	95,96	95,86	95,76	95,66	95,56	95,46	95,36	3	
2	96,27	96,17	96,07	95,98	95,88	95,78	95,68	95,58	95,48	95,38	2	
1	96,29	96,19	96,10	96,00	95,90	95,80	95,70	95,60	95,50	95,40	1	
18,0	96,31	96,21	96,12	96,02	95,92	95,82	95,72	95,62	95,52	95,42	18,0	
17,9	96,33	96,23	96,14	96,04	95,94	95,84	95,74	95,64	95,54	95,44	17,9	
8	96,35	96,25	96,16	96,06	95,96	95,86	95,76	95,66	95,56	95,46	8	
7	96,37	96,27	96,18	96,08	95,98	95,88	95,78	95,68	95,58	95,49	7	
6	96,39	96,29	96,20	96,10	96,00	95,90	95,80	95,70	95,61	95,51	6	
17,5	96,41	96,31	96,22	96,12	96,02	95,92	95,82	95,73	95,63	95,53	17,5	

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	95,9	95,8	95,7	95,6	95,5	95,4	95,3	95,2	95,1	95,0		
17,4	96,43	96,33	96,24	96,14	96,04	95,94	95,84	95,75	95,65	95,55	17,4	
3	96,45	96,35	96,26	96,16	96,06	95,96	95,87	95,77	95,67	95,57	3	
2	96,47	96,37	96,28	96,18	96,08	95,98	95,89	95,79	95,69	95,60	2	
1	96,49	96,39	96,30	96,20	96,10	96,00	95,91	95,81	95,71	95,62	1	
17,0	96,51	96,41	96,32	96,22	96,12	96,02	95,93	95,83	95,74	95,64	17,0	
16,9	96,53	96,44	96,34	96,24	96,14	96,04	95,95	95,85	95,76	95,66	16,9	
8	96,55	96,46	96,36	96,26	96,16	96,07	95,97	95,87	95,78	95,68	8	
7	96,58	96,48	96,38	96,28	96,18	96,09	95,99	95,90	95,80	95,70	7	
6	96,60	96,50	96,40	96,30	96,20	96,11	96,01	95,92	95,82	95,72	6	
16,5	96,62	96,52	96,42	96,32	96,22	96,13	96,03	95,94	95,84	95,74	16,5	
16,4	96,64	96,54	96,44	96,34	96,25	96,15	96,05	95,96	95,86	95,77	16,4	
3	96,66	96,56	96,46	96,36	96,27	96,17	96,08	95,98	95,88	95,79	3	
2	96,68	96,58	96,48	96,39	96,29	96,19	96,10	96,00	95,90	95,81	2	
1	96,70	96,60	96,50	96,41	96,31	96,21	96,12	96,02	95,92	95,83	1	
16,0	96,72	96,62	96,53	96,43	96,33	96,23	96,14	96,04	95,95	95,85	16,0	
15,9	96,74	96,64	96,55	96,45	96,35	96,26	96,16	96,06	95,97	95,87	15,9	
8	96,76	96,66	96,57	96,47	96,37	96,28	96,18	96,08	95,99	95,89	8	
7	96,78	96,69	96,59	96,49	96,39	96,30	96,20	96,10	96,01	95,91	7	
6	96,80	96,71	96,61	96,51	96,41	96,32	96,22	96,13	96,03	95,93	6	
15,5	96,82	96,73	96,63	96,53	96,44	96,34	96,24	96,15	96,05	95,96	15,5	
15,4	96,84	96,75	96,65	96,55	96,46	96,36	96,26	96,17	96,07	95,98	15,4	
3	96,86	96,77	96,67	96,57	96,48	96,38	96,28	96,19	96,09	96,00	3	
2	96,88	96,79	96,69	96,59	96,50	96,40	96,31	96,21	96,11	96,02	2	
1	96,90	96,81	96,71	96,62	96,52	96,42	96,33	96,23	96,14	96,04	1	
15,0	96,92	96,83	96,73	96,64	96,54	96,44	96,35	96,25	96,16	96,06	15,0	

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
25,0	93,77	93,66	93,56	93,45	93,35	93,24	93,14	93,03	92,93	92,82	25,0
24,9	93,79	93,68	93,58	93,48	93,37	93,27	93,16	93,06	92,95	92,84	24,9
8	93,81	93,71	93,60	93,50	93,40	93,29	93,18	93,08	92,97	92,87	8
7	93,84	93,73	93,63	93,52	93,42	93,31	93,21	93,10	93,00	92,89	7
6	93,86	93,75	93,65	93,55	93,44	93,34	93,23	93,13	93,02	92,92	6
24,5	93,88	93,78	93,67	93,57	93,46	93,36	93,26	93,15	93,04	92,94	24,5
24,4	93,90	93,80	93,70	93,59	93,49	93,38	93,28	93,17	93,07	92,96	24,4
3	93,93	93,82	93,72	93,62	93,51	93,41	93,30	93,20	93,09	92,99	3
2	93,95	93,85	93,74	93,64	93,53	93,43	93,33	93,22	93,12	93,01	2
1	93,97	93,87	93,76	93,66	93,56	93,45	93,35	93,24	93,14	93,04	1
24,0	94,00	93,89	93,79	93,68	93,58	93,48	93,37	93,27	93,16	93,06	24,0
23,9	94,02	93,92	93,81	93,71	93,60	93,50	93,40	93,29	93,19	93,08	23,9
8	94,04	93,94	93,83	93,73	93,63	93,52	93,42	93,32	93,21	93,11	8
7	94,06	93,96	93,86	93,75	93,65	93,55	93,44	93,34	93,24	93,13	7
6	94,09	93,98	93,88	93,78	93,67	93,57	93,47	93,36	93,26	93,16	6
23,5	94,11	94,01	93,90	93,80	93,70	93,59	93,49	93,39	93,28	93,18	23,5
23,4	94,13	94,03	93,93	93,82	93,72	93,62	93,51	93,41	93,31	93,20	23,4
3	94,16	94,05	93,95	93,84	93,74	93,64	93,54	93,43	93,33	93,23	3
2	94,18	94,08	93,97	93,87	93,76	93,66	93,56	93,46	93,35	93,25	2
1	94,20	94,10	94,00	93,89	93,79	93,68	93,58	93,48	93,38	93,28	1
23,0	94,23	94,12	94,02	93,91	93,81	93,71	93,61	93,50	93,40	93,30	23,0
22,9	94,25	94,14	94,04	93,94	93,83	93,73	93,63	93,53	93,42	93,32	22,9
8	94,27	94,17	94,06	93,96	93,86	93,75	93,65	93,55	93,45	93,35	8
7	94,29	94,19	94,09	93,98	93,88	93,78	93,68	93,57	93,47	93,37	7
6	94,31	94,21	94,11	94,01	93,90	93,80	93,70	93,60	93,49	93,39	6
22,5	94,34	94,23	94,13	94,03	93,92	93,82	93,72	93,62	93,52	93,42	22,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	
22,4	94,36	94,26	94,15	94,05	93,95	93,85	93,74	93,64	93,54	93,44	22,4
3	94,38	94,28	94,18	94,07	93,97	93,87	93,77	93,66	93,56	93,46	3
2	94,40	94,30	94,20	94,10	93,99	93,89	93,79	93,69	93,59	93,48	2
1	94,43	94,32	94,22	94,12	94,02	93,92	93,81	93,71	93,61	93,51	1
22,0	94,45	94,35	94,24	94,14	94,04	93,94	93,84	93,73	93,63	93,53	22,0
21,9	94,47	94,37	94,27	94,16	94,06	93,96	93,86	93,76	93,66	93,55	21,9
8	94,49	94,39	94,29	94,19	94,09	93,98	93,88	93,78	93,68	93,58	8
7	94,52	94,42	94,31	94,21	94,11	94,01	93,91	93,80	93,70	93,60	7
6	94,54	94,44	94,34	94,23	94,13	94,03	93,93	93,83	93,73	93,63	6
21,5	94,56	94,46	94,36	94,26	94,16	94,06	93,95	93,85	93,75	93,65	21,5
21,4	94,59	94,48	94,38	94,28	94,18	94,08	93,98	93,88	93,77	93,67	21,4
3	94,61	94,51	94,40	94,30	94,20	94,10	94,00	93,90	93,80	93,70	3
2	94,63	94,53	94,43	94,33	94,22	94,12	94,02	93,92	93,82	93,72	2
1	94,66	94,55	94,45	94,35	94,25	94,15	94,05	93,95	93,85	93,75	1
21,0	94,68	94,58	94,47	94,37	94,27	94,17	94,07	93,97	93,87	93,77	21,0
20,9	94,70	94,60	94,50	94,39	94,29	94,19	94,09	93,99	93,89	93,79	20,9
8	94,72	94,62	94,52	94,42	94,32	94,22	94,12	94,02	93,92	93,82	8
7	94,74	94,64	94,54	94,44	94,34	94,24	94,14	94,04	93,94	93,84	7
6	94,77	94,67	94,56	94,46	94,36	94,26	94,16	94,06	93,96	93,86	6
20,5	94,79	94,69	94,59	94,49	94,38	94,28	94,18	94,08	93,98	93,88	20,5
20,4	94,81	94,71	94,61	94,51	94,41	94,31	94,21	94,11	94,01	93,91	20,4
3	94,83	94,73	94,63	94,53	94,43	94,33	94,23	94,13	94,03	93,93	3
2	94,86	94,76	94,65	94,55	94,45	94,35	94,25	94,15	94,05	93,95	2
1	94,88	94,78	94,68	94,58	94,48	94,38	94,28	94,18	94,08	93,98	1
20,0	94,90	94,80	94,70	94,60	94,50	94,40	94,30	94,20	94,10	94,00	20,0

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	94,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	94,92	94,82	94,72	94,62	94,52	94,42	94,32	94,22	94,12	94,02	19,9	
8	94,94	94,84	94,74	94,64	94,54	94,44	94,34	94,24	94,14	94,04	8	
7	94,96	94,86	94,76	94,67	94,57	94,47	94,37	94,27	94,17	94,07	7	
6	94,98	94,89	94,79	94,69	94,59	94,49	94,39	94,29	94,19	94,09	6	
19,5	95,01	94,91	94,81	94,71	94,61	94,51	94,41	94,31	94,21	94,11	19,5	
19,4	95,03	94,93	94,83	94,73	94,63	94,53	94,43	94,33	94,23	94,13	19,4	
3	95,05	94,95	94,85	94,75	94,65	94,55	94,45	94,35	94,25	94,15	3	
2	95,07	94,97	94,87	94,77	94,68	94,58	94,48	94,38	94,28	94,18	2	
1	95,09	94,99	94,89	94,80	94,70	94,60	94,50	94,40	94,30	94,20	1	
19,0	95,11	95,01	94,92	94,82	94,72	94,62	94,52	94,42	94,32	94,23	19,0	
18,9	95,13	95,04	94,94	94,84	94,74	94,64	94,54	94,44	94,34	94,24	18,9	
8	95,15	95,06	94,96	94,86	94,76	94,66	94,56	94,46	94,36	94,26	8	
7	95,18	95,08	94,98	94,88	94,78	94,68	94,58	94,48	94,39	94,29	7	
6	95,20	95,10	95,00	94,90	94,80	94,70	94,61	94,51	94,41	94,31	6	
18,5	95,22	95,12	95,02	94,92	94,82	94,73	94,63	94,53	94,43	94,33	18,5	
18,4	95,24	95,14	95,04	94,94	94,85	94,75	94,65	94,55	94,45	94,35	18,4	
3	95,26	95,16	95,06	94,96	94,87	94,77	94,67	94,57	94,47	94,37	3	
2	95,28	95,18	95,08	94,99	94,89	94,79	94,69	94,59	94,49	94,40	2	
1	95,30	95,20	95,10	95,01	94,91	94,81	94,71	94,61	94,52	94,42	1	
18,0	95,32	95,22	95,13	95,03	94,93	94,83	94,73	94,64	94,54	94,44	18,0	
17,9	95,34	95,25	95,15	95,05	94,95	94,85	94,76	94,66	94,56	94,46	17,9	
8	95,37	95,27	95,17	95,07	94,97	94,82	94,78	94,68	94,58	94,48	8	
7	95,39	95,29	95,19	95,09	95,00	94,90	94,80	94,70	94,60	94,51	7	
6	95,41	95,31	95,21	95,12	95,02	94,92	94,82	94,72	94,63	94,53	6	
17,5	95,43	95,33	95,24	95,14	95,04	94,94	94,84	94,75	94,65	94,55	17,5	

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,4	94,3	94,2	94,1	94,0	
17,4	95,45	95,36	95,26	95,16	95,06	94,96	94,87	94,77	94,67	94,57	17,4
3	95,48	95,38	95,28	95,18	95,08	94,99	94,89	94,79	94,69	94,59	3
2	95,50	95,40	95,30	95,20	95,11	95,01	94,91	94,81	94,71	94,62	2
1	95,52	95,42	95,32	95,23	95,13	95,03	94,93	94,83	94,74	94,64	1
17,0	95,54	95,44	95,35	95,25	95,15	95,05	94,95	94,86	94,76	94,66	17,0
16,9	95,56	95,47	95,37	95,27	95,17	95,07	94,98	94,88	94,78	94,68	16,9
8	95,58	95,49	95,39	95,29	95,19	95,10	95,00	94,90	94,80	94,70	8
7	95,61	95,51	95,41	95,31	95,22	95,12	95,02	94,92	94,82	94,73	7
6	95,63	95,53	95,43	95,34	95,24	95,14	95,04	94,94	94,85	94,75	6
16,5	95,65	95,55	95,45	95,36	95,26	95,16	95,06	94,97	94,87	94,77	16,5
16,4	95,67	95,57	95,48	95,38	95,28	95,18	95,09	94,99	94,89	94,79	16,4
3	95,69	95,59	95,50	95,40	95,30	95,21	95,11	95,01	94,91	94,81	3
2	95,71	95,62	95,52	95,42	95,33	95,23	95,13	95,03	94,93	94,84	2
1	95,73	95,64	95,54	95,44	95,35	95,25	95,15	95,05	94,96	94,86	1
16,0	95,75	95,66	95,56	95,47	95,37	95,27	95,17	95,08	94,98	94,88	16,0
15,9	95,78	95,68	95,58	95,49	95,39	95,29	95,20	95,10	95,00	94,90	15,9
8	95,80	95,70	95,60	95,51	95,41	95,31	95,22	95,12	95,02	94,92	8
7	95,82	95,72	95,62	95,53	95,43	95,34	95,24	95,14	95,04	94,95	7
6	95,84	95,74	95,65	95,55	95,45	95,36	95,26	95,16	95,07	94,97	6
15,5	95,86	95,76	95,67	95,57	95,48	95,38	95,28	95,18	95,09	94,99	15,5
15,4	95,88	95,78	95,69	95,59	95,50	95,40	95,30	95,21	95,11	95,01	15,4
3	95,90	95,80	95,71	95,61	95,52	95,42	95,32	95,23	95,13	95,03	3
2	95,92	95,83	95,73	95,63	95,54	95,44	95,35	95,25	95,15	95,06	2
1	95,94	95,85	95,75	95,66	95,56	95,46	95,37	95,27	95,17	95,08	1
15,0	95,96	95,87	95,77	95,68	95,58	95,48	95,39	95,29	95,20	95,10	15,0

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
25,0	92,72	92,61	92,51	92,40	92,30	92,20	92,09	91,99	91,88	91,78		25,0
24,9	92,74	92,64	92,53	92,43	92,32	92,22	92,12	92,01	91,91	91,80		24,9
8	92,76	92,66	92,56	92,45	92,35	92,25	92,14	92,04	91,93	91,83		8
7	92,79	92,69	92,58	92,48	92,38	92,27	92,17	92,06	91,96	91,86		7
6	92,81	92,71	92,61	92,50	92,40	92,30	92,19	92,09	91,98	91,88		6
24,5	92,84	92,73	92,63	92,53	92,42	92,32	92,22	92,11	92,01	91,90		24,5
24,4	92,86	92,76	92,66	92,55	92,45	92,35	92,24	92,14	92,03	91,93		24,4
3	92,89	92,78	92,68	92,58	92,48	92,37	92,27	92,16	92,06	91,96		3
2	92,91	92,81	92,70	92,60	92,50	92,40	92,29	92,19	92,08	91,98		2
1	92,93	92,83	92,73	92,63	92,52	92,42	92,32	92,21	92,11	92,00		1
24,0	92,96	92,86	92,75	92,65	92,55	92,45	92,34	92,24	92,13	92,03		24,0
23,9	92,98	92,88	92,78	92,68	92,57	92,47	92,37	92,26	92,16	92,05		23,9
8	93,01	92,90	92,80	92,70	92,60	92,49	92,39	92,29	92,18	92,08		8
7	93,03	92,93	92,83	92,72	92,62	92,52	92,41	92,31	92,21	92,10		7
6	93,05	92,95	92,85	92,75	92,65	92,54	92,44	92,33	92,23	92,13		6
23,5	93,08	92,98	92,87	92,77	92,67	92,57	92,46	92,36	92,25	92,15		23,5
23,4	93,10	93,00	92,90	92,80	92,69	92,59	92,49	92,38	92,28	92,17		23,4
3	93,13	93,02	92,92	92,82	92,72	92,61	92,51	92,41	92,30	92,20		3
2	93,15	93,05	92,95	92,84	92,74	92,64	92,53	92,43	92,33	92,22		2
1	93,17	93,07	92,97	92,87	92,77	92,66	92,56	92,45	92,35	92,25		1
23,0	93,20	93,10	92,99	92,89	92,79	92,69	92,58	92,48	92,37	92,27		23,0
22,9	93,22	93,12	93,02	92,92	92,81	92,71	92,61	92,50	92,40	92,30		22,9
8	93,24	93,14	93,04	92,94	92,84	92,73	92,63	92,53	92,42	92,32		8
7	93,27	93,16	93,06	92,96	92,86	92,76	92,65	92,55	92,45	92,34		7
6	93,29	93,19	93,09	92,98	92,88	92,78	92,68	92,57	92,47	92,37		6
22,5	93,31	93,21	93,11	93,01	92,90	92,80	92,70	92,60	92,50	92,40		22,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	93,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
22,4	93,34	93,23	93,13	93,03	92,93	92,83	92,72	92,68	92,52	92,42	22,4	
3	93,36	93,26	93,16	93,05	92,95	92,85	92,75	92,65	92,55	92,44	3	
2	93,38	93,28	93,18	93,08	92,97	92,87	92,77	92,67	92,57	92,47	2	
1	93,40	93,30	93,20	93,10	93,00	92,90	92,80	92,70	92,60	92,50	1	
22,0	93,43	93,33	93,22	93,12	93,02	92,92	92,82	92,72	92,62	92,52	22,0	
21,9	93,45	93,35	93,25	93,15	93,04	92,94	92,84	92,74	92,64	92,54	21,9	
8	93,48	93,37	93,27	93,17	93,07	92,97	92,87	92,77	92,67	92,57	8	
7	93,50	93,40	93,30	93,19	93,09	92,99	92,89	92,79	92,69	92,59	7	
6	93,52	93,42	93,32	93,22	93,12	93,02	92,92	92,82	92,72	92,62	6	
21,5	93,55	93,45	93,34	93,24	93,14	93,04	92,94	92,84	92,74	92,64	21,5	
21,4	93,57	93,47	93,37	93,27	93,16	93,06	92,96	92,86	92,76	92,66	21,4	
3	93,60	93,40	93,39	93,29	93,19	93,09	92,99	92,89	92,79	92,69	3	
2	93,62	93,52	93,42	93,31	93,21	93,11	93,01	92,91	92,81	92,71	2	
1	93,64	93,54	93,44	93,34	93,24	93,14	93,04	92,94	92,84	92,74	1	
21,0	93,67	93,57	93,46	93,36	93,26	93,16	93,06	92,96	92,86	92,76	21,0	
20,9	93,69	93,59	93,49	93,39	93,28	93,18	93,08	92,98	92,88	92,78	20,9	
8	93,71	93,61	93,51	93,41	93,31	93,21	93,11	93,01	92,91	92,81	8	
7	93,74	93,64	93,53	93,43	93,33	93,23	93,13	93,03	92,93	92,83	7	
6	93,76	93,66	93,56	93,46	93,36	93,26	93,16	93,06	92,96	92,86	6	
20,5	93,78	93,68	93,58	93,48	93,38	93,28	93,18	93,08	92,98	92,88	20,5	
20,4	93,81	93,71	93,61	93,50	93,40	93,30	93,20	93,10	93,00	92,90	20,4	
3	93,83	93,73	93,63	93,53	93,43	93,33	93,23	93,13	93,03	92,93	3	
2	93,85	93,75	93,65	93,55	93,45	93,35	93,25	93,15	93,05	92,95	2	
1	93,88	93,78	93,68	93,58	93,48	93,38	93,28	93,18	93,08	92,98	1	
20,0	93,90	93,80	93,70	93,60	93,50	93,40	93,30	93,20	93,10	93,00	20,0	

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	93,92	93,82	93,72	93,62	93,52	93,42	93,32	93,22	93,12	93,02		19,9
8	93,94	93,84	93,75	93,65	93,55	93,45	93,35	93,25	93,15	93,05		8
7	93,97	93,87	93,77	93,67	93,57	93,47	93,37	93,27	93,17	93,07		7
6	93,99	93,89	93,79	93,69	93,59	93,49	93,39	93,29	93,19	93,09		6
19,5	94,01	93,91	93,81	93,71	93,62	93,52	93,42	93,32	93,22	93,12		19,5
19,4	94,03	93,93	93,84	93,74	93,64	93,54	93,44	93,34	93,24	93,14		19,4
3	94,06	93,96	93,86	93,76	93,66	93,56	93,46	93,36	93,26	93,16		3
2	94,08	93,98	93,88	93,78	93,68	93,58	93,48	93,38	93,28	93,18		2
1	94,10	94,00	93,90	93,81	93,71	93,61	93,51	93,41	93,31	93,21		1
19,0	94,12	94,02	93,93	93,83	93,73	93,63	93,53	93,43	93,33	93,23		19,0
18,9	94,14	94,05	93,95	93,85	93,75	93,65	93,55	93,45	93,35	93,25		18,9
8	94,17	94,07	93,97	93,87	93,77	93,67	93,57	93,48	93,38	93,28		8
7	94,19	94,09	93,99	93,89	93,80	93,70	93,60	93,50	93,40	93,30		7
6	94,21	94,11	94,01	93,92	93,82	93,72	93,62	93,52	93,42	93,32		6
18,5	94,23	94,13	94,04	93,94	93,84	93,74	93,64	93,54	93,44	93,34		18,5
18,4	94,25	94,16	94,06	93,96	93,86	93,76	93,66	93,57	93,47	93,37		18,4
3	94,28	94,18	94,08	93,98	93,88	93,79	93,69	93,59	93,49	93,39		3
2	94,30	94,20	94,10	94,00	93,91	93,81	93,71	93,61	93,51	93,41		2
1	94,32	94,22	94,12	94,03	93,93	93,83	93,73	93,63	93,54	93,44		1
18,0	94,34	94,24	94,15	94,05	93,95	93,85	93,75	93,66	93,56	93,46		18,0
17,9	94,36	94,27	94,17	94,07	93,97	93,87	93,78	93,68	93,58	93,48		17,9
8	94,39	94,29	94,19	94,09	94,00	93,90	93,80	93,70	93,60	93,51		8
7	94,41	94,31	94,21	94,11	94,02	93,92	93,82	93,72	93,63	93,53		7
6	94,43	94,33	94,23	94,14	94,04	93,94	93,84	93,75	93,65	93,55		6
17,5	94,45	94,35	94,26	94,16	94,06	93,96	93,87	93,77	93,67	93,58		17,5

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта												Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)												
	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0			
17,4	94,47	94,38	94,28	94,18	94,08	93,99	93,89	93,79	93,69	93,60	17,4		
3	94,50	94,40	94,30	94,20	94,10	94,01	93,91	93,81	93,72	93,62	3		
2	94,52	94,42	94,32	94,22	94,13	94,03	93,93	93,84	93,74	93,64	2		
1	94,54	94,44	94,34	94,25	94,15	94,05	93,96	93,86	93,76	93,67	1		
17,0	94,56	94,46	94,37	94,27	94,17	94,07	93,98	93,88	93,79	93,69	17,0		
16,9	94,58	94,49	94,39	94,29	94,19	94,10	94,00	93,90	93,81	93,71	16,9		
8	94,61	94,51	94,41	94,31	94,22	94,12	94,02	93,93	93,83	93,74	8		
7	94,63	94,53	94,43	94,34	94,24	94,14	94,05	93,95	93,86	93,76	7		
6	94,65	94,55	94,46	94,36	94,26	94,17	94,07	93,97	93,88	93,78	6		
16,5	94,67	94,58	94,48	94,38	94,28	94,19	94,09	94,00	93,90	93,80	16,5		
16,4	94,70	94,60	94,50	94,40	94,31	94,21	94,12	94,02	93,92	93,82	16,4		
3	94,72	94,62	94,52	94,43	94,33	94,24	94,14	94,04	93,95	93,85	3		
2	94,74	94,64	94,55	94,45	94,35	94,26	94,16	94,07	93,97	93,87	2		
1	94,76	94,67	94,57	94,47	94,38	94,28	94,18	94,09	93,99	93,90	1		
16,0	94,78	94,69	94,59	94,50	94,40	94,30	94,21	94,11	94,02	93,92	16,0		
15,9	94,81	94,71	94,61	94,52	94,42	94,33	94,23	94,13	94,04	93,94	15,9		
8	94,83	94,73	94,64	94,54	94,44	94,35	94,25	94,16	94,06	93,97	8		
7	94,85	94,75	94,66	94,56	94,47	94,37	94,28	94,18	94,08	93,99	7		
6	94,87	94,78	94,68	94,58	94,49	94,39	94,30	94,20	94,11	94,01	6		
15,5	94,89	94,80	94,70	94,61	94,51	94,42	94,32	94,22	94,13	94,04	15,5		
15,4	94,92	94,82	94,72	94,63	94,53	94,44	94,34	94,25	94,15	94,06	15,4		
3	94,94	94,84	94,75	94,65	94,55	94,46	94,36	94,27	94,18	94,08	3		
2	94,96	94,86	94,77	94,67	94,58	94,48	94,39	94,29	94,20	94,10	2		
1	94,98	94,89	94,79	94,69	94,60	94,50	94,41	94,32	94,22	94,13	1		
15,0	95,00	94,91	94,81	94,72	94,62	94,53	94,43	94,34	94,24	94,15	15,0		

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта												Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)												
	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0			
25,0	91,67	91,57	91,46	91,36	91,25	91,15	91,05	90,94	90,84	90,74	25,0		
24,9	91,70	91,59	91,49	91,38	91,28	91,17	91,07	90,97	90,87	90,77	24,9		
8	91,72	91,62	91,51	91,41	91,30	91,20	91,10	91,00	90,89	90,79	8		
7	91,75	91,64	91,54	91,43	91,33	91,23	91,12	91,02	90,92	90,82	7		
6	91,77	91,67	91,56	91,46	91,36	91,25	91,15	91,05	90,95	90,84	6		
24,5	91,80	91,70	91,59	91,48	91,38	91,28	91,18	91,07	90,97	90,87	24,5		
24,4	91,83	91,72	91,62	91,51	91,41	91,30	91,20	91,10	91,00	90,90	24,4		
3	91,85	91,75	91,64	91,54	91,43	91,33	91,23	91,13	91,02	90,92	3		
2	91,88	91,77	91,67	91,56	91,46	91,36	91,25	91,15	91,05	90,95	2		
1	91,90	91,80	91,69	91,59	91,48	91,38	91,28	91,18	91,08	90,97	1		
24,0	91,93	91,82	91,72	91,61	91,51	91,41	91,31	91,20	91,10	91,00	24,0		
23,9	91,95	91,85	91,74	91,64	91,54	91,43	91,33	91,23	91,13	91,02	23,9		
8	91,97	91,87	91,77	91,66	91,56	91,46	91,36	91,25	91,15	91,05	8		
7	92,00	91,90	91,79	91,69	91,58	91,48	91,38	91,28	91,18	91,08	7		
6	92,02	91,92	91,82	91,71	91,61	91,51	91,41	91,30	91,20	91,10	6		
23,5	92,05	91,94	91,84	91,74	91,64	91,53	91,43	91,33	91,23	91,12	23,5		
23,4	92,07	91,97	91,87	91,76	91,66	91,56	91,46	91,35	91,25	91,15	23,4		
3	92,10	91,99	91,89	91,79	91,68	91,58	91,48	91,38	91,28	91,18	3		
2	92,12	92,02	91,91	91,81	91,71	91,61	91,51	91,40	91,30	91,20	2		
1	92,14	92,04	91,94	91,84	91,74	91,63	91,53	91,43	91,33	91,22	1		
23,0	92,17	92,07	91,96	91,86	91,76	91,66	91,56	91,45	91,35	91,25	23,0		
22,9	92,19	92,09	91,99	91,89	91,78	91,68	91,58	91,48	91,38	91,28	22,9		
8	92,22	92,12	92,01	91,91	91,81	91,71	91,61	91,50	91,40	91,30	8		
7	92,24	92,14	92,04	91,94	91,84	91,73	91,63	91,53	91,43	91,32	7		
6	92,27	92,17	92,06	91,96	91,86	91,76	91,66	91,55	91,45	91,35	6		
22,5	92,29	92,19	92,09	91,99	91,88	91,78	91,68	91,58	91,48	91,38	22,5		

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	92,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
22,4	92,32	92,22	92,11	92,01	91,91	91,81	91,71	91,60	91,50	91,40	22,4	
3	92,34	92,24	92,14	92,04	91,94	91,83	91,73	91,63	91,53	91,42	3	
2	92,37	92,27	92,16	92,06	91,96	91,86	91,76	91,65	91,55	91,45	2	
1	92,39	92,29	92,19	92,09	91,98	91,88	91,78	91,68	91,58	91,48	1	
22,0	92,42	92,32	92,21	92,11	92,01	91,91	91,81	91,70	91,60	91,50	22,0	
21,9	92,44	92,34	92,24	92,14	92,04	91,93	91,83	91,73	91,63	91,52	21,9	
8	92,47	92,36	92,26	92,16	92,06	91,96	91,86	91,75	91,65	91,55	8	
7	92,49	92,39	92,29	92,19	92,08	91,98	91,88	91,78	91,68	91,58	7	
6	92,51	92,41	92,31	92,21	92,11	92,01	91,91	91,80	91,70	91,60	6	
21,5	92,54	92,44	92,34	92,24	92,14	92,03	91,93	91,83	91,73	91,62	21,5	
21,4	92,56	92,46	92,36	92,26	92,16	92,06	91,96	91,85	91,75	91,65	21,4	
3	92,59	92,49	92,39	92,29	92,18	92,08	91,98	91,88	91,78	91,68	3	
2	92,61	92,51	92,41	92,31	92,21	92,11	92,01	91,90	91,80	91,70	2	
1	92,64	92,54	92,44	92,34	92,24	92,13	92,03	91,93	91,83	91,72	1	
21,0	92,66	92,56	92,46	92,36	92,26	92,16	92,06	91,95	91,85	91,75	21,0	
20,9	92,68	92,58	92,48	92,38	92,28	92,18	92,08	91,98	91,88	91,78	20,9	
8	92,71	92,61	92,51	92,41	92,31	92,21	92,10	92,00	91,90	91,80	8	
7	92,73	92,63	92,53	92,43	92,33	92,23	92,13	92,03	91,93	91,82	7	
6	92,76	92,66	92,56	92,46	92,36	92,25	92,15	92,05	91,95	91,85	6	
20,5	92,78	92,68	92,58	92,48	92,38	92,28	92,18	92,08	91,98	91,88	20,5	
20,4	92,80	92,70	92,60	92,50	92,40	92,30	92,20	92,10	92,00	91,90	20,4	
3	92,83	92,73	92,63	92,53	92,43	92,33	92,23	92,13	92,03	91,92	3	
2	92,85	92,75	92,65	92,55	92,45	92,35	92,25	92,15	92,05	91,95	2	
1	92,88	92,78	92,68	92,58	92,48	92,38	92,28	92,18	92,08	91,98	1	
20,0	92,90	92,80	92,70	92,60	92,50	92,40	92,30	92,20	92,10	92,00	20,0	

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0	92,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	92,92	92,82	92,72	92,62	92,52	92,42	92,32	92,22	92,12	92,02	19,9	
8	92,95	92,85	92,75	92,65	92,55	92,45	92,35	92,25	92,15	92,05	8	
7	92,97	92,87	92,77	92,67	92,57	92,47	92,37	92,27	92,17	92,07	7	
6	92,99	92,89	92,79	92,69	92,59	92,49	92,39	92,29	92,20	92,10	6	
19,5	93,02	92,92	92,82	92,72	92,62	92,52	92,42	92,32	92,22	92,12	19,5	
19,4	93,04	92,94	92,84	92,74	92,64	92,54	92,44	92,34	92,24	92,14	19,4	
3	93,06	92,96	92,86	92,76	92,66	92,56	92,46	92,37	92,27	92,17	3	
2	93,08	92,98	92,88	92,78	92,68	92,59	92,49	92,39	92,29	92,19	2	
1	93,11	93,01	92,91	92,81	92,71	92,61	92,51	92,41	92,31	92,22	1	
19,0	93,13	93,03	92,93	92,83	92,73	92,63	92,53	92,44	92,34	92,24	19,0	
18,9	93,15	93,05	92,95	92,85	92,75	92,66	92,56	92,46	92,36	92,26	18,9	
8	93,18	93,08	92,98	92,88	92,78	92,68	92,58	92,48	92,39	92,29	8	
7	93,20	93,10	93,00	92,90	92,80	92,70	92,61	92,51	92,41	92,31	7	
6	93,22	93,12	93,02	92,93	92,83	92,73	92,63	92,53	92,43	92,34	6	
18,5	93,25	93,15	93,05	92,95	92,85	92,75	92,65	92,56	92,46	92,36	18,5	
18,4	93,27	93,17	93,07	92,97	92,87	92,78	92,68	92,58	92,48	92,38	18,4	
3	93,29	93,19	93,10	93,00	92,90	92,80	92,70	92,60	92,51	92,41	3	
2	93,32	93,22	93,12	93,02	92,92	92,82	92,73	92,63	92,53	92,43	2	
1	93,34	93,24	93,14	93,04	92,95	92,85	92,75	92,65	92,55	92,46	1	
18,0	93,36	93,26	93,17	93,07	92,97	92,87	92,77	92,68	92,58	92,48	18,0	
17,9	93,38	93,29	93,19	93,09	92,99	92,90	92,80	92,70	92,60	92,50	17,9	
8	93,41	93,31	93,21	93,11	93,02	92,92	92,82	92,72	92,62	92,52	8	
7	93,43	93,33	93,24	93,14	93,04	92,94	92,84	92,74	92,65	92,55	7	
6	93,45	93,36	93,26	93,16	93,06	92,96	92,87	92,77	92,67	92,57	6	
17,5	93,48	93,38	93,28	93,18	93,08	92,99	92,89	92,79	92,69	92,60	17,5	

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,4	92,3	92,2	92,1	92,0		
17,4	93,50	93,40	93,30	93,21	93,11	93,01	92,91	92,81	92,72	92,62	17,4	
3	93,52	93,42	93,33	93,23	93,13	93,03	92,94	92,84	92,74	92,64	3	
2	93,55	93,45	93,35	93,25	93,15	93,06	92,96	92,86	92,76	92,66	2	
1	93,57	93,47	93,37	93,28	93,18	93,08	92,98	92,88	92,78	92,69	1	
17,0	93,59	93,49	93,40	93,30	93,20	93,10	93,00	92,91	92,81	92,71	17,0	
16,9	93,62	93,52	93,42	93,32	93,22	93,13	93,03	92,93	92,83	92,73	16,9	
8	93,64	93,54	93,44	93,34	93,25	93,15	93,05	92,95	92,86	92,76	8	
7	93,66	93,56	93,46	93,37	93,27	93,17	93,07	92,98	92,88	92,78	7	
6	93,68	93,59	93,49	93,39	93,29	93,19	93,10	93,00	92,90	92,81	6	
16,5	93,71	93,61	93,51	93,41	93,32	93,22	93,12	93,02	92,93	92,83	16,5	
16,4	93,73	93,63	93,53	93,44	93,34	93,24	93,14	93,05	92,95	92,85	16,4	
3	93,75	93,66	93,56	93,46	93,36	93,26	93,17	93,07	92,97	92,88	3	
2	93,78	93,68	93,58	93,48	93,38	93,29	93,19	93,09	93,00	92,90	2	
1	93,80	93,70	93,60	93,50	93,41	93,31	93,21	93,12	93,02	92,93	1	
16,0	93,82	93,72	93,63	93,53	93,43	93,33	93,24	93,14	93,05	92,95	16,0	
15,9	93,84	93,75	93,65	93,55	93,45	93,36	93,26	93,17	93,07	92,97	15,9	
8	93,87	93,77	93,67	93,57	93,48	93,38	93,28	93,19	93,09	93,00	8	
7	93,89	93,79	93,70	93,60	93,50	93,40	93,31	93,21	93,12	93,02	7	
6	93,91	93,82	93,72	93,62	93,52	93,43	93,33	93,24	93,14	93,05	6	
15,5	93,94	93,84	93,74	93,64	93,54	93,45	93,36	93,26	93,16	93,07	15,5	
15,4	93,96	93,86	93,76	93,67	93,57	93,47	93,38	93,28	93,19	93,09	15,4	
3	93,98	93,88	93,79	93,69	93,59	93,50	93,40	93,31	93,21	93,12	3	
2	94,01	93,91	93,81	93,71	93,61	93,52	93,43	93,33	93,24	93,14	2	
1	94,03	93,93	93,83	93,74	93,64	93,54	93,45	93,35	93,26	93,17	1	
15,0	94,05	93,95	93,86	93,76	93,66	93,57	93,47	93,38	93,28	93,19	15,0	

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0		
25,0	90,64	90,54	90,43	90,33	90,23	90,13	90,03	89,92	89,82	89,72		25,0
24,9	90,66	90,56	90,46	90,36	90,26	90,15	90,05	89,95	89,85	89,75		24,9
8	90,69	90,59	90,49	90,38	90,28	90,18	90,08	89,98	89,87	89,77		8
7	90,72	90,61	90,51	90,41	90,31	90,21	90,10	90,00	89,90	89,80		7
6	90,74	90,64	90,54	90,44	90,33	90,23	90,13	90,03	89,93	89,82		6
24,5	90,77	90,67	90,56	90,46	90,36	90,26	90,16	90,05	89,95	89,85		24,5
24,4	90,79	90,69	90,59	90,49	90,39	90,28	90,18	90,08	89,98	89,88		24,4
3	90,82	90,72	90,62	90,51	90,41	90,31	90,21	90,11	90,00	89,90		3
2	90,85	90,74	90,64	90,54	90,44	90,34	90,23	90,13	90,03	89,93		2
1	90,87	90,77	90,67	90,57	90,46	90,36	90,26	90,16	90,06	89,95		1
24,0	90,90	90,80	90,69	90,59	90,49	90,39	90,29	90,18	90,08	89,98		24,0
23,9	90,92	90,82	90,72	90,62	90,52	90,41	90,31	90,21	90,11	90,01		23,9
8	90,95	90,85	90,74	90,64	90,54	90,44	90,34	90,24	90,13	90,03		8
7	90,97	90,87	90,77	90,67	90,56	90,46	90,36	90,26	90,16	90,06		7
6	91,00	90,90	90,79	90,69	90,59	90,49	90,39	90,29	90,19	90,08		6
23,5	91,02	90,92	90,82	90,72	90,62	90,51	90,41	90,31	90,21	90,11		23,5
23,4	91,05	90,95	90,84	90,74	90,64	90,54	90,44	90,34	90,24	90,14		23,4
3	91,07	90,97	90,87	90,77	90,66	90,56	90,46	90,36	90,26	90,16		3
2	91,10	91,00	90,89	90,79	90,69	90,59	90,49	90,39	90,29	90,19		2
1	91,12	91,02	90,92	90,82	90,72	90,61	90,51	90,41	90,31	90,21		1
23,0	91,15	91,05	90,94	90,84	90,74	90,64	90,54	90,44	90,34	90,24		23,0
22,9	91,17	91,07	90,97	90,87	90,77	90,67	90,57	90,47	90,37	90,26		22,9
8	91,20	91,10	91,00	90,89	90,79	90,69	90,59	90,49	90,39	90,29		8
7	91,22	91,12	91,02	90,92	90,82	90,72	90,62	90,52	90,42	90,32		7
6	91,25	91,15	91,05	90,95	90,84	90,74	90,64	90,54	90,44	90,34		6
22,5	91,27	91,17	91,07	90,97	90,87	90,77	90,67	90,57	90,47	90,36		22,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
22,4	91,30	91,20	91,10	91,00	90,90	90,79	90,69	90,59	90,49	90,39	22,4
3	91,32	91,22	91,12	91,02	90,92	90,82	90,72	90,62	90,52	90,42	3
2	91,35	91,25	91,15	91,05	90,95	90,85	90,74	90,64	90,54	90,44	2
1	91,37	91,27	91,17	91,07	90,97	90,87	90,77	90,67	90,57	90,46	1
22,0	91,40	91,30	91,20	91,10	91,00	90,90	90,80	90,69	90,59	90,49	22,0
21,9	91,42	91,32	91,22	91,12	91,02	90,92	90,82	90,72	90,62	90,52	21,9
8	91,45	91,35	91,25	91,15	91,05	90,95	90,85	90,75	90,64	90,54	8
7	91,48	91,38	91,28	91,18	91,08	90,97	90,87	90,77	90,67	90,57	7
6	91,50	91,40	91,30	91,20	91,10	91,00	90,90	90,80	90,70	90,59	6
21,5	91,52	91,42	91,32	91,22	91,12	91,02	90,92	90,82	90,72	90,62	21,5
21,4	91,55	91,45	91,35	91,25	91,15	91,05	90,95	90,85	90,75	90,65	21,4
3	91,58	91,48	91,38	91,28	91,18	91,07	90,97	90,87	90,77	90,67	3
2	91,60	91,50	91,40	91,30	91,20	91,10	91,00	90,90	90,80	90,70	2
1	91,62	91,52	91,42	91,32	91,22	91,12	91,02	90,92	90,82	90,72	1
21,0	91,65	91,55	91,45	91,35	91,25	91,15	91,05	90,95	90,85	90,75	21,0
20,9	91,68	91,58	91,48	91,38	91,28	91,18	91,08	90,98	90,88	90,78	20,9
8	91,70	91,60	91,50	91,40	91,30	91,20	91,10	91,00	90,90	90,80	8
7	91,72	91,62	91,52	91,42	91,32	91,22	91,12	91,02	90,92	90,82	7
6	91,75	91,65	91,55	91,45	91,35	91,25	91,15	91,05	90,95	90,85	6
20,5	91,78	91,68	91,58	91,48	91,38	91,28	91,18	91,08	90,98	90,88	20,5
20,4	91,80	91,70	91,60	91,50	91,40	91,30	91,20	91,10	91,00	90,90	20,4
3	91,82	91,72	91,62	91,52	91,42	91,32	91,22	91,12	91,02	90,92	3
2	91,85	91,75	91,65	91,55	91,45	91,35	91,25	91,15	91,05	90,95	2
1	91,88	91,78	91,68	91,58	91,48	91,38	91,28	91,18	91,08	90,98	1
20,0	91,90	91,80	91,70	91,60	91,50	91,40	91,30	91,20	91,10	91,00	20,0

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
19,9	91,92	91,82	91,72	91,62	91,52	91,42	91,32	91,22	91,12	91,02	19,9
8	91,95	91,85	91,75	91,65	91,55	91,45	91,35	91,25	91,15	91,05	8
7	91,97	91,87	91,77	91,67	91,57	91,47	91,37	91,27	91,17	91,08	7
6	92,00	91,90	91,80	91,70	91,60	91,50	91,40	91,30	91,20	91,10	6
19,5	92,02	91,92	91,82	91,72	91,62	91,52	91,42	91,32	91,22	91,12	19,5
19,4	92,04	91,94	91,84	91,74	91,64	91,55	91,45	91,35	91,25	91,15	19,4
3	92,07	91,97	91,87	91,77	91,67	91,57	91,47	91,37	91,27	91,18	3
2	92,09	91,99	91,89	91,79	91,69	91,59	91,50	91,40	91,30	91,20	2
1	92,12	92,02	91,92	91,82	91,72	91,62	91,52	91,42	91,32	91,22	1
19,0	92,14	92,04	91,94	91,84	91,74	91,64	91,54	91,45	91,35	91,25	19,0
18,9	92,16	92,06	91,96	91,86	91,76	91,67	91,57	91,47	91,37	91,27	18,9
8	92,19	92,09	91,99	91,89	91,79	91,69	91,59	91,49	91,40	91,30	8
7	92,21	92,11	92,01	91,91	91,81	91,71	91,62	91,52	91,42	91,32	7
6	92,24	92,14	92,04	91,94	91,84	91,74	91,64	91,54	91,44	91,35	6
18,5	92,26	92,16	92,06	91,96	91,86	91,76	91,66	91,57	91,47	91,37	18,5
18,4	92,28	92,18	92,08	91,98	91,88	91,79	91,69	91,59	91,49	91,39	18,4
3	92,31	92,21	92,11	92,01	91,91	91,81	91,71	91,61	91,52	91,42	3
2	92,33	92,23	92,13	92,03	91,93	91,83	91,74	91,64	91,54	91,44	2
1	92,36	92,26	92,16	92,06	91,96	91,86	91,76	91,66	91,56	91,47	1
18,0	92,38	92,28	92,18	92,08	91,98	91,88	91,78	91,69	91,59	91,49	18,0
17,9	92,40	92,30	92,20	92,10	92,00	91,91	91,81	91,71	91,61	91,52	17,9
8	92,43	92,33	92,23	92,13	92,03	91,93	91,83	91,74	91,64	91,54	8
7	92,45	92,35	92,25	92,15	92,05	91,95	91,86	91,76	91,66	91,56	7
6	92,47	92,37	92,27	92,18	92,08	91,98	91,88	91,78	91,69	91,59	6
17,5	92,50	92,40	92,30	92,20	92,10	92,00	91,91	91,81	91,71	91,62	17,5

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	91,9	91,8	91,7	91,6	91,5	91,4	91,3	91,2	91,1	91,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
17,4	92,52	92,42	92,32	92,22	92,12	92,03	91,93	91,83	91,74	91,64	17,4
3	92,54	92,44	92,35	92,25	92,15	92,05	91,95	91,86	91,76	91,66	3
2	92,57	92,47	92,37	92,27	92,17	92,08	91,98	91,66	91,79	91,69	2
1	92,59	92,49	92,39	92,29	92,20	92,10	92,00	91,91	91,81	91,72	1
17,0	92,61	92,51	92,42	92,32	92,22	92,12	92,03	91,93	91,84	91,74	17,0
16,9	92,64	92,54	92,44	92,34	92,24	92,15	92,05	91,96	91,86	91,76	16,9
8	92,66	92,56	92,46	92,37	92,27	92,17	92,08	91,98	91,88	91,79	8
7	92,68	92,59	92,49	92,39	92,29	92,20	92,10	92,00	91,91	91,81	7
6	92,71	92,61	92,51	92,41	92,32	92,22	92,12	92,03	91,93	91,84	6
16,5	92,73	92,63	92,54	92,44	92,34	92,24	92,15	92,05	91,96	91,86	16,5
16,4	92,76	92,66	92,56	92,46	92,36	92,27	92,17	92,08	91,98	91,88	16,4
3	92,78	92,68	92,58	92,49	92,39	92,29	92,20	92,10	92,00	91,91	3
2	92,80	92,71	92,61	92,51	92,41	92,32	92,22	92,12	92,03	91,93	2
1	92,83	92,73	92,63	92,53	92,44	92,34	92,24	92,15	92,05	91,96	1
16,0	92,85	92,75	92,66	92,56	92,46	92,36	92,27	92,17	92,08	91,98	16,0
15,9	92,88	92,78	92,68	92,58	92,48	92,39	92,29	92,20	92,10	92,00	15,9
8	92,90	92,80	92,70	92,61	92,51	92,41	92,32	92,22	92,12	92,03	8
7	92,92	92,83	92,73	92,63	92,53	92,44	92,34	92,24	92,15	92,05	7
6	92,95	92,85	92,75	92,65	92,56	92,46	92,36	92,27	92,17	92,08	6
15,5	92,97	92,87	92,78	92,68	92,58	92,48	92,39	92,29	92,20	92,10	15,5
15,4	93,00	92,90	92,80	92,70	92,60	92,51	92,41	92,32	92,22	92,12	15,4
3	93,02	92,92	92,82	92,73	92,63	92,53	92,44	92,34	92,24	92,15	3
2	93,04	92,95	92,85	92,75	92,65	92,56	92,46	92,36	92,27	92,17	2
1	93,07	92,97	92,87	92,77	92,68	92,58	92,48	92,39	92,29	92,20	1
15,0	93,09	92,99	92,90	92,80	92,70	92,60	92,51	92,41	92,32	92,22	15,0

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0		
25,0	89,62	89,51	89,41	89,30	89,20	89,10	88,99	88,89	88,78	88,68	25,0	
24,9	89,64	89,54	89,43	89,33	89,23	89,12	89,02	88,92	88,81	88,71	24,9	
8	89,67	89,56	89,46	89,36	89,25	89,15	89,05	88,94	88,84	88,73	8	
7	89,69	89,59	89,49	89,38	89,28	89,18	89,07	88,97	88,86	88,76	7	
6	89,72	89,62	89,51	89,41	89,31	89,20	89,10	89,00	88,89	88,79	6	
24,5	89,75	89,64	89,54	89,44	89,34	89,23	89,13	89,02	88,92	88,82	24,5	
24,4	89,77	89,67	89,57	89,46	89,36	89,26	89,15	89,05	88,95	88,84	24,4	
3	89,80	89,70	89,59	89,49	89,39	89,28	89,18	89,08	88,97	88,87	3	
2	89,83	89,72	89,62	89,52	89,42	89,31	89,21	89,10	89,00	88,90	2	
1	89,85	89,75	89,65	89,55	89,44	89,34	89,24	89,13	89,03	88,92	1	
24,0	89,88	89,78	89,67	89,57	89,47	89,37	89,26	89,16	89,05	88,95	24,0	
23,9	89,90	89,80	89,70	89,60	89,50	89,39	89,29	89,18	89,08	88,98	23,9	
8	89,93	89,83	89,73	89,62	89,52	89,42	89,31	89,21	89,11	89,00	8	
7	89,96	89,85	89,75	89,65	89,55	89,44	89,34	89,24	89,13	89,03	7	
6	89,98	89,88	89,78	89,68	89,57	89,47	89,37	89,26	89,16	89,06	6	
23,5	90,01	89,91	89,80	89,70	89,60	89,50	89,39	89,29	89,19	89,08	23,5	
23,4	90,03	89,93	89,83	89,73	89,63	89,52	89,42	89,32	89,21	89,11	23,4	
3	90,06	89,96	89,86	89,75	89,65	89,55	89,45	89,34	89,24	89,14	3	
2	90,09	89,98	89,88	89,78	89,68	89,58	89,47	89,37	89,27	89,17	2	
1	90,11	90,01	89,91	89,81	89,70	89,60	89,50	89,40	89,30	89,19	1	
23,0	90,14	90,04	89,93	89,83	89,73	89,63	89,53	89,42	89,32	89,22	23,0	
22,9	90,16	90,06	89,96	89,86	89,76	89,65	89,55	89,45	89,35	89,25	22,9	
8	90,19	90,09	89,98	89,88	89,78	89,68	89,58	89,48	89,37	89,27	8	
7	90,21	90,11	90,01	89,91	89,80	89,70	89,60	89,50	89,40	89,30	7	
6	90,24	90,14	90,03	89,93	89,83	89,73	89,63	89,53	89,43	89,32	6	
22,5	90,26	90,16	90,06	89,96	89,86	89,75	89,65	89,55	89,45	89,35	22,5	

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	90,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
22,4	90,29	90,19	90,08	89,98	89,88	89,78	89,68	89,58	89,48	89,38	22,4	
3	90,31	90,21	90,11	90,01	89,90	89,80	89,70	89,60	89,50	89,40	3	
2	90,34	90,24	90,13	90,03	89,93	89,83	89,73	89,63	89,53	89,43	2	
1	90,36	90,26	90,16	90,06	89,96	89,85	89,75	89,65	89,55	89,45	1	
22,0	90,39	90,29	90,18	90,08	89,98	89,88	89,78	89,68	89,58	89,48	22,0	
21,9	90,41	90,31	90,21	90,11	90,01	89,91	89,81	89,71	89,61	89,51	21,9	
8	90,44	90,34	90,24	90,13	90,03	89,93	89,83	89,73	89,63	89,53	8	
7	90,47	90,36	90,26	90,16	90,06	89,96	89,86	89,76	89,66	89,56	7	
6	90,49	90,39	90,29	90,19	90,08	89,98	89,88	89,78	89,68	89,58	6	
21,5	90,52	90,42	90,31	90,21	90,11	90,01	89,91	89,81	89,71	89,61	21,5	
21,4	90,54	90,44	90,34	90,24	90,14	90,04	89,94	89,84	89,74	89,64	21,4	
3	90,57	90,47	90,37	90,26	90,16	90,06	89,96	89,86	89,76	89,66	3	
2	90,60	90,49	90,39	90,29	90,19	90,09	89,99	89,89	89,79	89,69	2	
1	90,62	90,52	90,42	90,32	90,21	90,11	90,01	89,91	89,81	89,71	1	
21,0	90,65	90,55	90,44	90,34	90,24	90,14	90,04	89,94	89,84	89,74	21,0	
20,9	90,67	90,57	90,47	90,37	90,27	90,17	90,07	89,97	89,87	89,77	20,9	
8	90,70	90,60	90,50	90,39	90,29	90,19	90,09	89,99	89,89	89,79	8	
7	90,72	90,62	90,52	90,42	90,32	90,22	90,12	90,02	89,92	89,82	7	
6	90,75	90,65	90,55	90,45	90,34	90,24	90,14	90,04	89,94	89,84	6	
20,5	90,77	90,67	90,57	90,47	90,37	90,27	90,17	90,07	89,97	89,87	20,5	
20,4	90,80	90,70	90,60	90,50	90,40	90,30	90,20	90,10	90,00	89,90	20,4	
3	90,82	90,72	90,62	90,52	90,42	90,32	90,22	90,12	90,02	89,92	3	
2	90,85	90,75	90,65	90,55	90,45	90,35	90,25	90,15	90,05	89,95	2	
1	90,87	90,77	90,67	90,57	90,47	90,37	90,27	90,17	90,07	89,97	1	
20,0	90,90	90,80	90,70	90,60	90,50	90,40	90,30	90,20	90,10	90,00	20,0	

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	90,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	90,92	90,82	90,72	90,62	90,52	90,42	90,32	90,22	90,12	90,02	19,9	
8	90,95	90,85	90,75	90,65	90,55	90,45	90,35	90,25	90,15	90,05	8	
7	90,98	90,88	90,78	90,68	90,58	90,48	90,38	90,28	90,18	90,08	7	
6	91,00	90,90	90,80	90,70	90,60	90,50	90,40	90,30	90,20	90,10	6	
19,5	91,02	90,92	90,82	90,72	90,62	90,52	90,42	90,32	90,22	90,12	19,5	
19,4	91,05	90,95	90,85	90,75	90,65	90,55	90,45	90,35	90,25	90,15	19,4	
3	91,08	90,98	90,88	90,78	90,68	90,58	90,48	90,38	90,28	90,18	3	
2	91,10	91,00	90,90	90,80	90,70	90,60	90,50	90,40	90,30	90,20	2	
1	91,12	91,02	90,92	90,82	90,72	90,62	90,52	90,42	90,32	90,22	1	
19,0	91,15	91,05	90,95	90,85	90,75	90,65	90,55	90,45	90,35	90,25	19,0	
18,9	91,17	91,07	90,97	90,87	90,77	90,67	90,57	90,47	90,37	90,28	18,9	
8	91,20	91,10	91,00	90,90	90,80	90,70	90,60	90,50	90,40	90,30	8	
7	91,22	91,12	91,02	90,92	90,82	90,72	90,62	90,52	90,42	90,32	7	
6	91,25	91,14	91,04	90,94	90,84	90,74	90,65	90,55	90,45	90,35	6	
18,5	91,27	91,17	91,07	90,97	90,87	90,77	90,67	90,57	90,47	90,38	18,5	
18,4	91,29	91,19	91,09	90,99	90,89	90,79	90,69	90,60	90,50	90,40	18,4	
3	91,32	91,22	91,11	91,01	90,91	90,81	90,72	90,62	90,52	90,42	3	
2	91,34	91,24	91,14	91,04	90,93	90,84	90,74	90,64	90,55	90,45	2	
1	91,36	91,26	91,16	91,06	90,96	90,86	90,76	90,67	90,57	90,48	1	
18,0	91,39	91,29	91,18	91,08	90,98	90,88	90,79	90,69	90,60	90,50	18,0	
17,9	91,41	91,31	91,21	91,11	91,01	90,91	90,81	90,72	90,62	90,52	17,9	
8	91,44	91,34	91,24	91,13	91,03	90,94	90,84	90,74	90,65	90,55	8	
7	91,46	91,36	91,26	91,16	91,06	90,96	90,86	90,77	90,67	90,58	7	
6	91,49	91,39	91,29	91,19	91,08	90,99	90,89	90,79	90,70	90,60	6	
17,5	91,51	91,41	91,31	91,21	91,11	91,01	90,92	90,82	90,72	90,62	17,5	

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
17,4	91,54	91,44	91,34	91,24	91,14	91,04	90,94	90,84	90,75	90,65	17,4
3	91,56	91,46	91,36	91,26	91,16	91,06	90,97	90,87	90,77	90,68	3
2	91,59	91,49	91,39	91,29	91,19	91,09	90,99	90,90	90,80	90,70	2
1	91,61	91,51	91,41	91,31	91,21	91,12	91,02	90,92	90,82	90,72	1
17,0	91,64	91,54	91,44	91,34	91,24	91,14	91,04	90,95	90,85	90,75	17,0
16,9	91,66	91,56	91,47	91,37	91,27	91,17	91,07	90,97	90,87	90,78	16,9
8	91,69	91,59	91,49	91,39	91,29	91,19	91,10	91,00	90,90	90,80	8
7	91,71	91,61	91,52	91,42	91,32	91,22	91,12	91,02	90,93	90,83	7
6	91,74	91,64	91,54	91,44	91,34	91,25	91,15	91,05	90,95	90,85	6
16,5	91,76	91,66	91,57	91,47	91,37	91,27	91,17	91,08	90,98	90,88	16,5
16,4	91,79	91,69	91,59	91,49	91,40	91,30	91,20	91,10	91,00	90,91	16,4
3	91,81	91,71	91,62	91,52	91,42	91,32	91,23	91,13	91,03	90,93	3
2	91,84	91,74	91,64	91,54	91,45	91,35	91,25	91,15	91,06	90,96	2
1	91,86	91,76	91,67	91,57	91,47	91,38	91,28	91,18	91,08	90,98	1
16,0	91,88	91,79	91,69	91,60	91,50	91,40	91,30	91,21	91,11	91,01	16,0
15,9	91,91	91,81	91,72	91,62	91,52	91,43	91,33	91,23	91,13	91,04	15,9
8	91,93	91,84	91,74	91,64	91,55	91,45	91,35	91,26	91,16	91,06	8
7	91,96	91,86	91,76	91,67	91,57	91,47	91,38	91,28	91,18	91,08	7
6	91,98	91,88	91,79	91,69	91,60	91,50	91,40	91,30	91,21	91,11	6
15,5	92,00	91,91	91,81	91,72	91,62	91,52	91,43	91,33	91,23	91,14	15,5
15,4	92,03	91,93	91,84	91,74	91,64	91,55	91,45	91,35	91,26	91,16	15,4
3	92,05	91,96	91,86	91,76	91,67	91,57	91,47	91,38	91,28	91,18	3
2	92,08	91,98	91,88	91,79	91,69	91,60	91,50	91,40	91,31	91,21	2
1	92,10	92,00	91,91	91,81	91,72	91,62	91,52	91,43	91,33	91,24	1
15,0	92,12	92,03	91,93	91,84	91,74	91,64	91,55	91,45	91,35	91,26	15,0

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
25,0	88,58	88,48	88,37	88,27	88,17	88,07	87,96	87,86	87,75	87,65	25,0
24,9	88,61	88,51	88,40	88,30	88,20	88,10	87,99	87,89	87,78	87,68	24,9
8	88,63	88,53	88,42	88,32	88,22	88,12	88,02	87,91	87,81	87,71	8
7	88,66	88,56	88,45	88,35	88,25	88,15	88,04	87,94	87,83	87,73	7
6	88,69	88,59	88,48	88,38	88,28	88,18	88,07	87,97	87,86	87,76	6
24,5	88,71	88,61	88,51	88,41	88,30	88,20	88,10	88,00	87,89	87,79	24,5
24,4	88,74	88,64	88,53	88,43	88,33	88,23	88,13	88,02	87,92	87,82	24,4
3	88,77	88,67	88,56	88,46	88,36	88,26	88,16	88,05	87,95	87,85	3
2	88,80	88,70	88,59	88,49	88,39	88,29	88,18	88,08	87,97	87,87	2
1	88,82	88,72	88,61	88,51	88,41	88,31	88,21	88,10	88,00	87,90	1
24,0	88,85	88,75	88,64	88,54	88,44	88,34	88,24	88,13	88,03	87,93	24,0
23,9	88,88	88,78	88,67	88,57	88,47	88,37	88,27	88,16	88,06	87,96	23,9
8	88,90	88,80	88,69	88,59	88,49	88,39	88,29	88,18	88,08	87,98	8
7	88,93	88,83	88,72	88,62	88,52	88,42	88,32	88,21	88,11	88,01	7
6	88,96	88,86	88,75	88,65	88,55	88,45	88,35	88,24	88,14	88,04	6
23,5	88,98	88,88	88,78	88,68	88,57	88,47	88,37	88,27	88,17	88,06	23,5
23,4	89,01	88,91	88,80	88,70	88,60	88,50	88,40	88,29	88,19	88,09	23,4
3	89,04	88,94	88,83	88,73	88,63	88,53	88,43	88,32	88,22	88,12	3
2	89,07	88,97	88,86	88,76	88,66	88,56	88,46	88,35	88,25	88,15	2
1	89,09	88,99	88,88	88,78	88,68	88,58	88,48	88,37	88,27	88,17	1
23,0	89,12	89,02	88,91	88,81	88,71	88,61	88,51	88,40	88,30	88,20	23,0
22,9	89,15	89,05	88,94	88,84	88,74	88,64	88,54	88,43	88,33	88,23	22,9
8	89,17	89,07	88,96	88,86	88,76	88,66	88,56	88,45	88,35	88,25	8
7	89,20	89,10	88,99	88,89	88,79	88,69	88,59	88,48	88,38	88,28	7
6	89,22	89,12	89,01	88,91	88,81	88,71	88,61	88,51	88,41	88,31	6
22,5	89,25	89,15	89,04	88,94	88,84	88,74	88,64	88,54	88,44	88,33	22,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
22,4	89,28	89,18	89,07	88,97	88,87	88,77	88,67	88,56	88,46	88,36	22,4
3	89,30	89,20	89,09	88,99	88,89	88,79	88,69	88,59	88,49	88,39	3
2	89,33	89,23	89,12	89,02	88,92	88,82	88,72	88,62	88,52	88,42	2
1	89,35	89,25	89,14	89,04	88,94	88,84	88,74	88,64	88,54	88,44	1
22,0	89,38	89,28	89,17	89,07	88,97	88,87	88,77	88,67	88,57	88,47	22,0
21,9	89,41	89,31	89,20	89,10	89,00	88,90	88,80	88,70	88,60	88,50	21,9
8	89,43	89,33	89,22	89,12	89,02	88,92	88,82	88,72	88,62	88,52	8
7	89,46	89,36	89,25	89,15	89,05	88,95	88,85	88,75	88,65	88,55	7
6	89,48	89,38	89,28	89,18	89,08	88,98	88,88	88,77	88,67	88,57	6
21,5	89,51	89,41	89,31	89,21	89,10	89,00	88,90	88,80	88,70	88,60	21,5
21,4	89,54	89,44	89,33	89,23	89,13	89,03	88,93	88,83	88,73	88,63	21,4
3	89,56	89,46	89,36	89,26	89,16	89,06	88,96	88,85	88,75	88,65	3
2	89,59	89,49	89,39	89,29	89,19	89,09	88,99	88,88	88,78	88,68	2
1	89,61	89,51	89,41	89,31	89,21	89,11	89,01	88,90	88,80	88,70	1
21,0	89,64	89,54	89,44	89,34	89,24	89,14	89,04	88,93	88,83	88,73	21,0
20,9	89,67	89,57	89,47	89,37	89,27	89,17	89,07	88,96	88,86	88,76	20,9
8	89,69	89,59	89,49	89,39	89,29	89,19	89,09	88,98	88,88	88,78	8
7	89,72	89,62	89,52	89,42	89,32	89,22	89,12	89,01	88,91	88,81	7
6	89,74	89,64	89,54	89,44	89,34	89,24	89,14	89,04	88,94	88,84	6
20,5	89,77	89,67	89,57	89,47	89,37	89,27	89,17	89,06	88,96	88,87	20,5
20,4	89,80	89,70	89,60	89,50	89,40	89,30	89,20	89,09	88,99	88,89	20,4
3	89,82	89,72	89,62	89,52	89,42	89,32	89,22	89,12	89,02	88,92	3
2	89,85	89,75	89,65	89,55	89,45	89,35	89,25	89,15	89,05	88,95	2
1	89,87	89,77	89,67	89,57	89,47	89,37	89,27	89,17	89,07	88,97	1
20,0	89,90	89,80	89,70	89,60	89,50	89,40	89,30	89,20	89,10	89,00	20,0

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	89,92	89,82	89,72	89,62	89,52	89,43	89,33	89,23	89,13	89,03		19,9
8	89,95	89,85	89,75	89,65	89,55	89,45	89,35	89,25	89,15	89,05		8
7	89,98	89,88	89,78	89,68	89,58	89,48	89,38	89,28	89,18	89,08		7
6	90,00	89,90	89,80	89,70	89,60	89,50	89,40	89,30	89,20	89,10		6
19,5	90,02	89,92	89,82	89,72	89,62	89,53	89,43	89,33	89,23	89,13		19,5
19,4	90,05	89,95	89,85	89,75	89,65	89,55	89,45	89,36	89,26	89,16		19,4
3	90,08	89,98	89,88	89,78	89,68	89,58	89,48	89,38	89,28	89,18		3
2	90,10	90,00	89,90	89,80	89,70	89,60	89,50	89,41	89,31	89,21		2
1	90,12	90,02	89,92	89,82	89,72	89,63	89,53	89,43	89,33	89,23		1
19,0	90,15	90,05	89,95	89,85	89,75	89,65	89,55	89,46	89,36	89,26		19,0
18,9	90,18	90,08	89,98	89,88	89,78	89,68	89,58	89,48	89,38	89,28		18,9
8	90,20	90,10	90,00	89,90	89,80	89,70	89,60	89,51	89,41	89,31		8
7	90,22	90,12	90,02	89,92	89,82	89,73	89,63	89,53	89,43	89,34		7
6	90,25	90,15	90,05	89,95	89,85	89,75	89,65	89,56	89,46	89,36		6
18,5	90,28	90,18	90,08	89,98	89,88	89,78	89,68	89,58	89,48	89,38		18,5
18,4	90,30	90,20	90,10	90,00	89,90	89,80	89,70	89,61	89,51	89,41		18,4
3	90,32	90,22	90,12	90,02	89,92	89,83	89,73	89,63	89,53	89,44		3
2	90,35	90,25	90,15	90,05	89,95	89,85	89,75	89,66	89,56	89,46		2
1	90,38	90,28	90,18	90,08	89,98	89,88	89,78	89,68	89,58	89,48		1
18,0	90,40	90,30	90,20	90,10	90,00	89,90	89,80	89,71	89,61	89,51		18,0
17,9	90,43	90,33	90,23	90,13	90,03	89,93	89,83	89,74	89,64	89,54		17,9
8	90,45	90,35	90,25	90,15	90,05	89,95	89,85	89,76	89,66	89,56		8
7	90,48	90,38	90,28	90,18	90,08	89,98	89,88	89,79	89,69	89,59		7
6	90,50	90,40	90,30	90,20	90,10	90,00	89,90	89,81	89,71	89,61		6
17,5	90,53	90,43	90,33	90,23	90,13	90,03	89,93	89,84	89,74	89,64		17,5

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
17,4	90,55	90,45	90,36	90,26	90,16	90,06	89,96	89,87	89,77	89,67	17,4	
3	90,58	90,48	90,38	90,28	90,18	90,08	89,98	89,89	89,79	89,69	3	
2	90,60	90,50	90,41	90,31	90,21	90,11	90,01	89,92	89,82	89,72	2	
1	90,63	90,53	90,43	90,33	90,23	90,13	90,03	89,94	89,84	89,74	1	
17,0	90,65	90,55	90,46	90,36	90,26	90,16	90,06	89,97	89,87	89,77	17,0	
16,9	90,68	90,58	90,49	90,39	90,29	90,19	90,09	90,00	89,90	89,80	16,9	
8	90,70	90,60	90,51	90,41	90,31	90,21	90,11	90,02	89,92	89,82	8	
7	90,73	90,63	90,54	90,44	90,34	90,24	90,14	90,05	89,95	89,85	7	
6	90,75	90,65	90,56	90,46	90,36	90,26	90,16	90,07	89,97	89,87	6	
16,5	90,78	90,68	90,59	90,49	90,39	90,29	90,19	90,10	90,00	89,90	16,5	
16,4	90,81	90,71	90,62	90,52	90,42	90,32	90,22	90,13	90,03	89,93	16,4	
3	90,83	90,73	90,64	90,54	90,44	90,34	90,24	90,15	90,05	89,95	3	
2	90,86	90,76	90,67	90,57	90,47	90,37	90,27	90,18	90,08	89,98	2	
1	90,88	90,78	90,69	90,59	90,49	90,39	90,29	90,20	90,10	90,00	1	
16,0	90,91	90,81	90,72	90,62	90,52	90,42	90,32	90,23	90,13	90,03	16,0	
15,9	90,94	90,84	90,74	90,64	90,54	90,45	90,35	90,25	90,15	90,06	15,9	
8	90,96	90,86	90,77	90,67	90,57	90,47	90,37	90,28	90,18	90,08	8	
7	90,99	90,89	90,79	90,69	90,60	90,50	90,40	90,30	90,20	90,10	7	
6	91,01	90,91	90,82	90,72	90,62	90,52	90,42	90,33	90,23	90,13	6	
15,5	91,04	90,94	90,84	90,74	90,64	90,55	90,45	90,35	90,25	90,15	15,5	
15,4	91,06	90,96	90,87	90,77	90,67	90,57	90,47	90,38	90,28	90,18	15,4	
3	91,09	90,99	90,89	90,79	90,70	90,60	90,50	90,40	90,30	90,20	3	
2	91,11	91,01	90,92	90,82	90,72	90,62	90,52	90,43	90,33	90,23	2	
1	91,14	91,04	90,94	90,84	90,74	90,65	90,55	90,45	90,35	90,26	1	
15,0	91,16	91,06	90,97	90,87	90,77	90,67	90,57	90,48	90,38	90,28	15,0	

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0		
25,0	87,55	87,45	87,34	87,24	87,14	87,04	86,94	86,83	86,73	86,63	86,63	25,0
24,9	87,58	87,48	87,37	87,27	87,17	87,07	86,97	86,86	86,76	86,66	86,66	24,9
8	87,61	87,51	87,40	87,30	87,20	87,10	87,00	86,89	86,79	86,69	86,69	8
7	87,63	87,53	87,42	87,32	87,22	87,12	87,02	86,91	86,81	86,71	86,71	7
6	87,66	87,56	87,45	87,35	87,25	87,15	87,05	86,94	86,84	86,74	86,74	6
24,5	87,69	87,59	87,48	87,38	87,28	87,18	87,08	86,97	86,87	86,77	86,77	24,5
24,4	87,72	87,62	87,51	87,41	87,31	87,21	87,11	87,00	86,90	86,80	86,80	24,4
3	87,75	87,65	87,54	87,44	87,34	87,24	87,14	87,03	86,93	86,83	86,83	3
2	87,77	87,67	87,56	87,46	87,36	87,26	87,16	87,05	86,95	86,85	86,85	2
1	87,80	87,70	87,59	87,49	87,39	87,29	87,19	87,08	86,98	86,88	86,88	1
24,0	87,83	87,73	87,62	87,52	87,42	87,32	87,22	87,11	87,01	86,91	86,91	24,0
23,9	87,86	87,76	87,65	87,55	87,45	87,35	87,25	87,14	87,04	86,94	86,94	23,9
8	87,88	87,78	87,67	87,57	87,47	87,37	87,27	87,16	87,06	86,96	86,96	8
7	87,91	87,81	87,70	87,60	87,50	87,40	87,30	87,19	87,09	86,99	86,99	7
6	87,94	87,84	87,73	87,63	87,53	87,43	87,33	87,22	87,12	87,02	87,02	6
23,5	87,96	87,86	87,76	87,66	87,55	87,45	87,35	87,25	87,15	87,04	87,04	23,5
23,4	87,99	87,89	87,78	87,68	87,58	87,48	87,38	87,27	87,17	87,07	87,07	23,4
3	88,02	87,92	87,81	87,71	87,61	87,51	87,41	87,30	87,20	87,10	87,10	3
2	88,05	87,95	87,84	87,74	87,64	87,54	87,44	87,33	87,23	87,13	87,13	2
1	88,07	87,97	87,86	87,76	87,66	87,56	87,46	87,35	87,25	87,15	87,15	1
23,0	88,10	88,00	87,89	87,79	87,69	87,59	87,49	87,38	87,28	87,18	87,18	23,0
22,9	88,13	88,03	87,92	87,82	87,72	87,62	87,52	87,41	87,31	87,21	87,21	22,9
8	88,15	88,05	87,94	87,84	87,74	87,64	87,54	87,44	87,34	87,24	87,24	8
7	88,18	88,08	87,97	87,87	87,77	87,67	87,57	87,46	87,36	87,26	87,26	7
6	88,21	88,11	88,00	87,90	87,80	87,70	87,60	87,49	87,39	87,29	87,29	6
22,5	88,23	88,13	88,03	87,93	87,82	87,72	87,62	87,52	87,42	87,32	87,32	22,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
22,4	88,26	88,16	88,05	87,95	87,85	87,75	87,65	87,55	87,45	87,35	22,4
3	88,29	88,19	88,08	87,98	87,88	87,78	87,68	87,58	87,48	87,38	3
2	88,32	88,22	88,11	88,01	87,91	87,81	87,71	87,60	87,50	87,40	2
1	88,34	88,24	88,13	88,03	87,93	87,83	87,73	87,63	87,53	87,43	1
22,0	88,37	88,27	88,16	88,06	87,96	87,86	87,76	87,66	87,56	87,46	22,0
21,9	88,40	88,30	88,19	88,09	87,99	87,89	87,79	87,69	87,59	87,49	21,9
8	88,42	88,32	88,21	88,11	88,01	87,91	87,81	87,71	87,61	87,51	8
7	88,45	88,35	88,24	88,14	88,04	87,94	87,84	87,74	87,64	87,54	7
6	88,47	88,37	88,27	88,17	88,07	87,97	87,87	87,77	87,67	87,57	6
21,5	88,50	88,40	88,30	88,20	88,09	87,99	87,89	87,79	87,69	87,59	21,5
21,4	88,53	88,43	88,32	88,22	88,12	88,02	87,92	87,82	87,72	87,62	21,4
3	88,55	88,45	88,35	88,25	88,15	88,05	87,95	87,85	87,75	87,65	3
2	88,58	88,48	88,38	88,28	88,18	88,08	87,98	87,88	87,78	87,68	2
1	88,60	88,50	88,40	88,30	88,20	88,10	88,00	87,90	87,80	87,70	1
21,0	88,63	88,53	88,43	88,33	88,23	88,13	88,03	87,93	87,83	87,73	21,0
20,9	88,66	88,56	88,46	88,36	88,26	88,16	88,06	87,96	87,86	87,76	20,9
8	88,68	88,58	88,48	88,38	88,28	88,18	88,08	87,98	87,88	87,78	8
7	88,71	88,61	88,51	88,41	88,31	88,21	88,11	88,01	87,91	87,81	7
6	88,74	88,64	88,54	88,44	88,34	88,24	88,14	88,04	87,94	87,84	6
20,5	88,77	88,67	88,56	88,46	88,36	88,26	88,16	88,06	87,96	87,86	20,5
20,4	88,79	88,69	88,59	88,49	88,39	88,29	88,19	88,09	87,99	87,89	20,4
3	88,82	88,72	88,62	88,52	88,42	88,32	88,22	88,12	88,02	87,92	3
2	88,85	88,75	88,65	88,55	88,45	88,35	88,25	88,15	88,05	87,95	2
1	88,87	88,77	88,67	88,57	88,47	88,37	88,27	88,17	88,07	87,97	1
20,0	88,90	88,80	88,70	88,60	88,50	88,40	88,30	88,20	88,10	88,00	20,0

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
19,9	88,93	88,83	88,73	88,63	88,53	88,43	88,33	88,23	88,13	88,03	19,9
8	88,95	88,85	88,75	88,65	88,55	88,45	88,35	88,25	88,15	88,05	8
7	88,98	88,88	88,78	88,68	88,58	88,48	88,38	88,28	88,18	88,08	7
6	89,00	88,90	88,80	88,70	88,60	88,50	88,40	88,30	88,20	88,10	6
19,5	89,03	88,93	88,83	88,73	88,63	88,53	88,43	88,33	88,23	88,13	19,5
19,4	89,06	88,96	88,86	88,76	88,66	88,56	88,46	88,36	88,26	88,16	19,4
3	89,08	88,98	88,88	88,78	88,68	88,58	88,48	88,38	88,28	88,18	3
2	89,11	89,01	88,91	88,81	88,71	88,61	88,51	88,41	88,31	88,21	2
1	89,13	89,03	88,93	88,83	88,73	88,63	88,53	88,43	88,33	88,23	1
19,0	89,16	89,06	88,96	88,86	88,76	88,66	88,56	88,46	88,36	88,26	19,0
18,9	89,19	89,09	88,99	88,89	88,79	88,69	88,59	88,49	88,39	88,29	18,9
8	89,21	89,11	89,01	88,91	88,81	88,71	88,61	88,51	88,41	88,31	8
7	89,24	89,14	89,04	88,94	88,84	88,74	88,64	88,54	88,44	88,34	7
6	89,26	89,16	89,06	88,96	88,86	88,76	88,66	88,56	88,46	88,36	6
18,5	89,29	89,19	89,09	88,99	88,89	88,79	88,69	88,59	88,49	88,39	18,5
18,4	89,31	89,21	89,12	89,02	88,92	88,82	88,72	88,62	88,52	88,42	18,4
3	89,34	89,24	89,14	89,04	88,94	88,84	88,74	88,64	88,54	88,44	3
2	89,36	89,26	89,17	89,07	88,97	88,87	88,77	88,67	88,57	88,47	2
1	89,39	89,29	89,19	89,09	88,99	88,89	88,79	88,69	88,59	88,49	1
18,0	89,41	89,31	89,22	89,12	89,02	88,92	88,82	88,72	88,62	88,52	18,0
17,9	89,44	89,34	89,25	89,15	89,05	88,95	88,85	88,75	88,65	88,55	17,9
8	89,46	89,36	89,27	89,17	89,07	88,97	88,87	88,77	88,67	88,57	8
7	89,49	89,39	89,30	89,20	89,10	89,00	88,90	88,80	88,70	88,60	7
6	89,51	89,41	89,32	89,22	89,12	89,02	88,92	88,83	88,73	88,63	6
17,5	89,54	89,44	89,35	89,25	89,15	89,05	88,95	88,85	88,75	88,65	17,5

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,4	88,3	88,2	88,1	88,0		
17,4	89,57	89,47	89,38	89,28	89,18	89,08	88,98	88,88	88,78	88,68	17,4	
3	89,59	89,49	89,40	89,30	89,20	89,10	89,00	88,91	88,81	88,71	3	
2	89,62	89,52	89,43	89,33	89,23	89,13	89,03	88,94	88,84	88,74	2	
1	89,64	89,54	89,45	89,35	89,25	89,15	89,05	88,96	88,86	88,76	1	
17,0	89,67	89,57	89,48	89,38	89,28	89,18	89,08	88,99	88,89	88,79	17,0	
16,9	89,70	89,60	89,51	89,41	89,31	89,21	89,11	89,02	88,92	88,82	16,9	
8	89,72	89,62	89,53	89,43	89,33	89,23	89,13	89,04	88,94	88,84	8	
7	89,75	89,65	89,56	89,46	89,36	89,26	89,16	89,07	88,97	88,87	7	
6	89,77	89,67	89,58	89,48	89,38	89,28	89,18	89,09	88,99	88,89	6	
16,5	89,80	89,70	89,61	89,51	89,41	89,31	89,21	89,12	89,02	88,92	16,5	
16,4	89,83	89,73	89,64	89,54	89,44	89,34	89,24	89,15	89,05	88,95	16,4	
3	89,85	89,75	89,66	89,56	89,46	89,36	89,26	89,17	89,07	88,97	3	
2	89,88	89,78	89,69	89,59	89,49	89,39	89,29	89,20	89,10	89,00	2	
1	89,90	89,80	89,71	89,61	89,51	89,41	89,31	89,22	89,12	89,02	1	
16,0	89,93	89,83	89,74	89,64	89,54	89,44	89,34	89,25	89,15	89,05	16,0	
15,9	89,96	89,86	89,76	89,67	89,57	89,47	89,37	89,28	89,18	89,08	15,9	
8	89,98	89,88	89,79	89,69	89,59	89,49	89,39	89,30	89,20	89,10	8	
7	90,01	89,91	89,81	89,72	89,62	89,52	89,42	89,33	89,23	89,13	7	
6	90,03	89,93	89,84	89,74	89,64	89,54	89,44	89,35	89,25	89,15	6	
15,5	90,06	89,96	89,86	89,77	89,67	89,57	89,47	89,38	89,28	89,18	15,5	
15,4	90,08	89,99	89,89	89,80	89,70	89,60	89,50	89,41	89,31	89,21	15,4	
3	90,11	90,01	89,91	89,82	89,72	89,62	89,52	89,43	89,33	89,23	3	
2	90,13	90,04	89,94	89,85	89,75	89,65	89,55	89,46	89,36	89,26	2	
1	90,16	90,06	89,96	89,87	89,77	89,67	89,57	89,48	89,38	89,28	1	
15,0	90,18	90,09	89,99	89,90	89,80	89,70	89,60	89,51	89,41	89,31	15,0	

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
25,0	86,53	86,43	86,32	86,22	86,12	86,02	85,91	85,81	85,70	85,60	25,0	
24,9	86,56	86,46	86,35	86,25	86,15	86,05	85,94	85,84	85,73	85,63	24,9	
8	86,59	86,49	86,38	86,28	86,18	86,08	85,97	85,87	85,76	85,66	8	
7	86,61	86,51	86,40	86,30	86,20	86,10	86,00	85,89	85,79	85,69	7	
6	86,64	86,54	86,43	86,33	86,23	86,13	86,03	85,92	85,82	85,72	6	
24,5	86,67	86,57	86,46	86,36	86,26	86,16	86,05	85,95	85,85	85,74	24,5	
24,4	86,70	86,60	86,49	86,39	86,29	86,19	86,08	85,98	85,87	85,77	24,4	
3	86,73	86,63	86,52	86,42	86,32	86,22	86,11	86,01	85,90	85,80	3	
2	86,75	86,65	86,54	86,44	86,34	86,24	86,14	86,03	85,93	85,83	2	
1	86,78	86,68	86,57	86,47	86,37	86,27	86,17	86,06	85,96	85,86	1	
24,0	86,81	86,71	86,60	86,50	86,40	86,30	86,20	86,09	85,99	85,89	24,0	
23,9	86,84	86,74	86,63	86,53	86,43	86,33	86,23	86,12	86,02	85,92	23,9	
8	86,86	86,76	86,65	86,55	86,45	86,35	86,25	86,15	86,05	85,95	8	
7	86,89	86,79	86,68	86,58	86,48	86,38	86,28	86,17	86,07	85,97	7	
6	86,92	86,82	86,71	86,61	86,51	86,41	86,31	86,20	86,10	86,00	6	
23,5	86,94	86,84	86,74	86,64	86,53	86,43	86,33	86,23	86,13	86,03	23,5	
23,4	86,97	86,87	86,76	86,66	86,56	86,46	86,36	86,26	86,16	86,06	23,4	
3	87,00	86,90	86,79	86,69	86,59	86,49	86,39	86,29	86,19	86,09	3	
2	87,03	86,93	86,82	86,72	86,62	86,52	86,42	86,31	86,21	86,11	2	
1	87,05	86,95	86,84	86,74	86,64	86,54	86,44	86,34	86,24	86,14	1	
23,0	87,08	86,98	86,87	86,77	86,67	86,57	86,47	86,37	86,27	86,17	23,0	
22,9	87,11	87,01	86,90	86,80	86,70	86,60	86,50	86,40	86,30	86,20	22,9	
8	87,14	87,04	86,93	86,83	86,73	86,63	86,53	86,43	86,33	86,23	8	
7	87,16	87,06	86,95	86,85	86,75	86,65	86,55	86,45	86,35	86,25	7	
6	87,19	87,09	86,98	86,88	86,78	86,68	86,58	86,48	86,38	86,28	6	
22,5	87,22	87,12	87,01	86,91	86,81	86,71	86,61	86,51	86,41	86,31	22,5	

Температура, °С	Показания ареометра для спирта												Температура, °С
	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	87,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)												
22,4	87,25	87,15	87,04	86,94	86,84	86,74	86,64	86,54	86,44	86,34	86,34	22,4	
3	87,28	87,18	87,07	86,97	86,87	86,77	86,67	86,57	86,47	86,37	86,37	3	
2	87,30	87,20	87,09	86,99	86,89	86,79	86,69	86,59	86,49	86,39	86,39	2	
1	87,33	87,23	87,12	87,02	86,92	86,82	86,72	86,62	86,52	86,42	86,42	1	
22,0	87,36	87,26	87,15	87,05	86,95	86,85	86,75	86,65	86,55	86,45	86,45	22,0	
21,9	87,39	87,29	87,18	87,08	86,98	86,88	86,78	86,68	86,58	86,48	86,48	21,9	
8	87,41	87,31	87,21	87,11	87,01	86,91	86,81	86,70	86,60	86,50	86,50	8	
7	87,44	87,34	87,23	87,13	87,03	86,93	86,83	86,73	86,63	86,53	86,53	7	
6	87,47	87,37	87,26	87,16	87,06	86,96	86,86	86,76	86,66	86,56	86,56	6	
21,5	87,49	87,39	87,29	87,19	87,09	86,99	86,89	86,79	86,69	86,58	86,58	21,5	
21,4	87,52	87,42	87,32	87,22	87,12	87,02	86,92	86,81	86,71	86,61	86,61	21,4	
3	87,55	87,45	87,35	87,25	87,15	87,05	86,95	86,84	86,74	86,64	86,64	3	
2	87,58	87,48	87,37	87,27	87,17	87,07	86,97	86,87	86,77	86,67	86,67	2	
1	87,60	87,50	87,40	87,30	87,20	87,10	87,00	86,89	86,79	86,69	86,69	1	
21,0	87,63	87,53	87,43	87,33	87,23	87,13	87,03	86,92	86,82	86,72	86,72	21,0	
20,9	87,66	87,56	87,46	87,36	87,26	87,16	87,06	86,95	86,85	86,75	86,75	20,9	
8	87,68	87,58	87,48	87,38	87,28	87,18	87,08	86,98	86,88	86,78	86,78	8	
7	87,71	87,61	87,51	87,41	87,31	87,21	87,11	87,00	86,90	86,80	86,80	7	
6	87,74	87,64	87,54	87,44	87,34	87,24	87,14	87,03	86,93	86,83	86,83	6	
20,5	87,76	87,66	87,56	87,46	87,36	87,26	87,16	87,06	86,96	86,86	86,86	20,5	
20,4	87,79	87,69	87,59	87,49	87,39	87,29	87,19	87,09	86,99	86,89	86,89	20,4	
3	87,82	87,72	87,62	87,52	87,42	87,32	87,22	87,12	87,02	86,92	86,92	3	
2	87,85	87,75	87,65	87,55	87,45	87,35	87,25	87,14	87,04	86,94	86,94	2	
1	87,87	87,77	87,67	87,57	87,47	87,37	87,27	87,17	87,07	86,97	86,97	1	
20,0	87,90	87,80	87,70	87,60	87,50	87,40	87,30	87,20	87,10	87,00	87,00	20,0	

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	87,93	87,83	87,73	87,63	87,53	87,43	87,33	87,23	87,13	87,03		19,9
8	87,95	87,85	87,75	87,65	87,55	87,45	87,35	87,25	87,15	87,05		8
7	87,98	87,88	87,78	87,68	87,58	87,48	87,38	87,28	87,18	87,08		7
6	88,00	87,90	87,80	87,70	87,60	87,50	87,40	87,31	87,21	87,11		6
19,5	88,03	87,93	87,83	87,73	87,63	87,53	87,43	87,33	87,23	87,14		19,5
19,4	88,06	87,96	87,86	87,76	87,66	87,56	87,46	87,36	87,26	87,16		19,4
3	88,08	87,98	87,88	87,78	87,68	87,58	87,48	87,39	87,29	87,19		3
2	88,11	88,01	87,91	87,81	87,71	87,61	87,51	87,42	87,32	87,22		2
1	88,13	88,03	87,93	87,83	87,73	87,63	87,53	87,44	87,34	87,24		1
19,0	88,16	88,06	87,96	87,86	87,76	87,66	87,56	87,47	87,37	87,27		19,0
18,9	88,19	88,09	87,99	87,89	87,79	87,69	87,59	87,50	87,40	87,30		18,9
8	88,21	88,11	88,01	87,91	87,81	87,71	87,61	87,52	87,42	87,32		8
7	88,24	88,14	88,04	87,94	87,84	87,74	87,64	87,55	87,45	87,35		7
6	88,26	88,16	88,07	87,97	87,87	87,77	87,67	87,58	87,48	87,38		6
18,5	88,29	88,19	88,09	87,99	87,90	87,80	87,70	87,60	87,50	87,40		18,5
18,4	88,32	88,22	88,12	88,02	87,92	87,82	87,72	87,63	87,53	87,43		18,4
3	88,34	88,24	88,15	88,05	87,95	87,85	87,75	87,66	87,56	87,46		3
2	88,37	88,27	88,18	88,08	87,98	87,88	87,78	87,69	87,59	87,49		2
1	88,39	88,29	88,20	88,10	88,00	87,90	87,80	87,71	87,61	87,51		1
18,0	88,42	88,32	88,23	88,13	88,03	87,93	87,83	87,74	87,64	87,54		18,0
17,9	88,45	88,35	88,26	88,16	88,06	87,96	87,86	87,77	87,67	87,57		17,9
8	88,47	88,37	88,28	88,18	88,08	87,98	87,88	87,79	87,69	87,59		8
7	88,50	88,40	88,31	88,21	88,11	88,01	87,91	87,82	87,72	87,62		7
6	88,53	88,43	88,34	88,24	88,14	88,04	87,94	87,85	87,75	87,65		6
17,5	88,56	88,46	88,36	88,26	88,16	88,07	87,97	87,87	87,77	87,67		17,5

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	87,9	87,8	87,7	87,6	87,5	87,4	87,3	87,2	87,1	87,0	87,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
17,4	88,58	88,48	88,39	88,29	88,19	88,09	87,99	87,90	87,80	87,70	87,70	17,4
3	88,61	88,51	88,42	88,32	88,22	88,12	88,02	87,93	87,83	87,73	87,73	3
2	88,64	88,54	88,45	88,35	88,25	88,15	88,05	87,96	87,86	87,76	87,76	2
1	88,66	88,56	88,47	88,37	88,27	88,17	88,07	87,98	87,88	87,78	87,78	1
17,0	88,69	88,59	88,50	88,40	88,30	88,20	88,10	88,01	87,91	87,81	87,81	17,0
16,9	88,72	88,62	88,53	88,43	88,33	88,23	88,13	88,04	87,94	87,84	87,84	16,9
8	88,74	88,64	88,55	88,45	88,35	88,25	88,15	88,06	87,96	87,86	87,86	8
7	88,77	88,67	88,58	88,48	88,38	88,28	88,18	88,09	87,99	87,89	87,89	7
6	88,79	88,69	88,60	88,50	88,40	88,30	88,21	88,11	88,02	87,92	87,92	6
16,5	88,82	88,72	88,63	88,53	88,43	88,33	88,24	88,14	88,04	87,94	87,94	16,5
16,4	88,85	88,75	88,66	88,56	88,46	88,36	88,26	88,17	88,07	87,97	87,97	16,4
3	88,87	88,77	88,68	88,58	88,48	88,38	88,29	88,19	88,10	88,00	88,00	3
2	88,90	88,80	88,71	88,61	88,51	88,41	88,32	88,22	88,13	88,03	88,03	2
1	88,92	88,82	88,73	88,63	88,53	88,43	88,34	88,24	88,15	88,05	88,05	1
16,0	88,95	88,85	88,76	88,66	88,56	88,46	88,37	88,27	88,18	88,08	88,08	16,0
15,9	88,98	88,88	88,79	88,69	88,59	88,49	88,40	88,30	88,21	88,11	88,11	15,9
8	89,00	88,90	88,81	88,71	88,61	88,51	88,42	88,32	88,23	88,13	88,13	8
7	89,03	88,93	88,84	88,74	88,64	88,54	88,45	88,35	88,26	88,16	88,16	7
6	89,05	88,96	88,86	88,77	88,67	88,57	88,47	88,38	88,28	88,18	88,18	6
15,5	89,08	88,99	88,89	88,79	88,69	88,60	88,50	88,40	88,31	88,21	88,21	15,5
15,4	89,11	89,01	88,92	88,82	88,72	88,62	88,53	88,43	88,34	88,24	88,24	15,4
3	89,13	89,04	88,94	88,85	88,75	88,65	88,55	88,46	88,36	88,26	88,26	3
2	89,16	89,07	88,97	88,88	88,78	88,68	88,58	88,49	88,39	88,29	88,29	2
1	89,18	89,09	88,99	88,90	88,80	88,70	88,60	88,51	88,41	88,31	88,31	1
15,0	89,21	89,12	89,02	88,93	88,83	88,73	88,63	88,54	88,44	88,34	88,34	15,0

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	86,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
25,0	85,50	85,40	85,29	85,19	85,09	84,99	84,89	84,78	84,68	84,58	84,58	25,0
24,9	85,53	85,43	85,32	85,22	85,12	85,02	84,92	84,81	84,71	84,61	84,61	24,9
8	85,56	85,46	85,35	85,25	85,15	85,05	84,95	84,84	84,74	84,64	84,64	8
7	85,59	85,48	85,38	85,28	85,18	85,08	84,98	84,87	84,77	84,67	84,67	7
6	85,62	85,52	85,41	85,31	85,21	85,11	85,01	84,90	84,80	84,70	84,70	6
24,5	85,64	85,54	85,44	85,34	85,23	85,13	85,03	84,93	84,83	84,72	84,72	24,5
24,4	85,67	85,57	85,46	85,36	85,26	85,16	85,06	84,95	84,85	84,75	84,75	24,4
3	85,70	85,60	85,49	85,39	85,29	85,19	85,09	84,98	84,88	84,78	84,78	3
2	85,73	85,63	85,52	85,42	85,32	85,22	85,12	85,01	84,91	84,81	84,81	2
1	85,76	85,66	85,55	85,45	85,35	85,25	85,15	85,04	84,94	84,84	84,84	1
24,0	85,79	85,69	85,58	85,48	85,38	85,28	85,18	85,07	84,97	84,87	84,87	24,0
23,9	85,82	85,72	85,61	85,51	85,41	85,31	85,21	85,10	85,00	84,90	84,90	23,9
8	85,85	85,75	85,64	85,54	85,44	85,34	85,24	85,13	85,03	84,93	84,93	8
7	85,87	85,77	85,66	85,56	85,46	85,36	85,26	85,15	85,05	84,95	84,95	7
6	85,90	85,80	85,69	85,59	85,49	85,39	85,29	85,18	85,08	84,98	84,98	6
23,5	85,93	85,83	85,72	85,62	85,52	85,42	85,32	85,21	85,11	85,01	85,01	23,5
23,4	85,96	85,86	85,75	85,65	85,55	85,45	85,35	85,24	85,14	85,04	85,04	23,4
3	85,99	85,89	85,78	85,68	85,58	85,48	85,38	85,27	85,17	85,07	85,07	3
2	86,01	85,91	85,80	85,70	85,60	85,50	85,40	85,29	85,19	85,09	85,09	2
1	86,04	85,94	85,83	85,73	85,63	85,53	85,43	85,32	85,22	85,12	85,12	1
23,0	86,07	85,97	85,86	85,76	85,66	85,56	85,46	85,35	85,25	85,15	85,15	23,0
22,9	86,10	86,00	85,89	85,79	85,69	85,59	85,49	85,38	85,28	85,18	85,18	22,9
8	86,13	86,03	85,92	85,82	85,72	85,62	85,52	85,41	85,31	85,21	85,21	8
7	86,15	86,05	85,94	85,84	85,74	85,64	85,54	85,44	85,34	85,24	85,24	7
6	86,18	86,08	85,97	85,87	85,77	85,67	85,57	85,47	85,37	85,27	85,27	6
22,5	86,21	86,11	86,00	85,90	85,80	85,70	85,60	85,50	85,40	85,30	85,30	22,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
22,4	86,24	86,14	86,03	85,93	85,83	85,73	85,63	85,52	85,42	85,32	22,4
3	86,27	86,17	86,06	85,96	85,86	85,76	85,66	85,55	85,45	85,35	3
2	86,29	86,19	86,08	85,98	85,89	85,78	85,68	85,58	85,48	85,38	2
1	86,32	86,22	86,11	86,01	85,91	85,81	85,71	85,61	85,51	85,41	1
22,0	86,35	86,25	86,14	86,04	85,94	85,84	85,74	85,64	85,54	85,44	22,0
21,9	86,38	86,28	86,17	86,07	85,97	85,87	85,77	85,67	85,57	85,47	21,9
8	86,40	86,30	86,20	86,10	86,00	85,90	85,80	85,70	85,60	85,50	8
7	86,43	86,33	86,22	86,12	86,02	85,92	85,82	85,72	85,62	85,52	7
6	86,46	86,36	86,25	86,15	86,05	85,95	85,85	85,75	85,65	85,55	6
21,5	86,48	86,38	86,28	86,18	86,08	85,98	85,88	85,78	85,68	85,58	21,5
21,4	86,51	86,41	86,31	86,21	86,11	86,01	85,91	85,81	85,71	85,61	21,4
3	86,54	86,44	86,34	86,24	86,14	86,04	85,94	85,84	85,74	85,64	3
2	86,57	86,47	86,36	86,26	86,16	86,06	85,96	85,86	85,76	85,66	2
1	86,59	86,49	86,39	86,29	86,19	86,09	85,99	85,89	85,79	85,69	1
21,0	86,62	86,52	86,42	86,32	86,22	86,12	86,02	85,92	85,82	85,72	21,0
20,9	86,65	86,55	86,45	86,35	86,25	86,15	86,05	85,95	85,85	85,75	20,9
8	86,68	86,58	86,48	86,38	86,28	86,18	86,08	85,98	85,88	85,78	8
7	86,70	86,60	86,50	86,40	86,30	86,20	86,10	86,00	85,90	85,80	7
6	86,73	86,63	86,53	86,43	86,33	86,23	86,13	86,03	85,93	85,83	6
20,5	86,76	86,66	86,56	86,46	86,36	86,26	86,16	86,06	85,96	85,86	20,5
20,4	86,79	86,69	86,59	86,49	86,39	86,29	86,19	86,09	85,99	85,89	20,4
3	86,82	86,72	86,62	86,52	86,42	86,32	86,22	86,12	86,02	85,92	3
2	86,84	86,74	86,64	86,54	86,44	86,34	86,24	86,14	86,04	85,94	2
1	86,87	86,77	86,67	86,57	86,47	86,37	86,27	86,17	86,07	85,97	1
20,0	86,90	86,80	86,70	86,60	86,50	86,40	86,30	86,20	86,10	86,00	20,0

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0	86,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	86,93	86,83	86,73	86,63	86,53	86,43	86,33	86,23	86,13	86,03	86,03	19,9
8	86,95	86,85	86,75	86,65	86,55	86,45	86,35	86,25	86,15	86,05	86,05	8
7	86,98	86,88	86,78	86,68	86,58	86,48	86,38	86,28	86,18	86,08	86,08	7
6	87,01	86,91	86,81	86,71	86,61	86,51	86,41	86,31	86,21	86,11	86,11	6
19,5	87,04	86,94	86,83	86,73	86,63	86,53	86,43	86,34	86,24	86,14	86,14	19,5
19,4	87,06	86,96	86,86	86,76	86,66	86,56	86,46	86,36	86,26	86,16	86,16	19,4
3	87,09	86,99	86,89	86,79	86,69	86,59	86,49	86,39	86,29	86,19	86,19	3
2	87,12	87,02	86,92	86,82	86,72	86,62	86,52	86,42	86,32	86,22	86,22	2
1	87,14	87,04	86,94	86,84	86,74	86,64	86,54	86,44	86,34	86,24	86,24	1
19,0	87,17	87,07	86,97	86,87	86,77	86,67	86,57	86,47	86,37	86,27	86,27	19,0
18,9	87,20	87,10	87,00	86,90	86,80	86,70	86,60	86,50	86,40	86,30	86,30	18,9
8	87,22	87,12	87,02	86,92	86,82	86,72	86,62	86,53	86,43	86,33	86,33	8
7	87,25	87,15	87,05	86,95	86,85	86,75	86,65	86,55	86,45	86,35	86,35	7
6	87,28	87,18	87,08	86,98	86,88	86,78	86,68	86,58	86,48	86,38	86,38	6
18,5	87,30	87,20	87,10	87,00	86,90	86,81	86,71	86,61	86,51	86,41	86,41	18,5
18,4	87,33	87,23	87,13	87,03	86,93	86,83	86,73	86,64	86,54	86,44	86,44	18,4
3	87,36	87,26	87,16	87,06	86,96	86,86	86,76	86,67	86,57	86,47	86,47	3
2	87,39	87,29	87,19	87,09	86,99	86,89	86,79	86,69	86,59	86,49	86,49	2
1	87,41	87,31	87,21	87,11	87,01	86,91	86,81	86,72	86,62	86,52	86,52	1
18,0	87,44	87,34	87,24	87,14	87,04	86,94	86,84	86,75	86,65	86,55	86,55	18,0
17,9	87,47	87,37	87,27	87,17	87,07	86,97	86,87	86,78	86,68	86,58	86,58	17,9
8	87,49	87,39	87,29	87,19	87,09	86,99	86,89	86,80	86,70	86,60	86,60	8
7	87,52	87,42	87,32	87,22	87,12	87,02	86,92	86,83	86,73	86,63	86,63	7
6	87,55	87,45	87,35	87,25	87,15	87,05	86,95	86,86	86,76	86,66	86,66	6
17,5	87,57	87,47	87,37	87,27	87,17	87,08	86,98	86,88	86,78	86,68	86,68	17,5

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	86,9	86,8	86,7	86,6	86,5	86,4	86,3	86,2	86,1	86,0		
17,4	87,60	87,50	87,40	87,30	87,20	87,10	87,00	86,91	86,81	86,71	17,4	
3	87,63	87,53	87,43	87,33	87,23	87,13	87,03	86,94	86,84	86,74	3	
2	87,66	87,56	87,46	87,36	87,26	87,16	87,06	86,97	86,87	86,77	2	
1	87,68	87,58	87,48	87,38	87,28	87,18	87,08	86,99	86,89	86,79	1	
17,0	87,71	87,61	87,51	87,41	87,31	87,21	87,11	87,02	86,92	86,82	17,0	
16,9	87,74	87,64	87,54	87,44	87,34	87,24	87,14	87,05	86,95	86,85	16,9	
8	87,76	87,67	87,57	87,47	87,36	87,26	87,17	87,07	86,98	86,88	8	
7	87,79	87,69	87,59	87,49	87,39	87,29	87,19	87,10	87,00	86,90	7	
6	87,82	87,72	87,62	87,52	87,42	87,32	87,22	87,13	87,03	86,93	6	
16,5	87,84	87,74	87,65	87,55	87,45	87,35	87,25	87,16	87,06	86,96	16,5	
16,4	87,87	87,77	87,67	87,57	87,47	87,37	87,28	87,18	87,09	86,99	16,4	
3	87,90	87,80	87,70	87,60	87,50	87,40	87,31	87,21	87,12	87,02	3	
2	87,93	87,83	87,73	87,63	87,53	87,43	87,33	87,24	87,14	87,04	2	
1	87,95	87,85	87,75	87,65	87,55	87,45	87,36	87,26	87,17	87,07	1	
16,0	87,98	87,88	87,78	87,68	87,58	87,48	87,39	87,29	87,20	87,10	16,0	
15,9	88,01	87,91	87,81	87,71	87,61	87,51	87,42	87,32	87,23	87,13	15,9	
8	88,03	87,93	87,83	87,73	87,63	87,53	87,44	87,34	87,25	87,15	8	
7	88,06	87,96	87,86	87,76	87,66	87,56	87,47	87,37	87,28	87,18	7	
6	88,08	87,98	87,89	87,79	87,69	87,59	87,50	87,40	87,31	87,21	6	
15,5	88,11	88,01	87,91	87,81	87,71	87,62	87,52	87,43	87,33	87,23	15,5	
15,4	88,14	88,04	87,94	87,84	87,74	87,64	87,55	87,45	87,36	87,26	15,4	
3	88,16	88,06	87,97	87,87	87,77	87,67	87,58	87,48	87,39	87,29	3	
2	88,19	88,09	88,00	87,90	87,80	87,70	87,61	87,51	87,42	87,32	2	
1	88,21	88,11	88,02	87,92	87,82	87,72	87,63	87,53	87,44	87,34	1	
15,0	88,24	88,14	88,05	87,95	87,85	87,75	87,66	87,56	87,47	87,37	15,0	

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта												Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)												
	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0			
25,0	84,48	84,38	84,27	84,17	84,07	83,97	83,87	83,76	83,66	83,56	83,56	83,56	25,0
24,9	84,51	84,41	84,30	84,20	84,10	84,00	83,90	83,79	83,69	83,59	83,59	83,59	24,9
8	84,54	84,44	84,33	84,23	84,13	84,03	83,93	83,82	83,72	83,62	83,62	83,62	8
7	84,57	84,47	84,36	84,26	84,16	84,06	83,96	83,85	83,75	83,65	83,65	83,65	7
6	84,60	84,50	84,39	84,29	84,19	84,09	83,99	83,88	83,78	83,68	83,68	83,68	6
24,5	84,62	84,52	84,42	84,32	84,21	84,11	84,01	83,91	83,81	83,70	83,70	83,70	24,5
24,4	84,65	84,55	84,44	84,34	84,24	84,14	84,04	83,93	83,83	83,73	83,73	83,73	24,4
3	84,68	84,58	84,47	84,37	84,27	84,17	84,07	83,96	83,86	83,76	83,76	83,76	3
2	84,71	84,61	84,50	84,40	84,30	84,20	84,10	83,99	83,89	83,79	83,79	83,79	2
1	84,74	84,64	84,53	84,43	84,33	84,23	84,13	84,02	83,92	83,82	83,82	83,82	1
24,0	84,77	84,67	84,56	84,46	84,36	84,26	84,16	84,05	83,95	83,85	83,85	83,85	24,0
23,9	84,80	84,70	84,59	84,49	84,39	84,29	84,19	84,08	83,98	83,88	83,88	83,88	23,9
8	84,83	84,73	84,62	84,52	84,42	84,32	84,22	84,11	84,01	83,91	83,91	83,91	8
7	84,85	84,75	84,65	84,55	84,45	84,35	84,25	84,14	84,04	83,94	83,94	83,94	7
6	84,88	84,78	84,68	84,58	84,48	84,38	84,28	84,17	84,07	83,97	83,97	83,97	6
23,5	84,91	84,81	84,71	84,61	84,50	84,40	84,30	84,20	84,10	83,99	83,99	83,99	23,5
23,4	84,94	84,84	84,73	84,63	84,53	84,43	84,33	84,22	84,12	84,02	84,02	84,02	23,4
3	84,97	84,87	84,76	84,66	84,56	84,46	84,36	84,25	84,15	84,05	84,05	84,05	3
2	84,99	84,89	84,79	84,69	84,59	84,49	84,39	84,28	84,18	84,08	84,08	84,08	2
1	85,02	84,92	84,82	84,72	84,62	84,52	84,42	84,31	84,21	84,11	84,11	84,11	1
23,0	85,05	84,95	84,85	84,75	84,65	84,55	84,45	84,34	84,24	84,14	84,14	84,14	23,0
22,9	85,08	84,98	84,88	84,78	84,68	84,58	84,48	84,37	84,27	84,17	84,17	84,17	22,9
8	85,11	85,01	84,91	84,81	84,71	84,61	84,51	84,40	84,30	84,20	84,20	84,20	8
7	85,14	85,04	84,93	84,83	84,73	84,63	84,53	84,43	84,33	84,23	84,23	84,23	7
6	85,17	85,07	84,96	84,86	84,76	84,66	84,56	84,46	84,36	84,26	84,26	84,26	6
22,5	85,19	85,09	84,99	84,89	84,79	84,69	84,59	84,49	84,39	84,28	84,28	84,28	22,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	85,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
22,4	85,22	85,12	85,02	84,92	84,82	84,72	84,62	84,51	84,41	84,31	84,31	22,4
3	85,25	85,15	85,05	84,95	84,85	84,75	84,65	84,54	84,44	84,34	84,34	3
2	85,28	85,18	85,07	84,97	84,87	84,77	84,67	84,57	84,47	84,37	84,37	2
1	85,31	85,21	85,10	85,00	84,90	84,80	84,70	84,60	84,50	84,40	84,40	1
22,0	85,34	85,24	85,13	85,03	84,93	84,83	84,73	84,63	84,53	84,43	84,43	22,0
21,9	85,37	85,27	85,16	85,06	84,96	84,86	84,76	84,66	84,56	84,46	84,46	21,9
8	85,40	85,30	85,19	85,09	84,99	84,89	84,79	84,69	84,59	84,49	84,49	8
7	85,42	85,32	85,22	85,12	85,02	84,92	84,82	84,71	84,61	84,51	84,51	7
6	85,45	85,35	85,25	85,15	85,05	84,95	84,85	84,74	84,64	84,54	84,54	6
21,5	85,48	85,38	85,28	85,18	85,07	84,97	84,87	84,77	84,67	84,57	84,57	21,5
21,4	85,51	85,41	85,30	85,20	85,10	85,00	84,90	84,80	84,70	84,60	84,60	21,4
3	85,54	85,44	85,33	85,23	85,13	85,03	84,93	84,83	84,73	84,63	84,63	3
2	85,56	85,46	85,36	85,26	85,16	85,06	84,96	84,85	84,75	84,65	84,65	2
1	85,59	85,49	85,39	85,29	85,19	85,09	84,99	84,88	84,78	84,68	84,68	1
21,0	85,62	85,52	85,42	85,32	85,22	85,12	85,02	84,91	84,81	84,71	84,71	21,0
20,9	85,65	85,55	85,45	85,35	85,25	85,15	85,05	84,94	84,84	84,74	84,74	20,9
8	85,68	85,58	85,48	85,38	85,28	85,18	85,08	84,97	84,87	84,77	84,77	8
7	85,70	85,60	85,50	85,40	85,30	85,20	85,10	85,00	84,90	84,80	84,80	7
6	85,73	85,63	85,53	85,43	85,33	85,23	85,13	85,03	84,93	84,83	84,83	6
20,5	85,76	85,66	85,56	85,46	85,36	85,26	85,16	85,06	84,96	84,85	84,85	20,5
20,4	85,79	85,69	85,59	85,49	85,39	85,29	85,19	85,08	84,98	84,88	84,88	20,4
3	85,82	85,72	85,62	85,52	85,42	85,32	85,22	85,11	85,01	84,91	84,91	3
2	85,84	85,74	85,64	85,54	85,44	85,34	85,24	85,14	85,04	84,94	84,94	2
1	85,87	85,77	85,67	85,57	85,47	85,37	85,27	85,17	85,07	84,97	84,97	1
20,0	85,90	85,80	85,70	85,60	85,50	85,40	85,30	85,20	85,10	85,00	85,00	20,0

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0	85,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	85,93	85,83	85,73	85,63	85,53	85,43	85,33	85,23	85,13	85,03	85,03	19,9
8	85,95	85,85	85,76	85,66	85,56	85,46	85,36	85,26	85,16	85,06	85,06	8
7	85,98	85,88	85,78	85,68	85,58	85,48	85,38	85,28	85,18	85,08	85,08	7
6	86,01	85,91	85,81	85,71	85,61	85,51	85,41	85,31	85,21	85,11	85,11	6
19,5	86,04	85,94	85,84	85,74	85,64	85,54	85,44	85,34	85,24	85,14	85,14	19,5
19,4	86,06	85,96	85,87	85,77	85,67	85,57	85,47	85,37	85,27	85,17	85,17	19,4
3	86,09	85,99	85,90	85,80	85,70	85,60	85,50	85,40	85,30	85,20	85,20	3
2	86,12	86,02	85,92	85,82	85,72	85,62	85,52	85,42	85,32	85,22	85,22	2
1	86,14	86,04	85,95	85,85	85,75	85,65	85,55	85,45	85,35	85,25	85,25	1
19,0	86,17	86,07	85,98	85,88	85,78	85,68	85,58	85,48	85,38	85,28	85,28	19,0
18,9	86,20	86,10	86,01	85,91	85,81	85,71	85,61	85,51	85,41	85,31	85,31	18,9
8	86,23	86,13	86,03	85,93	85,83	85,73	85,63	85,54	85,44	85,34	85,34	8
7	86,25	86,15	86,06	85,96	85,86	85,76	85,66	85,56	85,46	85,36	85,36	7
6	86,28	86,18	86,09	85,99	85,89	85,79	85,69	85,59	85,49	85,39	85,39	6
18,5	86,31	86,21	86,11	86,01	85,91	85,82	85,72	85,62	85,52	85,42	85,42	18,5
18,4	86,34	86,24	86,14	86,04	85,94	85,84	85,74	85,65	85,55	85,45	85,45	18,4
3	86,37	86,27	86,17	86,07	85,97	85,87	85,77	85,68	85,58	85,48	85,48	3
2	86,39	86,29	86,20	86,10	86,00	85,90	85,80	85,70	85,60	85,50	85,50	2
1	86,42	86,32	86,22	86,12	86,02	85,92	85,82	85,73	86,63	85,53	85,53	1
18,0	86,45	86,35	86,25	86,15	86,05	85,95	85,85	85,76	85,66	85,56	85,56	18,0
17,9	86,48	86,38	86,28	86,18	86,08	85,98	85,88	85,79	85,69	85,59	85,59	17,9
8	86,50	86,40	86,31	86,21	86,11	86,01	85,91	85,82	85,72	85,62	85,62	8
7	86,53	86,43	86,33	86,23	86,13	86,03	85,93	85,84	85,74	85,64	85,64	7
6	86,56	86,46	86,36	86,26	86,16	86,06	85,96	85,87	85,77	85,67	85,67	6
17,5	86,58	86,48	86,39	86,29	86,19	86,09	85,99	85,90	85,80	85,70	85,70	17,5

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,3	85,2	85,1	85,0		
17,4	86,61	86,51	86,42	86,32	86,22	86,12	86,02	85,93	85,83	85,73	85,73	17,4
3	86,64	86,54	86,45	86,35	86,25	86,15	86,05	85,96	85,86	85,76	85,76	3
2	86,67	86,57	86,47	86,37	86,27	86,17	86,07	85,98	85,89	85,78	85,78	2
1	86,69	86,59	86,50	86,40	86,30	86,20	86,10	86,01	85,91	85,81	85,81	1
17,0	86,72	86,62	86,53	86,43	86,33	86,23	86,13	86,04	85,94	85,84	85,84	17,0
16,9	86,75	86,65	86,56	86,46	86,36	86,26	86,16	86,07	85,97	85,87	85,87	16,9
8	86,78	86,68	86,59	86,49	86,39	86,29	86,19	86,10	86,00	85,90	85,90	8
7	86,80	86,70	86,61	86,51	86,41	86,31	86,21	86,12	86,02	85,92	85,92	7
6	86,83	86,73	86,64	86,54	86,44	86,34	86,24	86,15	86,05	85,95	85,95	6
16,5	86,86	86,76	86,67	86,57	86,47	86,37	86,27	86,18	86,08	85,98	85,98	16,5
16,4	86,89	86,79	86,70	86,60	86,50	86,40	86,30	86,21	86,11	86,01	86,01	16,4
3	86,92	86,82	86,73	86,63	86,53	86,43	86,33	86,24	86,14	86,04	86,04	3
2	86,94	86,84	86,75	86,65	86,55	86,45	86,35	86,26	86,16	86,06	86,06	2
1	86,97	86,87	86,78	86,68	86,58	86,48	86,38	86,29	86,19	86,09	86,09	1
16,0	87,00	86,90	86,81	86,71	86,61	86,51	86,41	86,32	86,22	86,12	86,12	16,0
15,9	87,03	86,93	86,84	86,74	86,64	86,54	86,44	86,35	86,25	86,15	86,15	15,9
8	87,05	86,95	86,86	86,76	86,66	86,56	86,46	86,37	86,27	86,17	86,17	8
7	87,08	86,98	86,89	86,79	86,69	86,59	86,49	86,40	86,30	86,20	86,20	7
6	87,11	87,01	86,92	86,82	86,72	86,62	86,52	86,43	86,33	86,23	86,23	6
15,5	87,14	87,04	86,95	86,85	86,74	86,65	86,55	86,45	86,35	86,25	86,25	15,5
15,4	87,16	87,06	86,97	86,87	86,77	86,67	86,57	86,48	86,38	86,28	86,28	15,4
3	87,19	87,09	87,00	86,90	86,80	86,70	86,60	86,51	86,41	86,31	86,31	3
2	87,22	87,12	87,03	86,93	86,83	86,73	86,63	86,54	86,44	86,34	86,34	2
1	87,24	87,14	87,05	86,95	86,85	86,75	86,65	86,56	86,46	86,36	86,36	1
15,0	87,27	87,17	87,08	86,98	86,88	86,78	86,68	86,59	86,49	86,39	86,39	15,0

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0		
25,0	83,46	83,36	83,25	83,15	83,05	82,95	82,85	82,74	82,64	82,54	82,50	25,0
24,9	83,49	83,39	83,28	83,18	83,08	82,98	82,88	82,77	82,67	82,57	24,9	
8	83,52	83,42	83,31	83,21	83,11	83,01	82,91	82,80	82,70	82,60	8	
7	83,55	83,45	83,34	83,24	83,14	83,04	82,94	82,83	82,73	82,63	7	
6	83,58	83,48	83,37	83,27	83,17	83,07	82,97	82,86	82,76	82,66	6	
24,5	83,60	83,50	83,40	83,30	83,19	83,09	82,99	82,89	82,79	82,69	24,5	
24,4	83,63	83,53	83,42	83,32	83,22	83,12	83,02	82,91	82,81	82,71	24,4	
3	83,66	83,56	83,45	83,35	83,25	83,15	83,05	82,94	82,84	82,74	3	
2	83,69	83,59	83,48	83,38	83,28	83,18	83,08	82,97	82,87	82,77	2	
1	83,72	83,62	83,51	83,41	83,31	83,21	83,11	83,00	82,90	82,80	1	
24,0	83,75	83,65	83,54	83,44	83,34	83,24	83,14	83,03	82,93	82,83	24,0	
23,9	83,78	83,68	83,57	83,47	83,37	83,27	83,17	83,06	82,96	82,86	23,9	
8	83,81	83,71	83,60	83,50	83,40	83,30	83,20	83,09	82,99	82,89	8	
7	83,84	83,74	83,63	83,53	83,43	83,33	83,23	83,12	83,02	82,92	7	
6	83,87	83,77	83,66	83,56	83,46	83,36	83,26	83,15	83,05	82,95	6	
23,5	83,89	83,79	83,69	83,59	83,48	83,38	83,28	83,18	83,08	82,98	23,5	
23,4	83,92	83,82	83,71	83,61	83,51	83,41	83,31	83,21	83,11	83,01	23,4	
3	83,95	83,85	83,74	83,64	83,54	83,44	83,34	83,24	83,14	83,04	3	
2	83,98	83,88	83,77	83,67	83,57	83,47	83,37	83,27	83,17	83,07	2	
1	84,01	83,91	83,80	83,70	83,60	83,50	83,40	83,30	83,20	83,10	1	
23,0	84,04	83,94	83,83	83,73	83,63	83,53	83,43	83,33	83,23	83,13	23,0	
22,9	84,07	83,97	83,86	83,76	83,66	83,56	83,46	83,36	83,26	83,16	22,9	
8	84,10	84,00	83,89	83,79	83,69	83,59	83,49	83,39	83,29	83,19	8	
7	84,13	84,03	83,92	83,82	83,72	83,62	83,52	83,42	83,32	83,22	7	
6	84,16	84,06	83,95	83,85	83,75	83,65	83,55	83,45	83,35	83,25	6	
22,5	84,18	84,08	83,97	83,87	83,77	83,67	83,57	83,47	83,37	83,27	22,5	

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0		
22,4	84,21	84,11	84,00	83,90	83,80	83,70	83,60	83,50	83,40	83,30	22,4	
3	84,24	84,14	84,03	83,93	83,83	83,73	83,63	83,53	83,43	83,33	3	
2	84,27	84,17	84,06	83,96	83,86	83,76	83,66	83,56	83,46	83,36	2	
1	84,30	84,20	84,09	83,99	83,89	83,79	83,69	83,59	83,49	83,39	1	
22,0	84,33	84,23	84,12	84,02	83,92	83,82	83,72	83,62	83,52	83,42	22,0	
21,9	84,36	84,26	84,15	84,05	83,95	83,85	83,75	83,65	83,55	83,45	21,9	
8	84,39	84,29	84,18	84,08	83,98	83,88	83,78	83,68	83,58	83,48	8	
7	84,41	84,31	84,21	84,11	84,01	83,91	83,81	83,71	83,61	83,51	7	
6	84,44	84,34	84,24	84,14	84,04	83,94	83,84	83,74	83,64	83,54	6	
21,5	84,47	84,37	84,27	84,17	84,06	83,96	83,86	83,76	83,66	83,56	21,5	
21,4	84,50	84,40	84,29	84,19	84,09	83,99	83,89	83,79	83,69	83,59	21,4	
3	84,53	84,43	84,32	84,22	84,12	84,02	83,92	83,82	83,72	83,62	3	
2	84,55	84,45	84,35	84,25	84,15	84,05	83,95	83,85	83,75	83,65	2	
1	84,58	84,48	84,38	84,28	84,18	84,08	83,98	83,88	83,78	83,68	1	
21,0	84,61	84,51	84,41	84,31	84,21	84,11	84,01	83,91	83,81	83,71	21,0	
20,9	84,64	84,54	84,44	84,34	84,24	84,14	84,04	83,94	83,84	83,74	20,9	
8	84,67	84,57	84,47	84,37	84,27	84,17	84,07	83,97	83,87	83,77	8	
7	84,70	84,60	84,50	84,40	84,30	84,20	84,10	84,00	83,90	83,80	7	
6	84,73	84,63	84,53	84,43	84,33	84,23	84,13	84,03	83,93	83,83	6	
20,5	84,75	84,65	84,55	84,45	84,35	84,25	84,15	84,05	83,95	83,85	20,5	
20,4	84,78	84,68	84,58	84,48	84,38	84,28	84,18	84,08	83,98	83,88	20,4	
3	84,81	84,71	84,61	84,51	84,41	84,31	84,21	84,11	84,01	83,91	3	
2	84,84	84,74	84,64	84,54	84,44	84,34	84,24	84,14	84,04	83,93	2	
1	84,87	84,77	84,67	84,57	84,47	84,37	84,27	84,17	84,07	83,97	1	
20,0	84,90	84,80	84,70	84,60	84,50	84,40	84,30	84,20	84,10	84,00	20,0	

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	84,93	84,83	84,73	84,63	84,53	84,43	84,33	84,23	84,13	84,03	19,9	
8	84,96	84,86	84,76	84,66	84,56	84,46	84,36	84,26	84,16	84,06	8	
7	84,98	84,88	84,78	84,68	84,58	84,48	84,38	84,29	84,19	84,09	7	
6	85,01	84,91	84,81	84,71	84,61	84,51	84,41	84,32	84,22	84,12	6	
19,5	85,04	84,94	84,84	84,74	84,64	84,54	84,44	84,34	84,24	84,14	19,5	
19,4	85,07	84,97	84,87	84,77	84,67	84,57	84,47	84,37	84,27	84,17	19,4	
3	85,10	85,00	84,90	84,80	84,70	84,60	84,50	84,40	84,30	84,20	3	
2	85,12	85,02	84,92	84,82	84,72	84,62	84,52	84,43	84,33	84,23	2	
1	85,15	85,05	84,95	84,85	84,75	84,65	84,55	84,46	84,36	84,26	1	
19,0	85,18	85,08	84,98	84,88	84,78	84,68	84,58	84,49	84,39	84,29	19,0	
18,9	85,21	85,11	85,01	84,91	84,81	84,71	84,61	84,52	84,42	84,32	18,9	
8	85,24	85,14	85,04	84,94	84,84	84,74	84,64	84,55	84,45	84,35	8	
7	85,26	85,16	85,06	84,96	84,86	84,76	84,66	84,57	84,47	84,37	7	
6	85,29	85,19	85,09	84,99	84,89	84,79	84,69	84,60	84,50	84,40	6	
18,5	85,32	85,22	85,12	85,02	84,92	84,82	84,72	84,63	84,53	84,43	18,5	
18,4	85,35	85,25	85,15	85,05	84,95	84,85	84,75	84,66	84,56	84,46	18,4	
3	85,38	85,28	85,18	85,08	84,98	84,88	84,78	84,69	84,59	84,49	3	
2	85,40	85,30	85,20	85,10	85,00	84,90	84,80	84,71	84,61	84,51	2	
1	85,43	85,33	85,23	85,13	85,03	84,93	84,83	84,74	84,64	84,54	1	
18,0	85,46	85,36	85,26	85,16	85,06	84,96	84,86	84,77	84,67	84,57	18,0	
17,9	85,49	85,39	85,29	85,19	85,09	84,99	84,89	84,80	84,70	84,60	17,9	
8	85,52	85,42	85,32	85,22	85,12	85,02	84,92	84,83	84,73	84,63	8	
7	85,54	85,44	85,34	85,24	85,14	85,04	84,94	84,85	84,75	84,65	7	
6	85,57	85,47	85,37	85,27	85,17	85,07	84,97	84,88	84,78	84,68	6	
17,5	85,60	85,50	85,40	85,30	85,20	85,10	85,00	84,91	84,81	84,71	17,5	

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	84,9	84,8	84,7	84,6	84,5	84,4	84,3	84,2	84,1	84,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
17,4	85,63	85,53	85,43	85,33	85,23	85,13	85,03	84,94	84,84	84,74		17,4
3	85,66	85,56	85,46	85,36	85,26	85,16	85,06	84,97	84,87	84,77		3
2	85,68	85,58	85,48	85,38	85,28	85,18	85,08	84,99	84,89	84,79		2
1	85,71	85,61	85,51	85,41	85,31	85,21	85,11	85,02	84,92	84,82		1
17,0	85,74	85,64	85,54	85,44	85,34	85,24	85,14	85,05	84,95	84,85		17,0
16,9	85,77	85,67	85,57	85,47	85,37	85,27	85,17	85,08	84,98	84,88		16,9
8	85,80	85,70	85,60	85,50	85,40	85,30	85,20	85,11	85,01	84,91		8
7	85,82	85,72	85,63	85,53	85,43	85,33	85,23	85,13	85,03	84,93		7
6	85,85	85,75	85,66	85,56	85,46	85,36	85,26	85,16	85,06	84,96		6
16,5	85,88	85,78	85,68	85,58	85,48	85,39	85,29	85,19	85,09	84,99		16,5
16,4	85,91	85,81	85,71	85,61	85,51	85,41	85,31	85,22	85,12	85,02		16,4
3	85,94	85,84	85,74	85,64	85,54	85,44	85,34	85,25	85,15	85,05		3
2	85,96	85,86	85,77	85,67	85,57	85,47	85,37	85,27	85,17	85,07		2
1	85,99	85,89	85,80	85,70	85,60	85,50	85,40	85,30	85,20	85,10		1
16,0	86,02	85,92	85,83	85,73	85,63	85,53	85,43	85,33	85,23	85,13		16,0
15,9	86,05	85,95	85,86	85,76	85,66	85,56	85,46	85,36	85,26	85,16		15,9
8	86,07	85,97	85,88	85,78	85,68	85,58	85,48	85,39	85,29	85,19		8
7	86,10	86,00	85,91	85,81	85,71	85,61	85,51	85,41	85,31	85,21		7
6	86,13	86,03	85,94	85,84	85,74	85,64	85,54	85,44	85,34	85,24		6
15,5	86,16	86,06	85,96	85,86	85,76	85,67	85,57	85,47	85,37	85,27		15,5
15,4	86,18	86,08	85,99	85,89	85,79	85,69	85,59	85,50	85,40	85,30		15,4
3	86,21	86,11	86,02	85,92	85,82	85,72	85,62	85,53	85,43	85,32		3
2	86,24	86,14	86,05	85,95	85,85	85,75	85,65	85,55	85,45	85,36		2
1	86,26	86,16	86,07	85,97	85,87	85,77	85,67	85,58	85,48	85,38		1
15,0	86,29	86,19	86,10	86,00	85,90	85,80	85,70	85,61	85,51	85,41		15,0

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта												Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)												
	83,9	83,8	83,7	83,6	83,5	83,4	83,3	83,2	83,1	83,0			
25,0	82,44	82,34	82,23	82,13	82,03	81,93	81,83	81,72	81,62	81,52	81,52	81,52	25,0
24,9	82,47	82,37	82,26	82,16	82,06	81,96	81,86	81,75	81,65	81,55	81,55	81,55	24,9
8	82,50	82,40	82,29	82,19	82,09	81,99	81,89	81,78	81,68	81,58	81,58	81,58	8
7	82,53	82,43	82,32	82,22	82,12	82,02	81,92	81,81	81,71	81,61	81,61	81,61	7
6	82,56	82,46	82,35	82,25	82,15	82,05	81,95	81,84	81,74	81,64	81,64	81,64	6
24,5	82,58	82,48	82,38	82,28	82,18	82,08	81,98	81,87	81,77	81,67	81,67	81,67	24,5
24,4	82,61	82,51	82,41	82,31	82,21	82,11	82,01	81,90	81,80	81,70	81,70	81,70	24,4
3	82,64	82,54	82,44	82,34	82,24	82,14	82,04	81,93	81,83	81,73	81,73	81,73	3
2	82,67	82,57	82,47	82,37	82,27	82,17	82,07	81,96	81,86	81,76	81,76	81,76	2
1	82,70	82,60	82,50	82,40	82,30	82,20	82,10	81,99	81,89	81,79	81,79	81,79	1
24,0	82,73	82,63	82,53	82,43	82,33	82,23	82,13	82,02	81,92	81,82	81,82	81,82	24,0
23,9	82,76	82,66	82,56	82,46	82,36	82,26	82,16	82,05	81,95	81,85	81,85	81,85	23,9
8	82,79	82,69	82,59	82,49	82,39	82,29	82,19	82,08	81,98	81,88	81,88	81,88	8
7	82,82	82,72	82,62	82,52	82,42	82,32	82,22	82,11	82,01	81,91	81,91	81,91	7
6	82,85	82,75	82,65	82,55	82,45	82,35	82,25	82,14	82,04	81,94	81,94	81,94	6
23,5	82,88	82,78	82,68	82,58	82,47	82,37	82,27	82,17	82,07	81,97	81,97	81,97	23,5
23,4	82,91	82,81	82,70	82,60	82,50	82,40	82,30	82,20	82,10	82,00	82,00	82,00	23,4
3	82,94	82,84	82,73	82,63	82,53	82,43	82,33	82,23	82,13	82,03	82,03	82,03	3
2	82,97	82,87	82,76	82,66	82,56	82,46	82,36	82,26	82,16	82,06	82,06	82,06	2
1	83,00	82,90	82,79	82,69	82,59	82,49	82,39	82,29	82,19	82,09	82,09	82,09	1
23,0	83,03	82,93	82,82	82,72	82,62	82,52	82,42	82,32	82,22	82,12	82,12	82,12	23,0
22,9	83,06	82,96	82,85	82,75	82,65	82,55	82,45	82,35	82,25	82,15	82,15	82,15	22,9
8	83,09	82,99	82,88	82,78	82,68	82,58	82,48	82,38	82,28	82,18	82,18	82,18	8
7	83,12	83,02	82,91	82,81	82,71	82,61	82,51	82,41	82,31	82,21	82,21	82,21	7
6	83,15	83,05	82,94	82,84	82,74	82,64	82,54	82,44	82,34	82,24	82,24	82,24	6
22,5	83,17	83,07	82,97	82,87	82,77	82,67	82,57	82,47	82,37	82,26	82,26	82,26	22,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	83,9	83,8	83,7	83,6	83,5	83,4	83,3	83,2	83,1	83,0	83,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
22,4	83,20	83,10	83,00	82,90	82,80	82,70	82,60	82,49	82,39	82,29	82,29	22,4
3	83,23	83,13	83,03	82,93	82,83	82,73	82,63	82,52	82,42	82,32	82,32	3
2	83,26	83,16	83,06	82,96	82,86	82,76	82,66	82,55	82,45	82,35	82,35	2
1	83,29	83,19	83,09	82,99	82,89	82,79	82,69	82,58	82,48	82,38	82,38	1
22,0	83,32	83,22	83,12	83,02	82,92	82,82	82,72	82,61	82,51	82,41	82,41	22,0
21,9	83,35	83,25	83,15	83,05	82,95	82,85	82,75	82,64	82,54	82,44	82,44	21,9
8	83,38	83,28	83,18	83,08	82,98	82,88	82,78	82,67	82,57	82,47	82,47	8
7	83,41	83,31	83,21	83,11	83,01	82,91	82,81	82,70	82,60	82,50	82,50	7
6	83,44	83,34	83,24	83,14	83,04	82,94	82,84	82,73	82,63	82,53	82,53	6
21,5	83,46	83,36	83,26	83,16	83,06	82,96	82,86	82,76	82,66	82,56	82,56	21,5
21,4	83,49	83,39	83,29	83,19	83,09	82,99	82,89	82,79	82,69	82,59	82,59	21,4
3	83,52	83,42	83,32	83,22	83,12	83,02	82,92	82,82	82,72	82,62	82,62	3
2	83,55	83,45	83,35	83,25	83,15	83,05	82,95	82,85	82,75	82,65	82,65	2
1	83,58	83,48	83,38	83,28	83,18	83,08	82,98	82,88	82,78	82,68	82,68	1
21,0	83,61	83,51	83,41	83,31	83,21	83,11	83,01	82,91	82,81	82,71	82,71	21,0
20,9	83,64	83,54	83,44	83,34	83,24	83,14	83,04	82,94	82,84	82,74	82,74	20,9
8	83,67	83,57	83,47	83,37	83,27	83,17	83,07	82,97	82,87	82,77	82,77	8
7	83,70	83,60	83,50	83,40	83,30	83,20	83,10	83,00	82,90	82,80	82,80	7
6	83,73	83,63	83,53	83,43	83,33	83,23	83,13	83,03	82,93	82,83	82,83	6
20,5	83,75	83,65	83,55	83,45	83,35	83,25	83,15	83,05	82,95	82,85	82,85	20,5
20,4	83,78	83,68	83,58	83,48	83,38	83,28	83,18	83,08	82,98	82,88	82,88	20,4
3	83,81	83,71	83,61	83,51	83,41	83,31	83,21	83,11	83,01	82,91	82,91	3
2	83,84	83,74	83,64	83,54	83,44	83,34	83,24	83,14	83,04	82,94	82,94	2
1	83,87	83,77	83,67	83,57	83,47	83,37	83,27	83,17	83,07	82,97	82,97	1
20,0	83,90	83,80	83,70	83,60	83,50	83,40	83,30	83,20	83,10	83,00	83,00	20,0

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	83,9	83,8	83,7	83,6	83,5	83,4	83,3	83,2	83,1	83,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	83,93	83,83	83,73	83,63	83,53	83,43	83,33	83,23	83,13	83,03		19,9
8	83,96	83,86	83,76	83,66	83,56	83,46	83,36	83,26	83,16	83,06		8
7	83,99	83,89	83,79	83,69	83,59	83,49	83,39	83,29	83,19	83,09		7
6	84,02	83,92	83,82	83,72	83,62	83,52	83,42	83,32	83,22	83,12		6
19,5	84,04	83,94	83,84	83,74	83,64	83,54	83,44	83,34	83,24	83,14		19,5
19,4	84,07	83,97	83,87	83,77	83,67	83,57	83,47	83,37	83,27	83,17		19,4
3	84,10	84,00	83,90	83,80	83,70	83,60	83,50	83,40	83,30	83,20		3
2	84,13	84,03	83,93	83,83	83,73	83,63	83,53	83,43	83,33	83,23		2
1	84,16	84,06	83,96	83,86	83,76	83,66	83,56	83,46	83,36	83,26		1
19,0	84,19	84,09	83,99	83,89	83,79	83,69	83,59	83,49	83,39	83,29		19,0
18,9	84,22	84,12	84,02	83,92	83,82	83,72	83,62	83,52	83,42	83,32		18,9
8	84,25	84,15	84,05	83,95	83,85	83,75	83,65	83,55	83,45	83,35		8
7	84,27	84,17	84,08	83,98	83,88	83,78	83,68	83,58	83,48	83,38		7
6	84,30	84,20	84,11	84,01	83,91	83,81	83,71	83,61	83,51	83,41		6
18,5	84,33	84,23	84,13	84,03	83,93	83,83	83,73	83,63	83,53	83,43		18,5
18,4	84,36	84,26	84,16	84,06	83,96	83,86	83,76	83,66	83,56	83,46		18,4
3	84,33	84,29	84,19	84,09	83,99	83,89	83,79	83,69	83,59	83,49		3
2	84,41	84,31	84,22	84,12	84,02	83,92	83,82	83,72	83,62	83,52		2
1	84,44	84,34	84,25	84,15	84,05	83,95	83,85	83,75	83,65	83,55		1
18,0	84,47	84,37	84,28	84,18	84,09	83,99	83,88	83,76	83,68	83,58		18,0
17,9	84,50	84,40	84,31	84,21	84,11	84,01	83,91	83,81	83,71	83,61		17,9
8	84,53	84,43	84,24	84,24	84,14	84,04	83,94	83,84	83,74	83,64		8
7	84,55	84,45	84,36	84,26	84,16	84,06	83,96	83,87	83,77	83,67		7
6	84,58	84,48	84,39	84,29	84,19	84,09	83,99	83,90	83,80	83,70		6
17,5	84,61	84,51	84,42	84,32	84,22	84,12	84,02	83,92	83,82	83,72		17,5

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	83,9	83,8	83,7	83,6	83,5	83,4	83,3	83,2	83,1	83,0		
17,4	84,64	84,54	84,45	84,35	84,25	84,15	84,05	83,95	83,85	83,75	83,75	17,4
3	84,67	84,57	84,48	84,38	84,28	84,18	84,08	83,98	83,88	83,78	83,78	3
2	84,69	84,59	84,50	84,40	84,30	84,20	84,10	84,01	83,91	83,81	83,81	2
1	84,72	84,62	84,53	84,43	84,33	84,23	84,13	84,04	83,94	83,84	83,84	1
17,0	84,75	84,65	84,56	84,46	84,36	84,26	84,16	84,07	83,97	83,87	83,87	17,0
16,9	84,78	84,68	84,59	84,49	84,39	84,29	84,19	84,10	84,00	83,90	83,90	16,9
8	84,81	84,71	84,62	84,52	84,42	84,32	84,22	84,13	84,03	83,93	83,93	8
7	84,83	84,73	84,64	84,54	84,44	84,34	84,25	84,15	84,06	83,96	83,96	7
6	84,86	84,76	84,67	84,57	84,47	84,37	84,28	84,18	84,09	83,99	83,99	6
16,5	84,89	84,79	84,70	84,60	84,50	84,40	84,31	84,21	84,11	84,01	84,01	16,5
16,4	84,92	84,82	84,73	84,63	84,53	84,43	84,33	84,24	84,14	84,04	84,04	16,4
3	84,95	84,85	84,76	84,66	84,56	84,46	84,36	84,27	84,17	84,07	84,07	3
2	84,97	84,87	84,78	84,68	84,58	84,48	84,39	84,29	84,20	84,10	84,10	2
1	85,00	84,90	84,81	84,71	84,61	84,51	84,42	84,32	84,23	84,13	84,13	1
16,0	85,03	84,93	84,84	84,74	84,64	84,54	84,45	84,35	84,26	84,16	84,16	16,0
15,9	85,06	84,96	84,87	84,77	84,67	84,57	84,48	84,38	84,29	84,19	84,19	15,9
8	85,09	84,99	84,90	84,80	84,70	84,60	84,51	84,41	84,32	84,22	84,22	8
7	85,11	85,02	84,92	84,83	84,73	84,63	84,53	84,44	84,34	84,24	84,24	7
6	85,14	85,05	84,95	84,86	84,76	84,66	84,56	84,47	84,37	84,27	84,27	6
15,5	85,17	85,08	84,98	84,88	84,78	84,69	84,59	84,49	84,40	84,30	84,30	15,5
15,4	85,20	85,10	85,01	84,91	84,81	84,71	84,62	84,52	84,43	84,33	84,33	15,4
3	85,23	85,13	85,04	84,94	84,84	84,74	84,65	84,55	84,46	84,36	84,36	3
2	85,25	85,16	85,06	84,97	84,87	84,77	84,67	84,58	84,48	84,38	84,38	2
1	85,28	85,19	85,09	85,00	84,90	84,80	84,70	84,61	84,51	84,41	84,41	1
15,0	85,31	85,22	85,12	85,03	84,93	84,83	84,73	84,64	84,54	84,44	84,44	15,0

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта												Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)												
	82,9	82,8	82,7	82,6	82,5	82,4	82,3	82,2	82,1	82,0			
25,0	81,42	81,32	81,21	81,11	81,01	80,91	80,81	80,70	80,60	80,50			25,0
24,9	81,45	81,35	81,24	81,14	81,04	80,94	80,84	80,73	80,63	80,53			24,9
8	81,48	81,38	81,27	81,17	81,07	80,97	80,87	80,76	80,66	80,56			8
7	81,51	81,41	81,30	81,20	81,10	81,00	80,90	80,79	80,69	80,59			7
6	81,54	81,44	81,33	81,23	81,13	81,03	80,93	80,82	80,72	80,62			6
24,5	81,57	81,47	81,36	81,26	81,16	81,06	80,96	80,86	80,76	80,65			24,5
24,4	81,60	81,50	81,39	81,29	81,19	81,09	80,99	80,89	80,79	80,69			24,4
3	81,63	81,53	81,42	81,32	81,22	81,12	81,02	80,92	80,82	80,72			3
2	81,66	81,56	81,45	81,35	81,25	81,15	81,05	80,95	80,85	80,75			2
1	81,69	81,59	81,48	81,38	81,28	81,18	81,08	80,98	80,88	80,78			1
24,0	81,72	81,62	81,51	81,41	81,31	81,21	81,11	81,01	80,91	80,81			24,0
23,9	81,75	81,65	81,54	81,44	81,34	81,24	81,14	81,04	80,94	80,84			23,9
8	81,78	81,68	81,57	81,47	81,37	81,27	81,17	81,07	80,97	80,87			8
7	81,81	81,71	81,60	81,50	81,40	81,30	81,20	81,10	81,00	80,90			7
6	81,84	81,74	81,63	81,53	81,43	81,33	81,23	81,13	81,03	80,93			6
23,5	81,87	81,77	81,66	81,56	81,46	81,36	81,26	81,16	81,06	80,96			23,5
23,4	81,90	81,80	81,69	81,59	81,49	81,39	81,29	81,19	81,09	80,99			23,4
3	81,93	81,83	81,72	81,62	81,52	81,42	81,32	81,22	81,12	81,02			3
2	81,96	81,86	81,75	81,65	81,55	81,45	81,35	81,25	81,15	81,05			2
1	81,99	81,89	81,68	81,68	81,58	81,48	81,38	81,28	81,18	81,08			1
23,0	82,02	81,92	81,81	81,71	81,61	81,51	81,41	81,31	81,21	81,11			23,0
22,9	82,05	81,95	81,84	81,74	81,64	81,54	81,44	81,34	81,24	81,14			22,9
8	82,08	81,98	81,87	81,77	81,67	81,57	81,47	81,37	81,27	81,17			8
7	82,11	82,01	81,90	81,80	81,70	81,60	81,50	81,40	81,30	81,20			7
6	82,14	82,04	81,93	81,83	81,73	81,63	81,53	81,43	81,33	81,23			6
22,5	82,16	82,06	81,96	81,86	81,76	81,66	81,56	81,46	81,36	81,26			22,5

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	82,9	82,8	82,7	82,6	82,5	82,4	82,3	82,2	82,1	82,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
22,4	82,19	82,09	81,99	81,89	81,79	81,69	81,59	81,49	81,39	81,29		22,4
3	82,22	82,12	82,02	81,92	81,82	81,72	81,62	81,52	81,42	81,32		3
2	82,25	82,15	82,05	81,95	81,85	81,75	81,65	81,55	81,45	81,35		2
1	82,28	82,18	82,08	81,98	81,88	81,78	81,68	81,58	81,48	81,38		1
22,0	82,31	82,21	82,11	82,01	81,91	81,81	81,71	81,61	81,57	81,41		22,0
21,9	82,34	82,24	82,14	82,04	81,94	81,84	81,74	81,64	81,54	81,44		21,9
8	82,37	82,27	82,17	82,07	81,97	81,87	81,77	81,67	81,57	81,47		8
7	82,40	82,30	82,20	82,10	82,00	81,90	81,80	81,70	81,60	81,50		7
6	82,43	82,33	82,23	82,13	82,03	81,93	81,83	81,73	81,63	81,53		6
21,5	82,46	82,36	82,26	82,16	82,06	81,96	81,86	81,76	81,66	81,55		21,5
21,4	82,49	82,39	82,29	82,19	82,09	81,99	81,89	81,78	81,68	81,58		21,4
3	82,52	82,42	82,32	82,22	82,12	82,02	81,92	81,81	81,71	81,61		3
2	82,55	82,45	82,35	82,25	82,15	82,05	81,95	81,84	81,74	81,64		2
1	82,58	82,48	82,38	82,28	82,18	82,08	81,98	81,87	81,77	81,67		1
21,0	82,61	82,51	82,40	82,31	82,21	82,11	82,01	81,90	81,80	81,70		21,0
20,9	82,64	82,54	82,44	82,34	82,24	82,14	82,04	81,93	81,83	81,73		20,9
8	82,67	82,57	82,47	82,37	82,27	82,17	82,07	81,96	81,86	81,76		8
7	82,70	82,60	82,50	82,40	82,30	82,20	82,10	81,99	81,89	81,79		7
6	82,73	82,63	82,53	82,43	82,33	82,23	82,13	82,02	81,92	81,82		6
20,5	82,75	82,65	82,55	82,45	82,35	82,25	82,15	82,05	81,95	81,85		20,5
20,4	82,78	82,68	82,58	82,48	82,38	82,28	82,18	82,08	81,98	81,88		20,4
3	82,81	82,71	82,61	82,51	82,41	82,31	82,21	82,11	82,01	81,91		3
2	82,84	82,74	82,64	82,54	82,44	82,34	82,24	82,14	82,04	81,94		2
1	82,87	82,77	82,67	82,57	82,47	82,37	82,27	82,17	82,07	81,97		1
20,0	82,90	82,80	82,70	82,60	82,50	82,40	82,30	82,20	82,10	82,00		20,0

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	82,9	82,8	82,7	82,6	82,5	82,4	82,3	82,2	82,1	82,0	82,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	82,93	82,83	82,73	82,63	82,53	82,43	82,33	82,23	82,13	82,03	19,9	
8	82,96	82,86	82,76	82,66	82,56	82,46	82,36	82,26	82,16	82,06	8	
7	82,99	82,89	82,79	82,69	82,59	82,49	82,39	82,29	82,19	82,09	7	
6	83,02	82,92	82,82	82,72	82,62	82,52	82,42	82,32	82,22	82,12	6	
19,5	83,04	82,94	82,84	82,74	82,64	82,55	82,45	82,35	82,25	82,15	19,5	
19,4	83,07	82,97	82,87	82,77	82,67	82,57	82,47	82,38	82,28	82,18	19,4	
3	83,10	83,00	82,90	82,80	82,70	82,60	82,50	82,41	82,31	82,21	3	
2	83,13	83,03	82,93	82,83	82,73	82,63	82,53	82,44	82,34	82,24	2	
1	83,16	83,06	82,96	82,86	82,76	82,66	82,56	82,47	82,37	82,27	1	
19,0	83,19	83,09	82,99	82,89	82,79	82,69	82,59	82,50	82,40	82,30	19,0	
18,9	83,22	83,12	83,02	82,92	82,82	82,72	82,62	82,53	82,43	82,33	18,9	
8	83,25	83,15	83,05	82,95	82,85	82,75	82,65	82,56	82,46	82,36	8	
7	83,28	83,18	83,08	82,98	82,88	82,78	82,68	82,59	82,49	82,39	7	
6	83,31	83,21	83,11	83,01	82,91	82,81	82,71	82,62	82,52	82,42	6	
18,5	83,33	83,23	83,13	83,03	82,93	82,84	82,74	82,64	82,54	82,44	18,5	
18,4	83,36	83,26	83,16	83,06	82,96	82,86	82,76	82,67	82,57	82,47	18,4	
3	83,39	83,29	83,19	83,09	82,99	82,89	82,79	82,70	82,60	82,50	3	
2	83,42	83,32	83,22	83,12	83,02	82,92	82,82	82,73	82,62	82,53	2	
1	83,45	83,35	83,25	83,15	83,05	82,95	82,85	82,76	82,66	82,56	1	
18,0	83,48	83,38	83,28	83,18	83,08	82,98	82,88	82,79	82,69	82,59	18,0	
17,9	83,51	83,41	83,31	83,21	83,11	83,01	82,91	82,82	82,72	82,62	17,9	
8	83,54	83,44	83,34	83,24	83,14	83,04	82,94	82,85	82,75	82,65	8	
7	83,57	83,47	83,37	83,27	83,17	83,07	82,97	82,88	82,78	82,68	7	
6	83,60	83,50	83,40	83,30	83,20	83,10	83,00	82,91	82,81	82,71	6	
17,5	83,62	83,52	83,42	83,32	83,22	83,13	83,03	82,93	82,83	82,73	17,5	

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	82,9	82,8	82,7	82,6	82,5	82,4	82,3	82,2	82,1	82,0	82,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
17,4	83,65	83,55	83,45	83,35	83,25	83,15	83,05	82,96	82,86	82,76	82,76	17,4
3	83,68	83,58	83,48	83,38	83,28	83,18	83,08	82,99	82,89	82,79	82,79	3
2	83,71	83,61	83,51	83,41	83,31	83,21	83,11	83,02	82,92	82,82	82,82	2
1	83,74	83,64	83,54	83,44	83,34	83,24	83,14	83,05	82,95	82,85	82,85	1
17,0	83,77	83,67	83,57	83,47	83,37	83,27	83,17	83,08	82,98	82,88	82,88	17,0
16,9	83,80	83,70	83,60	83,50	83,40	83,30	83,20	83,11	83,01	82,91	82,91	16,9
8	83,83	83,73	83,63	83,53	83,43	83,33	82,23	83,14	83,04	82,94	82,94	8
7	83,86	83,76	83,66	83,56	83,46	83,36	83,26	83,17	83,07	82,97	82,97	7
6	83,89	83,79	83,69	83,59	83,49	83,39	83,29	83,20	83,10	83,00	83,00	6
16,5	83,91	83,81	83,71	83,61	83,51	83,42	83,32	83,22	83,12	83,02	83,02	16,5
16,4	83,94	83,84	83,74	83,64	83,54	83,44	83,34	83,25	83,15	83,05	83,05	16,4
3	83,97	83,87	83,77	83,67	83,57	83,47	83,37	83,28	83,18	83,08	83,08	3
2	84,00	83,90	83,80	83,70	83,60	83,50	83,40	83,31	83,21	83,11	83,11	2
1	84,03	83,93	83,83	83,73	83,63	83,53	83,43	83,34	83,24	83,14	83,14	1
16,0	84,06	83,96	83,86	83,76	83,66	83,56	83,46	83,37	83,27	83,17	83,17	16,0
15,9	84,09	83,99	83,89	83,79	83,69	83,59	83,49	83,40	83,30	83,20	83,20	15,9
8	84,12	84,02	83,92	83,82	83,72	83,62	83,52	83,43	83,33	83,23	83,23	8
7	84,14	84,04	83,95	83,85	83,75	83,65	83,55	83,46	83,36	83,26	83,26	7
6	84,17	84,07	83,98	83,88	83,78	83,68	83,58	83,49	93,39	83,29	83,29	6
15,5	84,20	84,10	84,00	83,90	83,80	83,71	83,61	83,51	83,41	83,31	83,31	15,5
15,4	84,23	84,13	84,03	83,93	83,83	83,73	83,63	83,54	83,44	83,34	83,34	15,4
3	84,26	84,16	84,06	83,96	83,86	83,76	83,66	83,57	83,47	83,37	83,37	3
2	84,28	84,18	84,09	83,99	83,89	83,79	83,69	83,60	83,50	83,40	83,40	2
1	84,31	84,21	84,12	84,02	83,92	83,82	83,72	83,63	83,53	83,43	83,43	1
15,0	84,34	84,24	84,15	84,05	83,95	83,85	83,75	83,66	83,56	83,46	83,46	15,0

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	81,9	81,8	81,7	81,6	81,5	81,4	81,3	81,2	81,1	81,0		
25,0	80,40	80,30	80,20	80,10	80,00	79,90	79,60	79,69	79,59	79,49	25,0	
24,9	80,43	80,33	80,23	80,13	80,03	79,93	79,83	79,72	79,62	79,52	24,9	
8	80,46	80,36	80,26	80,16	80,06	79,96	79,86	79,75	79,65	79,55	8	
7	80,49	80,39	80,29	80,19	80,09	79,99	79,89	79,78	79,68	79,58	7	
6	80,52	80,42	80,32	80,22	80,12	80,02	79,92	79,81	79,71	79,61	6	
24,5	80,55	80,45	80,35	80,25	80,15	80,05	79,95	79,84	79,74	79,64	24,5	
24,4	80,59	80,49	80,38	80,28	80,18	80,08	79,98	79,87	79,77	79,67	24,4	
3	80,62	80,52	80,41	80,31	80,21	80,11	80,01	79,90	79,80	79,70	3	
2	80,65	80,55	80,44	80,34	80,24	80,14	80,04	79,93	79,83	79,73	2	
1	80,68	80,58	80,47	80,37	80,27	80,17	80,07	79,96	79,86	79,76	1	
24,0	80,71	80,61	80,50	80,40	80,30	80,20	80,10	79,99	79,89	79,79	24,0	
23,9	80,74	80,64	80,53	80,43	80,33	80,23	80,13	80,02	79,92	79,82	23,9	
8	80,77	80,67	80,56	80,46	80,36	80,26	80,16	80,05	79,95	79,85	8	
7	80,80	80,70	80,59	80,49	80,39	80,29	80,19	80,08	79,98	79,88	7	
6	80,83	80,73	80,62	80,52	80,42	80,32	80,22	80,11	80,01	79,91	6	
23,5	80,86	80,76	80,65	80,55	80,45	80,35	80,25	80,15	80,05	79,94	23,5	
23,4	80,89	80,79	80,68	80,58	80,48	80,38	80,28	80,18	80,08	79,98	23,4	
3	80,92	80,82	80,71	80,61	80,51	80,41	80,31	80,21	80,11	80,01	3	
2	80,95	80,85	80,74	80,64	80,54	80,44	80,34	80,24	80,14	80,04	2	
1	80,98	80,88	80,77	80,67	80,57	80,47	80,37	80,27	80,17	80,07	1	
23,0	81,01	80,91	80,80	80,70	80,60	80,50	80,40	80,30	80,20	80,10	23,0	
22,9	81,04	80,94	80,83	80,73	80,63	80,53	80,43	80,33	80,23	80,13	22,9	
8	81,07	80,97	80,86	80,76	80,66	80,56	80,46	80,36	80,26	80,16	8	
7	81,10	81,00	80,89	80,79	80,69	80,59	80,49	80,39	80,29	80,19	7	
6	81,13	81,03	80,92	80,82	80,72	80,62	80,52	80,42	80,32	80,22	6	
22,5	81,16	81,06	80,95	80,85	80,75	80,65	80,55	80,45	80,35	80,25	22,5	

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	81,9	81,8	81,7	81,6	81,5	81,4	81,3	81,2	81,1	81,0	
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
22,4	81,19	81,09	80,98	80,88	80,78	80,68	80,58	80,48	80,38	80,28	22,4
3	81,22	81,12	81,01	80,91	80,81	80,71	80,61	80,51	80,41	80,31	3
2	81,25	81,15	81,04	80,94	80,84	80,74	80,64	80,54	80,44	80,34	2
1	81,28	81,18	81,07	80,97	80,87	80,77	80,67	80,57	80,47	80,37	1
22,0	81,31	81,21	81,10	81,00	80,90	80,80	80,70	80,60	80,50	80,40	22,0
21,9	81,34	81,24	81,13	81,03	80,93	80,83	80,73	80,63	80,53	80,43	21,9
8	81,37	81,27	81,16	81,06	80,96	80,86	80,76	80,66	80,56	80,46	8
7	81,40	81,30	81,19	81,09	80,99	80,89	80,79	80,69	80,59	80,49	7
6	81,43	81,33	81,22	81,12	81,02	80,92	80,82	80,72	80,62	80,52	6
21,5	81,45	81,35	81,25	81,15	81,05	80,95	80,85	80,75	80,65	80,55	21,5
21,4	81,48	81,38	81,28	81,18	81,08	80,98	80,88	80,78	80,68	80,58	21,4
3	81,51	81,41	81,31	81,21	81,11	81,01	80,91	80,81	80,71	80,61	3
2	81,54	81,44	81,34	81,24	81,14	81,04	80,94	80,84	80,74	80,64	2
1	81,57	81,47	81,37	81,27	81,17	81,07	80,97	80,87	80,77	80,67	1
21,0	81,60	81,50	81,40	81,30	81,20	81,10	81,00	80,90	80,80	80,70	21,0
20,9	81,63	81,53	81,43	81,33	81,23	81,13	81,03	80,93	80,83	80,73	20,9
8	81,66	81,56	81,46	81,36	81,26	81,16	81,06	80,96	80,86	80,76	8
7	81,69	81,59	81,49	81,39	81,29	81,19	81,09	80,99	80,89	80,79	7
6	81,72	81,62	81,52	81,42	81,32	81,22	81,12	81,02	80,92	80,82	6
20,5	81,75	81,65	81,55	81,45	81,35	81,25	81,15	81,05	80,95	80,85	20,5
20,4	81,78	81,68	81,58	81,48	81,38	81,28	81,18	81,08	80,98	80,88	20,4
3	81,81	81,71	81,61	81,51	81,41	81,31	81,21	81,11	81,01	80,91	3
2	81,84	81,74	81,64	81,54	81,44	81,34	81,24	81,14	81,04	80,94	2
1	81,87	81,77	81,67	81,57	81,47	81,37	81,27	81,17	81,07	80,97	1
20,0	81,90	81,80	81,70	81,60	81,50	81,40	81,30	81,20	81,10	81,00	20,0

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	81,9	81,8	81,7	81,6	81,5	81,4	81,3	81,2	81,1	81,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	81,93	81,83	81,73	81,63	81,53	81,43	81,33	81,23	81,13	81,03	19,9	
8	81,96	81,86	81,76	81,66	81,56	81,46	81,36	81,26	81,16	81,06	8	
7	81,99	81,89	81,79	81,69	81,59	81,49	81,39	81,29	81,19	81,09	7	
6	82,02	81,92	81,82	81,72	81,62	81,52	81,42	81,32	81,22	81,12	6	
19,5	82,05	81,95	81,85	81,75	81,65	81,55	81,45	81,35	81,25	81,15	19,5	
19,4	82,08	81,98	81,88	81,78	81,68	81,58	81,48	81,38	81,28	81,18	19,4	
3	82,11	82,01	81,91	81,81	81,71	81,61	81,51	81,41	81,31	81,21	3	
2	82,14	82,04	81,94	81,84	81,74	81,64	81,54	81,44	81,34	81,24	2	
1	82,17	82,07	81,97	81,87	81,77	81,67	81,57	81,47	81,37	81,27	1	
19,0	82,20	82,10	82,00	81,90	81,80	81,70	81,60	81,50	81,40	81,30	19,0	
18,9	82,23	82,13	82,03	81,93	81,83	81,73	81,63	81,53	81,43	81,33	18,9	
8	82,26	82,16	82,06	81,96	81,86	81,76	81,66	81,56	81,46	81,36	8	
7	82,29	82,19	82,09	81,99	81,89	81,79	81,69	81,59	81,49	81,39	7	
6	82,32	82,22	82,12	82,02	81,92	81,82	81,72	81,62	81,52	81,42	6	
18,5	82,34	82,24	82,14	82,04	81,94	81,84	81,74	81,64	81,54	81,44	18,5	
18,4	82,37	82,27	82,17	82,07	81,97	81,87	81,77	81,67	81,57	81,47	18,4	
3	82,40	82,30	82,20	82,10	82,00	81,90	81,80	81,70	81,60	81,50	3	
2	82,43	82,33	82,23	82,13	82,03	81,93	81,83	81,73	81,63	81,53	2	
1	82,46	82,36	82,26	82,16	82,06	81,96	81,86	81,76	81,66	81,56	1	
18,0	82,49	82,39	82,29	82,19	82,09	81,99	81,89	81,79	81,69	81,59	18,0	
17,9	82,52	82,42	82,32	82,22	82,12	82,02	81,92	81,82	81,72	81,62	17,9	
8	82,55	82,45	82,35	82,25	82,15	82,05	81,95	81,85	81,75	81,65	8	
7	82,58	82,48	82,38	82,28	82,18	82,08	81,98	81,88	81,78	81,68	7	
6	82,61	82,51	82,41	82,31	82,21	82,11	82,01	81,91	81,81	81,71	6	
17,5	82,63	82,53	82,44	82,34	82,24	82,14	82,04	81,94	81,84	81,74	17,5	

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	81,9	81,8	81,7	81,6	81,5	81,4	81,3	81,2	81,1	81,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
17,4	82,66	82,56	82,46	82,36	82,26	82,16	82,06	81,97	81,87	81,77		17,4
3	82,69	82,59	82,49	82,39	82,29	82,19	82,09	82,00	81,90	81,80		3
2	82,72	82,62	82,52	82,42	82,32	82,22	82,12	82,03	81,93	81,83		2
1	82,75	82,65	82,55	82,45	82,35	82,25	82,15	82,06	81,96	81,86		1
17,0	82,78	82,68	82,58	82,48	82,38	82,28	82,18	82,09	81,99	81,89		17,0
16,9	82,81	82,71	82,61	82,51	82,41	82,31	82,21	82,12	82,02	81,92		16,9
8	82,84	82,74	82,64	82,54	82,44	82,34	82,24	82,15	82,05	81,95		8
7	82,87	82,77	82,67	82,57	82,47	82,37	82,27	82,18	82,08	81,98		7
6	82,90	82,80	82,70	82,60	82,50	82,40	82,30	82,21	82,11	82,01		6
16,5	82,93	82,83	82,73	82,63	82,53	82,43	82,33	82,23	82,13	82,03		16,5
16,4	82,95	82,85	82,76	82,66	82,56	82,46	82,36	82,26	82,16	82,06		16,4
3	82,98	82,88	82,79	82,69	82,59	82,49	82,39	82,29	82,19	82,09		3
2	83,01	82,91	82,82	82,72	82,62	82,52	82,42	82,32	82,22	82,12		2
1	83,04	82,94	82,85	82,75	82,65	82,55	82,45	82,35	82,25	82,15		1
16,0	83,07	82,97	82,88	82,78	82,68	82,58	82,48	82,38	82,28	82,18		16,0
15,9	83,10	83,00	82,91	82,81	82,71	82,61	82,51	82,41	82,31	82,21		15,9
8	83,13	83,03	82,94	82,84	82,74	82,64	82,54	82,44	82,34	82,24		8
7	83,16	83,06	82,97	82,87	82,77	82,67	82,57	82,47	82,37	82,27		7
6	83,19	83,09	83,00	82,90	82,80	82,70	82,60	82,50	82,40	82,30		6
15,5	83,22	83,12	83,02	82,92	82,82	82,72	82,62	82,52	82,42	82,32		15,5
15,4	83,24	83,14	83,05	82,95	82,85	82,75	82,65	82,55	82,45	82,35		15,4
3	83,27	83,17	83,08	82,98	82,88	82,78	82,68	82,58	82,48	82,38		3
2	83,30	83,20	83,11	83,01	82,91	82,81	82,71	82,61	82,51	82,41		2
1	83,33	83,23	83,14	83,04	82,94	82,84	82,74	82,64	82,54	82,44		1
15,0	83,36	83,26	83,17	83,07	82,97	82,87	82,77	82,67	82,57	82,47		15,0

Электронная версия

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
	80,9	80,8	80,7	80,6	80,5	80,4	80,3	80,2	80,1	80,0		
25,0	79,39	79,29	79,18	79,08	78,98	78,88	78,78	78,68	78,58	78,48	25,0	
24,9	79,42	79,32	79,21	79,11	79,01	78,91	78,81	78,71	78,61	78,51	24,9	
8	79,45	79,35	79,24	79,14	79,04	78,94	78,84	78,74	78,64	78,54	8	
7	79,48	79,38	79,27	79,17	79,07	78,97	78,87	78,77	78,67	78,57	7	
6	79,51	79,41	79,30	79,20	79,10	79,00	78,90	78,80	78,70	78,60	6	
24,5	79,54	79,44	79,34	79,24	79,13	79,03	78,93	78,83	78,73	78,63	24,5	
24,4	79,57	79,47	79,37	79,27	79,17	79,07	78,97	78,86	78,76	78,66	24,4	
3	79,60	79,50	79,40	79,30	79,20	79,10	79,00	78,89	78,79	78,69	3	
2	79,63	79,53	79,43	79,33	79,23	79,13	79,03	78,92	78,82	78,72	2	
1	79,66	79,56	79,46	79,36	79,26	79,16	79,06	78,95	78,85	78,75	1	
24,0	79,69	79,59	79,49	79,39	79,29	79,19	79,09	78,99	78,89	78,78	24,0	
23,9	79,72	79,62	79,52	79,42	79,32	79,22	79,12	79,01	78,91	78,81	23,9	
8	79,75	79,65	79,55	79,45	79,35	79,25	79,15	79,04	78,94	78,84	8	
7	79,78	79,68	79,58	79,48	79,38	79,28	79,18	79,07	78,97	78,87	7	
6	79,81	79,71	79,61	79,51	79,41	79,31	79,21	79,10	79,00	78,90	6	
23,5	79,84	79,74	79,64	79,54	79,44	79,34	79,24	79,14	79,04	78,93	23,5	
23,4	79,88	79,78	79,67	79,57	79,47	79,37	79,27	79,17	79,07	78,97	23,4	
3	79,91	79,81	79,70	79,60	79,50	79,40	79,30	79,20	79,10	79,00	3	
2	79,94	79,84	79,73	79,63	79,53	79,43	79,33	79,23	79,13	79,03	2	
1	79,97	79,87	79,76	79,66	79,56	79,46	79,36	79,26	79,16	79,06	1	
23,0	80,00	79,90	79,79	79,69	79,59	79,49	79,39	79,29	79,19	79,09	23,0	
22,9	80,03	79,93	79,82	79,72	79,62	79,52	79,42	79,32	79,22	79,12	22,9	
8	80,06	79,96	79,85	79,75	79,65	79,55	79,45	79,35	79,25	79,15	8	
7	80,09	79,99	79,88	79,78	79,68	79,58	79,48	79,38	79,28	79,18	7	
6	80,12	80,02	79,91	79,81	79,71	79,61	79,51	79,41	79,31	79,21	6	
22,5	80,15	80,05	79,94	79,84	79,74	79,64	79,54	79,44	79,34	79,24	22,5	

Температура, °С	Показания ареометра для спирта										Температура, °С
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)										
	80,9	80,8	80,7	80,6	80,5	80,4	80,3	80,2	80,1	80,0	
22,4	80,18	80,08	79,98	79,88	79,78	79,68	79,58	79,47	79,37	79,27	22,4
3	80,21	80,11	80,01	79,91	79,81	79,71	79,61	79,50	79,40	79,30	3
2	80,24	80,14	80,04	79,94	79,84	79,74	79,64	79,53	79,43	79,33	2
1	80,27	80,17	80,07	79,97	79,87	79,77	79,67	79,56	79,46	79,36	1
22,0	80,30	80,20	80,10	80,00	79,90	79,80	79,70	79,60	79,49	79,39	22,0
21,9	80,33	80,23	80,13	80,03	79,93	79,83	79,73	79,62	79,52	79,42	21,9
8	80,36	80,26	80,16	80,06	79,96	79,86	79,76	79,65	79,55	79,45	8
7	80,39	80,29	80,19	80,09	79,99	79,89	79,79	79,68	79,58	79,48	7
6	80,42	80,32	80,22	80,12	80,02	79,92	79,82	79,71	79,61	79,51	6
21,5	80,45	80,35	80,25	80,15	80,05	79,95	79,85	79,74	79,64	79,54	21,5
21,4	80,48	80,38	80,28	80,18	80,08	79,98	79,88	79,78	79,68	79,58	21,4
3	80,51	80,41	80,31	80,21	80,11	80,01	79,91	79,81	79,71	79,61	3
2	80,54	80,44	80,34	80,24	80,14	80,04	79,94	79,84	79,74	79,64	2
1	80,57	80,47	80,37	80,27	80,17	80,07	79,97	79,87	79,77	79,67	1
21,0	80,60	80,50	80,40	80,30	80,20	80,10	80,00	79,90	79,80	79,70	21,0
20,9	80,63	80,53	80,43	80,33	80,23	80,13	80,03	79,93	79,83	79,73	20,9
8	80,66	80,56	80,46	80,36	80,26	80,16	80,06	79,96	79,86	79,76	8
7	80,69	80,59	80,49	80,39	80,29	80,19	80,09	79,99	79,89	79,79	7
6	80,72	80,62	80,52	80,42	80,32	80,22	80,12	80,02	79,92	79,82	6
20,5	80,75	80,65	80,55	80,45	80,35	80,25	80,15	80,05	79,95	79,85	20,5
20,4	80,78	80,68	80,58	80,48	80,38	80,28	80,18	80,08	79,98	79,88	20,4
3	80,81	80,71	80,61	80,51	80,41	80,31	80,21	80,11	80,01	79,91	3
2	80,84	80,74	80,64	80,54	80,44	80,34	80,24	80,14	80,04	79,94	2
1	80,87	80,77	80,67	80,57	80,47	80,37	80,27	80,17	80,07	79,97	1
20,0	80,90	80,80	80,70	80,60	80,50	80,40	80,30	80,20	80,10	80,00	20,0

Электронная версия

Продолжение

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	80,9	80,8	80,7	80,6	80,5	80,4	80,3	80,2	80,1	80,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
19,9	80,93	80,83	80,73	80,63	80,53	80,43	80,33	80,23	80,13	80,03		19,9
8	80,96	80,86	80,76	80,66	80,56	80,46	80,36	80,26	80,16	80,06		8
7	80,99	80,89	80,79	80,69	80,59	80,49	80,39	80,29	80,19	80,09		7
6	81,02	80,92	80,82	80,72	80,62	80,52	80,42	80,32	80,22	80,12		6
19,5	81,05	80,95	80,85	80,75	80,65	80,55	80,45	80,35	80,25	80,15		19,5
19,4	81,08	80,98	80,88	80,78	80,68	80,58	80,48	80,38	80,28	80,18		19,4
3	81,11	81,01	80,91	80,81	80,71	80,61	80,51	80,41	80,31	80,21		3
2	81,14	81,04	80,94	80,84	80,74	80,64	80,54	80,44	80,34	80,24		2
1	81,17	81,07	80,97	80,87	80,77	80,67	80,57	80,47	80,37	80,27		1
19,0	81,20	81,10	81,00	80,90	80,80	80,70	80,60	80,50	80,40	80,30		19,0
18,9	81,23	81,13	81,03	80,93	80,83	80,73	80,63	80,53	80,43	80,33		18,9
8	81,26	81,16	81,06	80,96	80,86	80,76	80,66	80,56	80,46	80,36		8
7	81,29	81,19	81,09	80,99	80,89	80,79	80,69	80,59	80,49	80,39		7
6	81,32	81,22	81,12	81,02	80,92	80,82	80,72	80,62	80,52	80,42		6
18,5	81,35	81,25	81,15	81,05	80,95	80,85	80,75	80,65	80,55	80,45		18,5
18,4	81,37	81,27	81,18	81,08	80,98	80,88	80,78	80,68	80,58	80,48		18,4
3	81,40	81,30	81,21	81,11	81,01	80,91	80,81	80,71	80,61	80,51		3
2	81,43	81,33	81,24	81,14	81,04	80,94	80,84	80,74	80,64	80,54		2
1	81,46	81,36	81,27	81,17	81,07	80,97	80,87	80,77	80,67	80,57		1
18,0	81,49	81,39	81,30	81,20	81,10	81,00	80,90	80,80	80,70	80,60		18,0
17,9	81,52	81,42	81,33	81,23	81,13	81,03	80,93	80,83	80,73	80,63		17,9
8	81,55	81,45	81,36	81,26	81,16	81,06	80,96	80,86	80,76	80,66		8
7	81,58	81,48	81,39	81,29	81,19	81,09	80,99	80,89	80,79	80,69		7
6	81,61	81,51	81,42	81,32	81,22	81,12	81,02	80,92	80,82	80,72		6
17,5	81,64	81,54	81,44	81,34	81,24	81,15	81,05	80,95	80,85	80,75		17,5

Электронная версия

Температура, °С	Показания ареометра для спирта											Температура, °С
	80,9	80,8	80,7	80,6	80,5	80,4	80,3	80,2	80,1	80,0		
	Содержание спирта при 20 °С, % (по объему)											
17,4	81,67	81,57	81,47	81,37	81,27	81,17	81,07	80,98	80,88	80,78	17,4	
3	81,70	81,60	81,50	81,40	81,30	81,20	81,10	81,01	80,91	80,81	3	
2	81,73	81,63	81,53	81,43	81,33	81,23	81,13	81,04	80,94	80,84	2	
1	81,76	81,66	81,56	81,46	81,36	81,26	81,16	81,07	80,97	80,87	1	
17,0	81,79	81,69	81,59	81,49	81,39	81,29	81,19	81,10	81,00	80,90	17,0	
16,9	81,82	81,72	81,62	81,52	81,42	81,32	81,22	81,13	81,03	80,93	16,9	
8	81,85	81,75	81,65	81,55	81,45	81,35	81,25	81,16	81,06	80,96	8	
7	81,88	81,78	81,68	81,58	81,48	81,38	81,28	81,19	81,09	80,99	7	
6	81,91	81,81	81,71	81,61	81,51	81,41	81,31	81,22	81,12	81,02	6	
16,5	81,94	81,84	81,74	81,64	81,54	81,44	81,34	81,25	81,15	81,05	16,5	
16,4	81,96	81,86	81,77	81,67	81,57	81,47	81,37	81,28	81,18	81,08	16,4	
3	81,99	81,89	81,80	81,70	81,60	81,50	81,40	81,31	81,21	81,11	3	
2	82,02	81,92	81,83	81,73	81,63	81,53	81,43	81,34	81,24	81,14	2	
1	82,05	81,95	81,86	81,76	81,66	81,56	81,46	81,37	81,27	81,17	1	
16,0	82,08	81,98	81,89	81,79	81,69	81,59	81,49	81,40	81,30	81,20	16,0	
15,9	82,11	82,01	81,92	81,82	81,72	81,62	81,52	81,43	81,33	81,23	15,9	
8	82,14	82,04	81,95	81,85	81,75	81,65	81,55	81,46	81,36	81,26	8	
7	82,17	82,07	81,98	81,88	81,78	81,68	81,58	81,49	81,39	81,29	7	
6	82,20	82,10	82,01	81,91	81,81	81,71	81,61	81,52	81,42	81,32	6	
15,5	82,23	82,13	82,03	81,94	81,84	81,74	81,64	81,54	81,44	81,34	15,5	
15,4	82,25	82,16	82,06	81,97	81,87	81,77	81,67	81,57	81,47	81,37	15,4	
3	82,28	82,19	82,09	82,00	81,90	81,80	81,70	81,60	81,50	81,40	3	
2	82,31	82,22	82,12	82,03	81,93	81,83	81,73	81,63	81,53	81,43	2	
1	82,34	82,25	82,15	82,06	81,96	81,86	81,76	81,66	81,56	81,46	1	
15,0	82,37	82,28	82,18	82,09	81,99	81,89	81,79	81,69	81,59	81,49	15,0	

Электронная версия

Электронная версия

Т А Б Л И Ц Ы

**для определения содержания этилового спирта
в водно-спиртовых растворах**

Т о м 3

БЗ 12—98

Редактор *В. Н. Копысов*
Технический редактор *О. Н. Власова*
Корректор *М. С. Кабацова*
Компьютерная верстка *Т. Ф. Кузнецовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 18.06.99. Подписано в печать 25.08.99.
Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,12. Уч.-изд. л. 6,57. Тираж 317 экз. Зак. 885. Изд. № 2355/2. С/Д 3945.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138